

E4YH200 (A049509)

A4YH200 (A049509)

EN	Basket for dryer
BG	Кош за сушила
CS	Koš pro sušičku
DA	Tørring med kurv
DE	Trockenkorb
EL	Καλάθι στεγνωτηρίου
ET	Kuivati korv
FI	Kuivausrummun kori
FR	Panier pour le sèche-linge
HU	Gyapjúkosár a szárítógéphez
IT	Cestello per asciugatura
LT	Krepšelis džiovyklei
LV	Grozs žāvētājam
NL	Korf voor droogautomaat
NO	Kurv til tørketrommel
PL	Kosz do suszarki
PT	Cesto para secador
RO	Coș pentru uscător
RU	Полка для сушильной машины
SK	Koš do sušičky
SL	Košara za sušilni stroj
SQ	Kosh për tharëse
SR	Корпа за сушач
SV	Korg för torktumlare
TR	Kurutma makinesi için sepet
UK	Кошик для сушарки
بي	سلة للمجفف
ES	Canasta para secadora

Koš

Speciální vybavení pro šetrné sušení sportovní obuvi, měkkých hraček a spodního prádla. Koš se neotáčí spolu s bubnem.



Pro první vložení a vyjmutí koše viz návod k použití.

Sušení s košem



Zásdná část prádla nesmí přijít do styku s bubnem, jinak by se mohla zachytit a prádlo poškodit.

- Při sušení s košem musí je nutné použít program ČAS (nebo program SUŠÁK, je-li k dispozici).
- Najednou sušte pouze jeden kus oblečení nebo jeden pár obuvi

Program	Použití/vlastnosti
ČAS / SUŠÁK	K šetrnému sušení vypraných a odstředěných měkkých hraček nebo spodního prádla Délka programu: 10 až 120 minut. K šetrnému sušení jednoho páru vyprané a odstředěné sportovní obuvi Délka programu: 10 až 120 minut.

- 1 Otevřete plnicí dvířka.
 - 2 Vyjměte kamínkový filtr.
 - 3 4 Vložte adaptér na koš.
 - 5 Umištěte oděv do koše:
 - A Rozložte oděv v koši a vyrovnejte ho, aby nebyl nikde zmačkaný nebo přehnutý.
 - B Obuv vložte do koše s podrážkou otočenou směrem nahoru.
- DŮLEŽITÉ:** Vytáhněte z obuvi vložky a položte je do koše vedle ní. Zavažte tkaničky. Sportovní obuv vyrobenou převážně z kůže nelze sušit pomocí tohoto programu.
- 6 Zavřete plnicí dvířka.
 - 7 Zvolte požadovaný program.
 - 8 Vyberte požadovanou délku programu, kterou lze nastavit v krocích po 10 minutách od 30 minut po 2 hodiny. Stiskněte tlačítko ČAS tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná délka programu.
 - 9 Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Program se spustí.
 - 10 Po ukončení sušicího programu otevřete plnicí dvířka a náplň vyjměte.
 - 11 Stiskněte tlačítko VYPNOUT.
 - 12 Pro normální použití znovu vložte filtr.
 - 13 Zavřete plnicí dvířka.

Položka	Délka programu [min]
Měnější vlněné kusy	60 - 100
1 pár pánských tenisek	120(*)
1 pár dámských tenisek	120(*)
1 podprsenka a 1 kalhotky	40 - 60
1 body	40 - 60
1 plyšová hračka	40 - 80

(*) v případě nedostačujícího konečného výsledku sušení restartujte program.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!