

Lenovo V50t-13IMB
Uživatelská příručka

Lenovo V50t-13IMB

Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 59
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (prosinec 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci.iii	Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	18
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Vymazání všech dat na úložné jednotce	18
Pohled zepředu	1	Použití spínače přítomnosti krytu	19
Pohled zezadu	3	Použití modulu Intel BIOS guard.	19
Vlastnosti a specifikace	5	Použití funkce Smart USB Protection.	19
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	6	Kapitola 5. UEFI BIOS.	21
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	7	Co je UEFI BIOS	21
Začít se systémem Windows 10	7	Vyvolat nabídku BIOS	21
Účet Windows	7	Navigace v rozhraní UEFI BIOS	21
Uživatelské rozhraní Windows	8	Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	21
Připojit k sítím	9	Nastavení systémového data a času	22
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9	Změna spouštěcí sekvence.	22
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	9	Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	22
Použití aplikace Vantage	9	Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	23
Použití multimédií	10	Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění	23
Použití zvuku	10	Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	23
Připojení externího displeje	10	Změna výkonového režimu funkce ITS	24
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	11	Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	24
Řízení napájení	11	Aktualizace systému UEFI BIOS.	25
Nastavit chování tlačítka napájení	11	Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	25
Nastavit schéma napájení	11	Vymazání paměti CMOS	26
Přenos dat	11	Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení	27
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	11	Základní postup při řešení problémů s počítačem	27
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	12	Řešení problémů	27
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	12	Problémy se spuštěním	28
Použijte inteligentní kabelovou příchytku (u vybraných modelů)	13	Problémy s obrazovkou	29
Zakoupení příslušenství	13	Problémy se zvukem	30
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	15	Problémy se sítí	31
Zamknout počítač.	15	Problémy týkající se výkonu	33
Zabezpečené přihlášení k počítači	16	Problémy s úložnou jednotkou	34
Použití hesel	16	Problémy s CD nebo DVD	34
Použití softwarových řešení zabezpečení	17	Problémy s konektorem sériového portu	35
Použití bran firewall	17	Problémy se zařízeními USB	35
Použití antivirových programů	18	Problémy se softwarem	36
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	18	Diagnostické nástroje Lenovo	36
		Aplikace Vantage	36
		Obnovení	36

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!