

*acer*



**Acer ENDURO N3**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Acer ENDURO N3

Zahrnuje: EN314-51W / EN314-51WG

Tato revize: 04/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Na úvod</b> .....	<b>6</b>	Použití hesla .....	41
Uživatelské příručky .....	6	Zadání hesel .....	42
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>43</b>
Vypnutí počítače .....	6	Jak použít čtečku otisků prstů .....	43
Péče o počítač .....	7	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>48</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Pořadí spouštění .....	48
Čištění a servis .....	8	Nastavení hesel .....	48
<b>Seznámení s počítačem Acer</b> .....	<b>9</b>	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>49</b>
Obrazovka .....	9	Úsporný režim .....	49
Zobrazení klávesnice .....	10	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>51</b>
Pohled zleva .....	11	Vlastnosti baterie .....	51
Informace o USB typu C .....	12	Dobíjení baterie .....	51
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	12	Optimalizace životnosti baterie .....	52
Pohled zprava .....	13	Kontrola napájení z baterie .....	53
Pohled zezadu .....	13	Upozornění na vybití baterie .....	53
Pohled zespodu .....	14	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>54</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>15</b>	Odpojení od stolního počítače .....	54
Zámkové klávesy .....	15	Přenášení .....	54
Klávesové zkratky .....	15	Příprava počítače .....	54
Klávesy Windows .....	17	Co s sebou na schůzky .....	55
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>18</b>	Přenášení počítače domů .....	55
Gesta na touchpadu .....	18	Příprava počítače .....	55
Změna nastavení touchpadu .....	20	Co vzít s sebou .....	55
<b>Obnovení</b> .....	<b>22</b>	Zvláštní opatření .....	56
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	22	Používání počítače v domácí kanceláři .....	56
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	26	Cestování s počítačem .....	56
Obnovení počítače .....	27	Příprava počítače .....	56
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	27	Co vzít s sebou .....	57
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	29	Zvláštní opatření .....	57
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>32</b>	Cestování do jiných zemí .....	57
Povolení a zakázání Bluetooth .....	32	Příprava počítače .....	57
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	32	Co vzít s sebou .....	57
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>35</b>	Zvláštní opatření .....	58
Připojeno k bezdrátové síti .....	35	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>60</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	35	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>61</b>
Připojení pomocí kabelu .....	38	<b>Čtečka karet SD</b> .....	<b>62</b>
Integrovaná možnost síťového připojení .....	38	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>63</b>
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>39</b>	Připojení monitoru .....	63
<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>41</b>	Sluchátka a mikrofon .....	63
Používání bezpečnostního zámku počítače .....	41	<b>HDMI</b> .....	<b>64</b>
		<b>Časté otázky</b> .....	<b>66</b>
		Vyžádání služby .....	68
		Typy a pokyny pro používání Windows 10 .....	70
		Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? .....	70

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!