



Uživatelská příručka

Multimedia Projector

EB-992F	EB-W51
EB-982W	EB-X51
EB-972	EB-E10
EB-118	EB-FH06
EB-W49	EB-W06
EB-X49	EB-X06
EB-E20	EB-E01
EB-FH52	EB-X500
EB-W52	EB-E500

Symbole, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce 7

Používání příručky k vyhledávání informací..... 8

Hledání podle klíčového slova..... 8

Přímé přecházení ze záložek 8

Tisk vybraných stránek 8

Získání nejaktuálnější verze dokumentů..... 9

Seznam funkcí 10

Seznámení s projektorem 15

Funkce projektoru 16

Rychlé a snadné nastavení..... 16

Snadné bezdrátové promítání..... 16

Součásti a funkce projektoru 18

Součásti projektoru - přední strana..... 18

Součásti projektoru - zadní strana 19

Součásti projektoru - dolní strana..... 20

Součásti projektoru - ovládací panel 21

Součásti projektoru - dálkový ovladač..... 22

Instalace a nastavení projektoru 24

Umístění projektoru 25

Možnosti nastavení a instalace projektoru..... 26

Projekční vzdálenost 26

Připojení projektoru 28

Připojení k počítači 28

Připojení k počítači pro VGA obraz a zvuk..... 28

Připojení k počítači pro USB obraz a zvuk 29

Připojení k počítači pro HDMI obraz a zvuk..... 30

Připojení ke zdrojům obrazu..... 30

Připojení ke zdroji videa HDMI..... 31

Připojení ke zdroji kompozitního videa 31

Připojení k externím USB zařízením 32

Promítání na zařízení USB 32

Připojení k zařízení USB..... 32

Odpojení zařízení USB 33

Připojení k projektoru dokumentů..... 33

Připojení externích zařízení 33

Připojení k monitoru VGA 33

Připojení k externím reproduktorům 34

Připojení mikrofonu..... 34

Vložení baterií do dálkového ovladače 36

Používání dálkového ovladače 37

Otevření krytu objektivu 38

Používání základních funkcí projektoru 39

Zapnutí projektoru 40

Hlavní obrazovka 41

Vypnutí projektoru 43

Nastavení data a času 44

Výběr jazyka nabídek projektoru..... 46

Režimy promítání..... 47

Změna režimu promítání pomocí dálkového ovladače 47

Změna režimu promítání pomocí nabídek..... 47

Zobrazení zkušebního vzoru..... 49

Úprava výšky obrazu 50

Tvar obrazu..... 51

Auto. lichoběžník S	51	Dočasné zastavení videoakce	75
Oprava tvaru obrazu pomocí posuvníku vodorovného lichoběžníkového zkreslení	51	Přiblížení/oddálení snímků (E-lupa).....	76
Oprava tvaru obrazu pomocí tlačítek pro opravu lichoběžníkového obrazu	52	Přiblížení obrazu	76
Oprava tvaru obrazu pomocí funkce Quick Corner	53	Oddálení obrazu	76
Změna velikosti obrazu pomocí ovladače zvětšení.....	55	Uložení obrázku uživatelského loga	78
Ostření obrazu pomocí ovladače zaostření.....	56	Uložení vlastního vzoru.....	80
Výběr zdroje obrazu	57	Korekce rozdílu barev při promítání z několika projektorů.....	81
Poměr stran obrazu	59	Nastavení ID projektoru.....	81
Změna poměru stran obrazu	59	Výběr projektoru, který chcete ovládat	81
Dostupné poměry stran obrazu.....	59	Přízpusobování kvality zobrazení více projektorů.....	82
Vzhled promítaného obrazu v jednotlivých poměrech stran	60	Funkce zabezpečení projektoru	84
Úpravy kvality obrazu (Režim barev).....	62	Typy zabezpečení heslem	84
Změna režimu barev	62	Nastavení hesla.....	84
Dostupné režimy barev	62	Výběr typů zabezpečení heslem.....	85
Nastavení automatické clony.....	62	Zadání hesla pro používání projektoru	86
Ovládání hlasitosti tlačítka hlasitosti.....	64	Zamknutí tlačítek projektoru	86
Úpravy funkcí projektoru	65	Odemknutí tlačítek projektoru	87
Promítání dvou obrazů zároveň.....	66	Instalace bezpečnostního kabelu.....	87
Nepodporované kombinace vstupních zdrojů pro promítání pomocí funkce Split Screen	68	Používání projektoru v síti	89
Omezení promítání na dělenou promítací plochu.....	68	Promítání v drátové síti.....	90
Promítání prezentace bez počítače (PC Free)	69	Připojení k drátové síti.....	90
Podporované typy souborů PC Free.....	69	Výběr nastavení drátové sítě.....	90
Zásady pro promítání PC Free.....	70	Promítání v bezdrátové síti.....	93
Spuštění prezentace PC Free	70	Instalace bezdrátového modulu LAN	93
Spuštění přehrávání filmu PC Free	71	Ruční výběr nastavení bezdrátové sítě	94
Možnosti zobrazení PC Free	73	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Windows.....	96
Dočasné vypnutí obrazu a zvuku	74	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Mac	97
		Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě	97
		Podporované certifikáty klienta a CA	99
		Používání kódu QR pro připojení mobilního zařízení	99

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!