

beko

Myčka na nádobí

Návod k použití



DFN...
DSN...
DUN...

CE

CZ

**Vážený zákazníku,
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.**

Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že budete se službami produktu, který je charakteristický vysokou kvalitou a špičkovými technologiemi, spokojeni. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod k použití i všechny ostatní doprovodné dokumenty.

Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Můžete tak chránit sebe i produkt před možnými riziky.

Návod k použití si uschovejte. Pokud předáte produkt někomu dalšímu, předejte mu zároveň i tento návod k použití.

V tomto návodu k použití a na obalu produktu se používají následující symboly:



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může mít za následek poškození výrobku nebo jeho okolí.



Důležitá informace nebo užitečné tipy týkající se použití.



Přečtěte si návod k použití.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

Zamýšlené použití	4
Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4
Elektrická bezpečnost	5
Bezpečnost při přepravě	5
Bezpečnost při instalaci	6
Bezpečnost při provozu	7
Bezpečnost při údržbě a čištění	7
Vnitřní osvětlení	8

2 POKYNY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8

Shoda se směrnici OEEZ a likvidace odpadního produktu	8
Informace o balení	9
Technické údaje	10

3 VAŠE MYČKA 11

Přehled	11
---------------	----

4 INSTALACE 12

Správné umístění instalace	12
Připojení zdroje vody	12
Připojení k odtoku	13
Nastavení nožek	13
Elektrické připojení	14
Aquasafe+	14

5 PŘÍPRAVA 15

Tipy pro úsporu energie	15
Systém pro změkčení vody	15
Nastavení systému pro změkčení vody	15
Přidávání soli	15
Mycí prostředek	16
Přidávání tekutého/gelového čisticího prostředku a leštidla	17
Práškové čisticí prostředky	19
Umístění nádobí do myčky	21
Koš na příbory	23
Koš na příbory	23
Sklopné zuby dolního koše	24
Sklopné zuby dolního koše	24
Podpory Tray Wash	25
SoftTouch Accessory	25
Lower Basket Glass Holder	25
Víceúčelová / výškově nastavitelná servisní přihrádka spodního koše	26
Dráty na lahve dolního koše	27
Výškově nastavitelná přihrádka horního koše ..	27
Víceúčelová servisní přihrádka horního koše ..	27

Nastavení výšky horního koše	28
Sklápěcí dráty horního koše	29
Nastavení výšky při prázdném koši	29
Horní koš na příbory	30
Horní koš na příbory	30

6 PROVOZ PRODUKTU 31

Tlačítka	31
Příprava stroje	31
Výběr programu	31
Doplňkové funkce	31
Programování času mytí	35
Spuštění programu	35
Regulace množství leštidla	36
Dětský zámek (tlačítko)	36
Zrušení programu	36
Kontrolka soli (S)	36
Kontrolka opláchnutí (✳)	36
Konec programu	37
Varování - odpojená voda	37
Varování - Přetečení	37
InnerClean	37

7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 38

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče	38
Čištění vnitřního prostoru spotřebiče	38
Čištění filtrů	38
Čištění filtru hadice	39
Čištění lopatek	40
Spodní lopatka	40
Horní lopatka	40

8 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ**41**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!