

Uživatelský manuál

43PUS8536
50PUS8536
58PUS8536
65PUS8536
70PUS8536
75PUS8536

PHILIPS

Obsah

1 Domovská obrazovka	4
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
1.3 Otevření domovské obrazovky	4
2 Instalace	6
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6
2.3 Tipy pro umístění	6
2.4 Napájecí kabel	6
2.5 Kabel antény	7
2.6 Satelitní anténa	7
3 Dálkový ovladač	8
3.1 Přehled tlačítek	8
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	9
3.3 Hlasové vyhledávání	10
3.4 Klávesnice	10
3.5 Infračervený senzor	11
3.6 Baterie	11
3.7 Čištění	11
4 Zapnutí a vypnutí	13
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	13
4.2 Tlačítka na televizoru	13
5 Kanály	14
5.1 Instalace kanálů	14
5.2 Seznamy kanálů	14
5.3 Seřazování seznamu kanálů	14
5.4 Sledování kanálů	15
5.5 Oblíbené kanály	18
5.6 Teletext	19
5.7 Interaktivní televize	20
6 Instalace kanálů	22
6.1 Instalace satelitu	22
6.2 Instalace antény	24
6.3 Kopie seznamu kanálů	27
7 Připojit zařízení	29
7.1 Informace o připojení	29
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	30
7.3 Systém domácího kina – HTS	31
7.4 Chytré telefony a tablety	31
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	31
7.6 Bluetooth	31
7.7 Sluchátka	32
7.8 Herní konzole	32
7.9 Pevný disk USB	33
7.10 Klávesnice USB	34
7.11 Jednotka Flash USB	34
7.12 Fotoaparát	34
7.13 Videokamera	35
7.14 Počítač	35
8 Připojení k televizoru Android TV	36
8.1 Síť a internet	36
8.2 Účet Google	37
8.3 Aplikace Philips TV Collection	38
9 Aplikace	40
9.1 Informace o aplikacích	40
9.2 Google Play	40
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	41
9.4 Blokování aplikací	41
9.5 Správa aplikací	43
9.6 Úložiště	43
10 Internet	44
10.1 Spuštění aplikace Internet	44
10.2 Možnosti na internetu	44
11 Rychlá nabídka	45
12 Zdroje	46
12.1 Přepnutí na zařízení	46
12.2 Možnosti televizního vstupu	46
12.3 Název a typ zařízení	46
12.4 Znovu vyhledat připojení	46
13 Síť	48
13.1 Síť	48
13.2 Bluetooth	48
14 Nastavení	49
14.1 Obraz	49
14.2 Zvuk	52
14.3 Nastavení funkce AmbientLight	54
14.4 Nastavení Eco	56
14.5 Obecná nastavení	56
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	59
14.7 Nastavení systému Android	60
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	60
14.9 Nastavení zámku	60
15 Video, fotografie a hudba	62
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	62
15.2 Nabídka Oblíbené	62
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	62
15.4 Z připojení USB	62
15.5 Přehrávání videí	62
15.6 Zobrazení fotografií	63
15.7 Přehrávání hudby	65
16 Televizní průvodce	66
16.1 Co potřebujete	66
16.2 Data TV průvodce	66
16.3 Používání TV průvodce	66
17 Pozastavení televize a nahrávání	68
17.1 Nahrávání	68
17.2 Pozastavení televizního vysílání	69
18 Chytré telefony a tablety	71
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	71
18.2 Google Cast	71
19 Hry	72
19.1 Co potřebujete	72
19.2 Gamepad	72
19.3 Hraní hry z herní konzole	72
20 AmbientLight	73
20.1 AmbientLight, zapnutí nebo vypnutí	73
20.2 Funkce AmbientLight vypnuta	73
20.3 Nastavení funkce AmbientLight	74
20.4 Režim Lounge Light	74
20.5 Budík aplikace Sunrise	74
20.6 Ambisleep	74
20.7 Rozšíření funkce AmbientLight	75
21 Nejlepší tipy	77

21.1	Nejlepší tipy	77
21.2	Nyní na TV	77
21.3	Video on Demand	77
22	Freeview Play	79
22.1	Informace o službě Freeview Play	79
22.2	Používání služby Freeview Play	79
23	Netflix	80
24	Alexa	81
24.1	O službě Alexa	81
24.2	Použití služby Alexa	81
25	Software	82
25.1	Aktualizace softwaru	82
25.2	Verze softwaru	82
25.3	Automatické aktualizace softwaru	83
25.4	Zobrazit historii aktualizací softwaru	83
25.5	Software s otevřeným zdrojovým kódem	83
25.6	Licence open source	83
25.7	Oznámení	83
26	Vlastnosti	84
26.1	Ochrana životního prostředí	84
26.2	Spotřeba	84
26.3	Operační systém	84
26.4	Příjem	84
26.5	Typ obrazovky	85
26.6	Rozlišení vstupu obrazu:	85
26.7	Možnosti připojení	85
26.8	Zvuk	85
26.9	Multimédia	85
27	Nápověda a podpora	87
27.1	Zaregistrujte svůj televizor	87
27.2	Používání nápovědy	87
27.3	Odstraňování problémů	87
27.4	Nápověda online	90
27.5	Podpora a servis	90
28	Bezpečnost a péče	91
28.1	Bezpečnost	91
28.2	Péče o obrazovku	92
28.3	Péče a údržba kůže	92
29	Podmínky používání	93
29.1	Podmínky používání – televizor	93
29.2	Podmínky používání – Smart TV	93
29.3	Podmínky používání – Philips TV Collection	93
30	Autorská práva	95
30.1	Rozhraní HDMI	95
30.2	Dolby Audio	95
30.3	Dolby Vision a Dolby Atmos	95
30.4	DTS-HD	95
30.5	Funkce DTS Play-Fi	95
30.6	Wi-Fi Alliance	95
30.7	Kensington	96
30.8	Jiné ochranné známky	96
31	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	97
Rejstřík		98

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!