

# Uživatelský manuál

55OLED706  
65OLED706

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Domovská obrazovka</b>	<b>4</b>
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
1.3 Otevření domovské obrazovky	4
<b>2 Instalace</b>	<b>6</b>
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zed'	6
2.3 Tipy pro umístění	6
2.4 Napájecí kabel	6
2.5 Kabel antény	7
2.6 Satelitní anténa	7
<b>3 Dálkový ovladač</b>	<b>8</b>
3.1 Přehled tlačítek	8
3.2 Infračervený senzor	10
3.3 Baterie	10
3.4 Čištění	11
<b>4 Zapnutí a vypnutí</b>	<b>12</b>
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	12
4.2 Tlačítka na televizoru	12
<b>5 Kanály</b>	<b>13</b>
5.1 Instalace kanálů	13
5.2 Seznamy kanálů	13
5.3 Seřazování seznamu kanálů	13
5.4 Sledování kanálů	14
5.5 Oblíbené kanály	17
5.6 Teletext	18
5.7 Interaktivní televize	19
<b>6 Instalace kanálů</b>	<b>21</b>
6.1 Instalace satelitu	21
6.2 Instalace antény	23
6.3 Kopie seznamu kanálů	26
<b>7 Připojit zařízení</b>	<b>28</b>
7.1 Informace o připojení	28
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	29
7.3 Systém domácího kina – HTS	30
7.4 Chytré telefony a tablety	30
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	30
7.6 Bluetooth	30
7.7 Sluchátka	31
7.8 Herní konzole	31
7.9 Pevný disk USB	32
7.10 Klávesnice USB	33
7.11 Jednotka Flash USB	33
7.12 Fotoaparát	33
7.13 Videokamera	34
7.14 Počítač	34
<b>8 Připojení k televizoru Android TV</b>	<b>35</b>
8.1 Síť a internet	35
8.2 Účet Google	36
8.3 Aplikace Philips TV Collection	37
<b>9 Aplikace</b>	<b>39</b>
9.1 Informace o aplikacích	39
9.2 Google Play	39
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	40
9.4 Blokování aplikací	40
9.5 Správa aplikací	42
9.6 Úložiště	42
<b>10 Internet</b>	<b>43</b>
10.1 Spuštění aplikace Internet	43
10.2 Možnosti na internetu	43
<b>11 Rychlá nabídka</b>	<b>44</b>
<b>12 Zdroje</b>	<b>45</b>
12.1 Přepnutí na zařízení	45
12.2 Možnosti televizního vstupu	45
12.3 Název a typ zařízení	45
12.4 Znovu vyhledat připojení	45
<b>13 Síť</b>	<b>47</b>
13.1 Síť	47
13.2 Bluetooth	47
<b>14 Nastavení</b>	<b>48</b>
14.1 Obraz	48
14.2 Zvuk	51
14.3 Nastavení funkce Ambilight	54
14.4 Nastavení Eco	55
14.5 Obecná nastavení	55
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	58
14.7 Nastavení systému Android	59
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	59
14.9 Nastavení zámku	59
<b>15 Vide, fotografie a hudba</b>	<b>61</b>
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	61
15.2 Nabídka Oblíbené	61
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	61
15.4 Z připojení USB	61
15.5 Přehrávání videí	61
15.6 Zobrazení fotografií	62
15.7 Přehrávání hudby	64
<b>16 Televizní průvodce</b>	<b>65</b>
16.1 Co potřebujete	65
16.2 Data TV průvodce	65
16.3 Používání TV průvodce	65
<b>17 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>67</b>
17.1 Nahrávání	67
17.2 Pozastavení televizního vysílání	68
<b>18 Chytré telefony a tablety</b>	<b>70</b>
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	70
18.2 Google Cast	70
<b>19 Hry</b>	<b>71</b>
19.1 Co potřebujete	71
19.2 Gamepad	71
19.3 Hraní hry z herní konzole	71
<b>20 Ambilight</b>	<b>72</b>
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	72
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	72
20.3 Nastavení funkce Ambilight	73
20.4 Režim Lounge Light	73
20.5 Budík aplikace Sunrise	73
20.6 Ambisleep	73
20.7 Rozšíření funkce Ambilight	74
<b>21 Nejlepší tipy</b>	<b>76</b>
21.1 Nejlepší tipy	76
21.2 Nyní na TV	76
21.3 Video on Demand	76

<b>22 Freeview Play</b>	<b>78</b>
22.1 Informace o službě Freeview Play	78
22.2 Používání služby Freeview Play	78
<b>23 Netflix</b>	<b>79</b>
<b>24 Alexa</b>	<b>80</b>
24.1 O službě Alexa	80
24.2 Použití služby Alexa	80
<b>25 Software</b>	<b>81</b>
25.1 Aktualizace softwaru	81
25.2 Verze softwaru	81
25.3 Automatické aktualizace softwaru	82
25.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	82
25.5 Software s otevřeným zdrojovým kódem	82
25.6 Licence open source	82
25.7 Oznámení	82
<b>26 Vlastnosti</b>	<b>83</b>
26.1 Ochrana životního prostředí	83
26.2 Spotřeba	83
26.3 Operační systém	83
26.4 Příjem	83
26.5 Typ obrazovky	84
26.6 Rozlišení vstupu obrazu:	84
26.7 Možnosti připojení	84
26.8 Zvuk	84
26.9 Multimédia	84
<b>27 Návod a podpora</b>	<b>86</b>
27.1 Zaregistrujte svůj televizor	86
27.2 Používání nápovědy	86
27.3 Odstraňování problémů	86
27.4 Návod online	90
27.5 Podpora a servis	90
<b>28 Bezpečnost a péče</b>	<b>91</b>
28.1 Bezpečnost	91
28.2 Péče o obrazovku	92
<b>29 Podmínky používání</b>	<b>93</b>
29.1 Podmínky používání – televizor	93
29.2 Podmínky používání – Smart TV	93
29.3 Podmínky používání – Philips TV Collection	93
<b>30 Autorská práva</b>	<b>95</b>
30.1 Rozhraní HDMI	95
30.2 Dolby Audio	95
30.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	95
30.4 DTS-HD	95
30.5 Funkce DTS Play-Fi	95
30.6 Wi-Fi Alliance	95
30.7 Kensington	96
30.8 Jiné ochranné známky	96
<b>31 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami</b>	<b>97</b>
<b>Rejstřík</b>	<b>98</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!