

Uživatelský manuál

43PUS8506
50PUS8506
58PUS8506
65PUS8506
70PUS8506
75PUS8506

PHILIPS

Obsah

1 Domovská obrazovka	4
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
1.3 Otevření domovské obrazovky	4
2 Instalace	6
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6
2.3 Tipy pro umístění	6
2.4 Napájecí kabel	6
2.5 Kabel antény	7
2.6 Satelitní anténa	7
3 Dálkový ovladač	8
3.1 Přehled tlačítek	8
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	10
3.3 Hlasové vyhledávání	11
3.4 Infračervený senzor	11
3.5 Baterie	11
3.6 Čištění	11
4 Zapnutí a vypnutí	12
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	12
4.2 Tlačítka na televizoru	12
5 Kanály	13
5.1 Instalace kanálů	13
5.2 Seznamy kanálů	13
5.3 Seřazování seznamu kanálů	13
5.4 Sledování kanálů	14
5.5 Oblíbené kanály	17
5.6 Teletext	18
5.7 Interaktivní televize	19
6 Instalace kanálů	21
6.1 Instalace satelitu	21
6.2 Instalace antény	23
6.3 Kopie seznamu kanálů	26
7 Připojit zařízení	28
7.1 Informace o připojení	28
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	29
7.3 Systém domácího kina – HTS	30
7.4 Chytré telefony a tablety	30
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	30
7.6 Bluetooth	30
7.7 Sluchátka	31
7.8 Herní konzole	31
7.9 Pevný disk USB	32
7.10 Klávesnice USB	33
7.11 Jednotka Flash USB	33
7.12 Fotoaparát	33
7.13 Videokamera	34
7.14 Počítač	34
8 Připojení k televizoru Android TV	35
8.1 Síť a internet	35
8.2 Účet Google	36
8.3 Aplikace Philips TV Collection	37
9 Aplikace	39
9.1 Informace o aplikacích	39
9.2 Google Play	39
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	40
9.4 Blokování aplikací	40
9.5 Správa aplikací	42
9.6 Úložiště	42
10 Internet	43
10.1 Spuštění aplikace Internet	43
10.2 Možnosti na internetu	43
11 Rychlá nabídka	44
12 Zdroje	45
12.1 Přepnutí na zařízení	45
12.2 Možnosti televizního vstupu	45
12.3 Název a typ zařízení	45
12.4 Znovu vyhledat připojení	45
13 Sítě	47
13.1 Síť	47
13.2 Bluetooth	47
14 Nastavení	48
14.1 Obraz	48
14.2 Zvuk	51
14.3 Nastavení funkce Ambilight	53
14.4 Nastavení Eco	55
14.5 Obecná nastavení	55
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	58
14.7 Nastavení systému Android	58
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	59
14.9 Nastavení zámku	59
15 Video, fotografie a hudba	61
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	61
15.2 Nabídka Oblíbené	61
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	61
15.4 Z připojení USB	61
15.5 Přehrávání videí	61
15.6 Zobrazení fotografií	62
15.7 Přehrávání hudby	64
16 Televizní průvodce	65
16.1 Co potřebujete	65
16.2 Data TV průvodce	65
16.3 Používání TV průvodce	65
17 Pozastavení televize a nahrávání	67
17.1 Nahrávání	67
17.2 Pozastavení televizního vysílání	68
18 Chytré telefony a tablety	70
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	70
18.2 Google Cast	70
19 Hry	71
19.1 Co potřebujete	71
19.2 Gamepad	71
19.3 Hraní hry z herní konzole	71
20 Ambilight	72
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	72
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	72
20.3 Nastavení funkce Ambilight	73
20.4 Režim Lounge Light	73
20.5 Budík aplikace Sunrise	73
20.6 Ambisleep	73
20.7 Rozšíření funkce Ambilight	74
21 Nejlepší tipy	76

21.1	Nejlepší tipy	76
21.2	Nyní na TV	76
21.3	Video on Demand	76
22	Freeview Play	78
22.1	Informace o službě Freeview Play	78
22.2	Používání služby Freeview Play	78
23	Netflix	79
24	Alexa	80
24.1	O službě Alexa	80
24.2	Použití služby Alexa	80
25	Software	81
25.1	Aktualizace softwaru	81
25.2	Verze softwaru	81
25.3	Automatické aktualizace softwaru	82
25.4	Zobrazit historii aktualizací softwaru	82
25.5	Software s otevřeným zdrojovým kódem	82
25.6	Licence open source	82
25.7	Oznámení	82
26	Vlastnosti	83
26.1	Ochrana životního prostředí	83
26.2	Spotřeba	83
26.3	Operační systém	83
26.4	Příjem	83
26.5	Typ obrazovky	84
26.6	Rozlišení vstupu obrazu:	84
26.7	Možnosti připojení	84
26.8	Zvuk	84
26.9	Multimédia	84
27	Nápověda a podpora	86
27.1	Zaregistrujte svůj televizor	86
27.2	Používání nápovědy	86
27.3	Odstraňování problémů	86
27.4	Nápověda online	89
27.5	Podpora a servis	89
28	Bezpečnost a péče	90
28.1	Bezpečnost	90
28.2	Péče o obrazovku	91
28.3	Péče a údržba kůže	91
29	Podmínky používání	92
29.1	Podmínky používání – televizor	92
29.2	Podmínky používání – Smart TV	92
29.3	Podmínky používání – Philips TV Collection	92
30	Autorská práva	94
30.1	Rozhraní HDMI	94
30.2	Dolby Audio	94
30.3	Dolby Vision a Dolby Atmos	94
30.4	DTS-HD	94
30.5	Funkce DTS Play-Fi	94
30.6	Wi-Fi Alliance	94
30.7	Kensington	95
30.8	Jiné ochranné známky	95
31	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	96
	Rejstřík	97

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!