

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ FACEOFF PRO NINTENDO SWITCH

Dvoutletá záruka výrobce: V případě problémů s výrobkem nás kontaktujte.

Uživatelská příručka a chování ovladače

1. Počáteční nastavení

Nejdříve stiskněte A / B / X / Y nebo D-pad, abyste ovladač probudili. Na domovské obrazovce zvolte [Controllers]> [Change Grip / Order]. Na obrazovce párování stiskněte a podržte synchronizační tlačítko v horní části ovladače na nabíjecím portu. Na další obrazovce stiskněte a nejméně 2 sekundy podržte tlačítko Synchronizovat a potom postupujte podle pokynů. Po spárování se rozsvítí kontrolka. **Tip:** Chcete-li zrušit párování, podržte tlačítko synchronizace alespoň na 1 sekundu.

2. Nabíjení ovladače

Pokud je v ovladači téměř vybitá baterie, bude LED každých 30 sekund blikat červeně. Pomocí přiloženého micro USB připojte ovladač k dokovací stanici Nintendo Switch. Během nabíjení bude LED dioda funkčního tlačítka blikat červeně. Když je ovladač úplně nabitý, LED dioda se změní na BÍLOU.

3. Programování zpětných tlačítek

Podržte funkční tlačítko a stiskněte zpětné tlačítko, kterému chcete přiřadit příkaz. LED dioda funkčního tlačítka začne blikat, což znamená, že je připraveno na mapování. Stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete přiřadit k tlačítku zpět. LED dioda funkčního tlačítka třikrát zabliká, což indikuje úspěšně namapovanou funkci. **Tip:** Pokud chcete deaktivovat tlačítka zpět, podržte funkční tlačítko a dvakrát klepněte na tlačítko zpět. Dají se také zcela odstranit posunutím knoflíku pod ním, aby se pádlo uvolnilo.

4. Výměna vrchního krytu a analogové páčky

S jedinečným vyměnitelným designem Faceoff™ můžete snadno vybrat svůj oblíbený vrchní panel, který chcete vyměnit, a zavazknout ho. Můžete také odstranit další díly, jako například analogové páčky, D-pad nebo tlačítka v čelním panelu. Jestli chcete analogovou páčku vyměnit za příloženou „přesnou páčku“, odstraňte čelní panel a vytáhněte požadovanou páčku. Při instalaci přesné páčky na palec se ujistěte, že jsou obě strany navzájem zarovnané předtím, než na ni zatlačíte. Páčka je v poloze, kdy úplně sedí upevněna a nemůže dále klesat.

Tip: S našimi soupravami Faceoff Mod Kit můžete získat více vrchních panelů a kusů ovladačů pro přizpůsobení své hry.

FCCA IC prohlášení pro bezdrátové zařízení

Varování:

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit vaše oprávnění provozovat toto zařízení. Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu vyzařování stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení nesmí být umístěno ani provozováno ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a nepoužíváno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, vyzýváme uživatele, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je zapojen do přijímače. Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádio / TV technikem. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Tímto společností Performance Designed Products prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové stránce www.pdp.com/en/website.

Varování - vytečení baterie

Únik přisad obsažených v baterii nebo výbušných produktů přisad může způsobit zranění osob nebo poškození herního ovladače. Zamezte styku s kůží. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě ji důkladně omyjte mýdlem a vodou. Pokud se kapalina vytékající z baterie dostane do kontaktu s očima, okamžitě je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. **Jak zabránit vytečení baterie:** Nevystavujte baterii nadměrnému fyzickému nárazu, vibracím nebo tekutinám. Baterii nerozbitějte, nepokoušejte se ji opravit nebo zdeformovat. Baterii neodhazujte do ohně. Nedotýkejte se vývodů baterie a nevystavujte je zkratem kovovým předmětem. Neodlupujte ani nepoškozujte štítek baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Neměchejte starou a novou baterii. Baterie se vkládají se správnou polaritou. Vybité baterie třeba z přístroje vyjmout a zlikvidovat.

Informace o záruce

Zletá záruka

- Pokrytí a doba platnosti:** Společnost PDP zaručuje, že tento výrobek nebude mít výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu. Výrobní chyby jsou chyby materiálu nebo provedení, které podléhají konečnému určení oddělení služeb zákazníkům společnosti PDP. Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který zřetelně zobrazuje datum nákupu.
- Výhradní řešení a vyloučení:** Výhradní řešení pro platné reklamace bude oprava, výměna nebo vrácení platby za produkt. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodami, nesprávným nebo hrubým používáním produktu, neoprávněnými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo zacházením.



BEZDRŔOVÝ OVLADAČ FACEOFF PRE NINTENDO SWITCH

Dvojročná záruka výrobce: V prípade problémov s výrobkom nás kontaktujte.

Používateľská príručka a správanie ovladača

1. Počiatkové nastavenie

Najskôr stlačte A / B / X / Y alebo D-pad, aby ste ovladač prebudili. Na domovskej obrazovke zvolte [Controllers]> [Change Grip / Order]. Na obrazovke párovania stlačte a podržte synchronizačné tlačidlo v hornej časti ovladača pri nabíjacom porte. Na ďalšej obrazovke stlačte a najmenej 2 sekundy podržte tlačidlo Synchronizovať a potom postupujte podľa pokynov. Po spárovaní sa rozsvieti kontrolka. **Tip:** Ak chcete zrušiť párovanie, podržte stlačené tlačidlo synchronizácie aspoň na 1 sekundu.

2. Nabíjanie ovladača

Ak je v ovladači takmer vybitá batéria, bude LED každých 30 sekúnd blikat ČERVENOU farbou. Pomocou príbaleného micro USB pripojte ovladač k dokovacej stanici Nintendo Switch. Počas nabíjania bude LED dioda funkčného tlačidla blikat ČERVENOU farbou. Keď je ovladač úplne nabitý, LED dióda sa zmení na BIELU.

3. Programovanie spätných tlačidiel

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte spätné tlačidlo, ktorému chcete priradiť príkaz. LED dióda funkčného tlačidla začne blikat, čo znamená, že je pripravené na mapovanie. Stlačte tlačidlo, ktorého funkciu chcete priradiť k tlačidlu späť. LED dióda funkčného tlačidla trikrát zabliká, čo indikuje úspešne namapovanú funkciu. **Tip:** Ak chcete deaktivovať tlačidlá späť, podržte funkčné tlačidlo a dvakrát klepnite na tlačidlo späť. Dajú sa tiež úplne odstrániť posunutím gombíka pod ním, aby sa pádlo uvoľnilo.

4. Výmena vrchného krytu a analogovej páčky

S jedinečným vymeniteľným dizajnom Faceoff™ môžete ľahko vybrať svoj obľúbený vrchný panel, ktorý chcete vymeniť, a zavazknúť ho. Môžete tiež odstrániť ďalšie diely, ako napríklad analogové páčky, D-pad alebo tlačidlá v čelnom paneli. Ak chcete analogovú páčku vymeniť za priloženú „presnú palicu“, odstráňte čelný panel a vytiahnite požadovanú páčku. Pri inštalácii presnej tyčinky na palec sa uistite, že sú obe strany navzájom zarovnané predtým, ako na ňu zatlačíte. Palica je v polohe, keď úplne sedí upevněna a nemôže ďalej klesať.

Tip: S našimi súpravami Faceoff Mod Kit môžete získať viac vrchných panelov a kusov ovladačov na prispôbenie svojej hry.

FCCA IC vyhlásenie pre bezdrôtové zariadenia

Varovanie:

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovně schválené stranou zodpovedajú za zshodu, by mohli zrušit vaše oprávnění prevádzkovať toto zariadenie. Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie vysokofrekvenčnému vyzařovaniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie nesmie byť umiestnené ani prevádzkované v spojení s inou anténou alebo vysílačom. Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyzařovat vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiové komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedojde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televizného príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, vyzývame používateľa, aby sa pokúsil rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: Presmerujte alebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zariadením a přijímačem. Připojte zariadenie do zásuvky v inom obvodu, ako je zapojený do prijímača. Poradte sa s predajcom alebo so skúseným rádio / TV technikom. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. Týmto spoločnosť Performance Designed Products vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EU. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na internetovej stránke www.pdp.com/en/website.

Varovanie - vytečenie batérie

Únik prísad obsiahnutých v batérii alebo výbušných produktov prísad môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie herného ovladača. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Ak dôjde ku kontaktu, okamžite ich dôkladne umyte mýdlom a vodou. Ak sa kvapalina vytekajúca z batérie dostane do kontaktu s očami, okamžite ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. **Ako zabrániť vytečeniu batérie:** Nevystavujte batériu nadmernému fyzickému nárazu, vibráciám alebo tekutinám. Batériu nerozoberajte, nepokúšajte sa ju opraviť alebo zdeformovať. Batériu neodhazujte do ohňa. Nedotýkajte sa vývodov batérie a nevystavujte ich skratom kovovým predmetom. Neodlupujte ani nepoškozujte štítok batérie. Vyměňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ. Neměšajte starú a novú batériu. Batérie sa vkládajú so správnou polaritou. Vybité batérie treba z prístroja vybrať a zlikvidovať.

Záručná informácia

2-ročná záruka

- Pokrytie a doba platnosti:** Spoločnosť PDP zaručuje, že tento výrobok nebude mať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu. Výrobné chyby sú chyby materiálu alebo vyhotovenia, ktoré podliehajú konečnému určeniu oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti PDP. Táto záruka sa vztahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý zreteľne zobrazuje dátum nákupu.
- Výhradné riešenia a vylúčenia:** Výhradné riešenie pre platné reklamácie bude oprava, výměna alebo vrátenie platby za produkt. Táto záruka sa nevztahuje na chyby spôsobené nehodami, nesprávnym alebo nesprávnym používaním produktu, neoprávněnými alebo nesprávnými úpravami, opravami alebo zaobchádzaním.

