


# uleFone Note 11P



## Instalace karet:

- Slot 1: TF Card
- Slot 2: Nano SIM2
- Slot 3: Nano SIM1



- 1) Nepoužívejte ručně ořízlou kartu nebo kartu jiného typu, mohlo by dojít k poškození slotu.
- 2) Kartu vložte do vypnutého přístroje.
- 3) Podpora paměťové karty až 128 GB.

## Sítě:

GSM: 900/850/1800/1900(B2/3/5/8)  
WCDMA: 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8)  
LTE-FDD: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900  
/700/700/850/800/700/700(B1/2/3/4/5/7/8/12  
/17/19/20/28A/28B)

## Face Unlock:

Nastavení>zabezpečení>FaceUnlock

## Připojení sítě:

Wi-Fi: Nastavení>Připojení>Wi-Fi

Hotspot: Nastavení>Připojení>

Sdílený hotspot

Shenzhen Gotron Electronic CO., LTD.

Address: 518, 5F, R&D building, Tsinghua Hi-Tech park  
(North) Nanshan district, Shenzhen 518057 P.R.China  
Service Center

Email : service@ulefone.com

[EN]



**CE** Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené

Tímto IRD distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Ulefone Note 11P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD distribuce, s.r.o. nebo k nahlédnutí na [www.irdistribuce.cz/dokumenty](http://www.irdistribuce.cz/dokumenty).

Adresa dovozce IRD distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00 Praha 3

**CE** **RoHS**