

# **TESLA**

## **TESLA AirCook Q10**

**Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook Q10.**

**Před použitím si prosím důkladně přečtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.**

- **tento uživatelský návod si uschovejte**
- **správné používání spotřebiče výrazně prodlouží jeho životnost**
- **dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení nebo pro případ vašeho zranění**

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

**TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.**

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Nedovoďte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývejte spotřebič pokud je v provozu.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu jmenovitému napětí před připojením spotřebiče.
- Neodpojujte spotřebič tahem za kabel.
- Spotřebič není určen k provozu s pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Chraňte síťový kabel před horkými plochami.
- Při použití spotřebiče v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost.
- Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
- Nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.
- Nepřipojujte spotřebič ani nepoužívejte ovládací panel mokřými rukama.
- Nepokládejte spotřebič na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nepoužívejte spotřebič v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Neopravujte spotřebič, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Uchovávejte spotřebič z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, pro profesionální, poloprofesionální účely nebo pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem spotřebiče jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



## POZOR, HORKÝ POVRCH

- NIKDY NEPOKLÁDEJTE spotřebič na hořlavý povrch! Zahřátý spotřebič odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy nebo silikonovou podložku.
- Během a po ohřevu horkým vzduchem je nádoba s potravinami velmi horká, dbejte proto zvýšené opatrnosti.
- Nedotýkejte se zahřátého povrchu spotřebiče, jinak může dojít k popálení.
- K přenášení použijte rukojed.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- Před transportem nechte spotřebič vychladnout déle než 30 minut.


## SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU



**Teplota ohřevu**



**Délka ohřevu**



**Zvýšení/Snížení**

Teplota a Délka ohřevu



**Ruční nastavení**

Teplota a Délka ohřevu



**Hranolky**

200°C/25 minut



**Kotleta/Steak**

200°C/25 minut



**Drůbež (křídélka)**

200°C/30 minut



**Ryba**

200°C/20 minut



**Kuře**

200°C/45 minut



**Volba režimu ohřevu**



**Zapnutí/Vypnutí**





**Spuštění/Zastavení ohřevu**

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Vždy zkontrolujte, zda jsou ingredience dobře uvařeny. Pokud ještě nejsou správně uvařené, nastavte čas ohřevu o několik minut navíc při stejné teplotě.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Ideální využití TESLA AirCook Q10 je ve spojení s TESLA multifukčním tlakovým hrncem. Po dokončení vaření pod tlakem můžete jídlo dále chutně upravit také s pomocí horkého vzduchu a dodat jídlu například křupavou kůrku.

1. Ujistěte se, že elektrický tlakový hrnec je umístěn na vodorovný, rovný a stabilní povrch
2. Elektrický tlakový hrnec musí být vypnutý a odpojený od napájení.
3. Umístěte nerezový vnitřní hrnec dovnitř těla tlakového hrnce.
4. Vložte do nerezového hrnce potraviny, které chcete ohřívát.
5. Položte TESLA AirCOOK Q10 na nerezový vnitřní hrnec a připojte jej napájecím kabelem do elektrické zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko  pro Zapnutí a poté stiskněte tlačítko  pro Volbu režimu ohřevu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!