

# guzzanti

**DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA**  
**DIGITÁLNA TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA**  
**CYFROWA FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA**  
**DIGITÁLIS MELEGLEVEGŐS FRITŐZ**  
**DIGITALNI CVRTNIK NA VROČ ZRAK**  
**DIGITALE HEISLUFTFRITTEUSE**  
**DIGITAL OIL-LESS FRYER**

---

**GZ-33D**



**Návod k obsluze**  
**Návod na obsluhu**  
**Instrukcja obsługi**  
**Használati útmutató**  
**Navodila za uporabo**  
**Gebrauchsanleitung**  
**Instruction manual**



# OBSAH

<b>DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>3</b>
<b>DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....</b>	<b>4</b>
POLARIZOVANÁ ZÁSTRČKA.....	4
<b>JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SPOTŘEBIČE .....</b>	<b>5</b>
<b>SEZNÁMENÍ S FRITÉZOU .....</b>	<b>6</b>
<b>ILUSTRACE .....</b>	<b>7</b>
<b>PROVOZ .....</b>	<b>8</b>
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	8
PROGRAMY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ.....	9
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE.....	9
DOPORUČENÁ DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY A VHODNÁ TEPLOTA .....	12
<b>RADY A TIPY.....</b>	<b>13</b>
<b>ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....</b>	<b>14</b>
USKLADNĚNÍ.....	14
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ .....</b>	<b>15</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE.....</b>	<b>17</b>

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- **Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny.**
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte madla nebo držáky.
- **VAROVÁNÍ** – z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, požárem a zraněním osob:
  - neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin;
  - neponořujte spotřebič ani žádné jeho elektrické součásti do vody nebo jiných tekutin;
  - před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě;
  - pokrmy připravujte pouze v dodaném koši umístěném v držáku koše.
- Pokud jakýkoliv spotřebič používají děti nebo se nacházejí v jeho blízkosti, je nutný přísný dohled.
- Pokud už spotřebič nebudete používat nebo jej chcete vyčistit, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Před nasazením nebo vyjmutím dílů a před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo síťovou zástrčkou. Nepoužívejte spotřebič, pokud nesprávně funguje nebo je poškozený. Informace o kontrole, opravě nebo nastavení získáte na našem bezplatném telefonním čísle zákaznické podpory.
- Používání doplňků, které nejsou doporučeny výrobcem spotřebiče, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nepoužívejte spotřebič venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkým povrchem.
- Neumísťujte spotřebič na horkou plynovou nebo elektrickou desku nebo do přehřáté pečicí trouby ani do jejich blízkosti.
- Při přemísťování spotřebiče, který obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny, musíte postupovat mimořádně opatrně.
- Pokud chcete spotřebič vypnout a odpojit od elektrické sítě, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí  a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě nikdy netahejte za kabel, nýbrž za zástrčku.
- **UPOZORNĚNÍ** – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Fritujte pouze ve vyjímatelné nádobě.
- Do spotřebiče se nesmí vkládat nadměrně velké pokrmy ani kovové náčiní, protože by mohlo dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Používejte spotřebič pouze k určenému účelu.
- Během provozu nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Během používání a při vyjímání koše se uvolňuje horká pára. Mějte ruce i obličej v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Kolem spotřebiče se musí nacházet dostatek volného prostoru, a to alespoň 15 cm od ostatních předmětů, skříní a stěn.
- Během provozu spotřebiče může dojít k požáru, pokud je spotřebič zakrytý nebo se dotýká hořlavých materiálů včetně záclon, závěsů, stěn apod.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!