

guzzanti

**HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA S FUNKCÍ PEČICÍ TROUBY
TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA S FUNKCIOU RÚRY NA PEČENIE
FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE Z FUNKCJĄ PIEKARNIKA
MELEGLEVEGŐS FRITŐZ SÜTŐ FUNKCIÓVAL
CVRTNIK NA VROČ ZRAK S FUNKCIJO PEČICE
HEISLUFTFRITTEUSE MIT BACKOFENFUNKTION
AIR FRYER OVEN**

GZ-39D

CZ

SK

PL

H

SI

DE

EN

**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete tento návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrospotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny včetně následujících, předejdete tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob.

Nebezpečí

1. Tento spotřebič smí používat osoby (včetně dětí mladších 8 let) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená.
2. Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.
3. Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k poškození síťové zástrčky, napájecího kabelu nebo samotného spotřebiče.
4. Nikdy neotevírejte plášť spotřebiče. Tělo spotřebiče obsahuje elektrické součástky a topná tělesa. Neponořujte spotřebič do vody ani jej nedržte pod tekoucí vodou.
5. Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikla voda nebo jiná tekutina. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
6. Potraviny, které chcete fritovat, vždy vložte do dodaného příslušenství, aby nepřišly do styku s topnými tělesy.
7. Během provozu spotřebiče nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu.
8. Nelijte na odkapávací plech olej, mohli byste tak zapříčinit požár.
9. Během provozu spotřebiče se vnitřní teplota může vyšplhat až na několik set stupňů Fahrenheita. Nikdy nevkládejte ruce dovnitř spotřebiče, který není zcela vychladlý, **PŘEDEJDETE TAK MOŽNÉMU PORANĚNÍ.**
10. Dbejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Čištění a uživatelskou údržbu smí provádět pouze děti starší 8 let, které se zároveň nacházejí pod dohledem odpovědné osoby.
11. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkým povrchem.
12. Neumísťujte spotřebič na hořlavé materiály, jako jsou ubrusy nebo záclony, ani do jejich blízkosti.
13. Neumísťujte spotřebič ke zdi nebo do blízkosti jiných spotřebičů. Kolem spotřebiče i nad ním musí zůstat alespoň 10 cm / 3,9 in volného prostoru. Neumísťujte na horní část spotřebiče žádné předměty.
14. Používejte spotřebič pouze k účelu uvedeném v tomto návodu k obsluze.
15. Během fritování vychází v otvorů pro výstup vzduchu horká pára. Nepřibližujte se rukama ani obličejem k páře vycházející z těchto otvorů. Dávejte také pozor na horkou páru a horký vzduch při vyjímání příslušenství z fritézy.

16. Během používání spotřebiče se přístupné povrchy mohou zahřívat.
17. Po použití spotřebiče je kovový kryt velmi horký. Nedotýkejte se jej, dokud nevychladne.
18. Pokud ze spotřebiče vychází tmavý kouř, ihned vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Počkejte, až se kouř rozplyne, a teprve poté vyjměte příslušenství ze spotřebiče.
19. Po uplynutí doby fritování nastavené na časovači spotřebič přestane fritovat, ventilátor SE VŠAK STÁLE OTÁČÍ dalších 20 sekund a ochlazuje tak spotřebič.

UPOZORNĚNÍ

1. Umístěte spotřebič na vodorovný, rovný a stabilní povrch.
2. Nesprávné použití spotřebiče a použití výrobků neuvedených v tomto návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky. V takovém případě výrobce nenese odpovědnost za způsobené škody.
3. Po použití vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
4. Před čištěním nebo jinou manipulací nechte spotřebič přibližně 30 minut vychladnout.
5. Při prvním použití spotřebiče může z varného povrchu vycházet kouř. Nejedná se o závadu a kouř zmizí během několika minut.

OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM

Spotřebič je vybaven systémem ochrany před přehřátím. Pokud systém ovládání vnitřní teploty zaznamená chybu, dojde k automatickému vypnutí spotřebiče. V takovém případě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a odešlete jej do autorizovaného servisního střediska na opravu.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Spotřebič je vybaven zabudovaným vypínacím zařízením, které jej automaticky vypne po uplynutí doby fritování nastavené na časovači. Spotřebič však můžete kdykoliv vypnout ručně, a to stisknutím tlačítka zap./vyp. Ventilátor se bude otáčet ještě přibližně 20 sekund, aby spotřebič vychladl.

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!