

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaCentre AIO 5

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 49
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaciiii		
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1		
Pohled zepředu	1		
Pohled zezadu	3		
Pohled zesodu	7		
Vlastnosti a specifikace	8		
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9		
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11		
Nastavení stojanu počítače (u vybraných modelů)	11		
Začít se systémem Windows 10	11		
Účet Windows	11		
Uživatelské rozhraní Windows	12		
Připojit k sítím	13		
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13		
Připojení k sítím Wi-Fi	13		
Použití programu Lenovo Vantage	13		
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	14		
Použití multimédií	18		
Použití zvuku	18		
Použití kamery	18		
Připojení k externímu displeji	18		
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	21		
Řízení napájení	21		
Nastavit chování tlačítka napájení	21		
Nastavit schéma napájení	21		
Přenos dat	21		
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	21		
Použití optické jednotky	22		
Použití paměťové karty	22		
Zakoupení příslušenství	23		
Kapitola 4. Odstraňování problémů a obnovení	25		
Základní postup při řešení problémů s počítačem	25		
Řešení problémů	25		
Problémy se spuštěním	26		
Problémy s obrazovkou	27		
Problémy se zvukem	28		
Problémy se sítí	29		
Problémy týkající se výkonu	31		
Problémy s úložnou jednotkou	32		
Problémy s CD nebo DVD	32		
Problémy s konektorem sériového portu	33		
Problémy se softwarem	34		
Obnovení	34		
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	34		
Obnovte své soubory ze zálohy	34		
Resetovat počítač	34		
Použití pokročilé možnosti	35		
Automatické obnovení systému Windows	35		
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému	35		
Aktualizace ovladače zařízení	36		
Kapitola 5. Výměna CRU	37		
Co jsou jednotky CRU	37		
Vyměnit jednotku CRU	37		
Úložná jednotka.	37		
Kryt počítače.	40		
Kapitola 6. Návod a podpora	45		
Zdroje ke svépomoci	45		
Zavolejte Lenovo	46		
Než budete kontaktovat Lenovo	46		
Středisko podpory Lenovo	47		
Zakoupit další služby	47		
Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce	49		
Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii	65		
Dodatek C. Další informace o operačním systému Ubuntu	69		
Dodatek D. Informace o souladu s předpisy	71		
Dodatek E. Upozornění a ochranné známky	83		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!