

beko

Myčka na nádobí

Návod k použití



DIS...
PDIS...
BDIS...

CE

CZ

**Vážený zákazníku,
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.**

Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že budete se službami produktu, který je charakteristický vysokou kvalitou a špičkovými technologiemi, spokojeni. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod k použití i všechny ostatní doprovodné dokumenty.

Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Můžete tak chránit sebe i produkt před možnými riziky.

Návod k použití si uschovejte. Pokud předáte produkt někomu dalšímu, předejte mu zároveň i tento návod k použití.

V tomto návodu k použití a na obalu produktu se používají následující symboly:



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může mít za následek poškození výrobku nebo jeho okolí.



Důležitá informace nebo užitečné tipy týkající se použití.



Přečtěte si návod k použití.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

Zamýšlené použití	4
Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4
Elektrická bezpečnost	5
Bezpečnost při přepravě	5
Bezpečnost při instalaci	6
Bezpečnost při provozu	7
Bezpečnost při údržbě a čištění	7
Vnitřní osvětlení	8

2 POKYNY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8

Shoda se směrnici OEEZ a likvidace odpadního produktu	8
Informace o balení	9
Technické údaje	10

3 VAŠE MYČKA 11

Přehled	11
---------------	----

4 INSTALACE 12

Správné umístění instalace	12
Připojení zdroje vody	12
Připojení k odtoku	13
Nastavení nožek	13
Elektrické připojení	14
Aquasafe+	14

5 PŘÍPRAVA 15

Tipy pro úsporu energie	15
Systém pro změkčení vody	15
Nastavení systému pro změkčení vody	15
Přidávání soli	16
Mycí prostředek	17
Mycí tablety	18
Leštadlo	19
Nádobí nevhodné pro mytí v myčce	19
Umístění nádobí do myčky	19
Koš na příbory	22
Sklopné zuby dolního koše	23
Sklopné zuby dolního koše	23
Sklopací dráty horního koše	24
Dráty na lahve dolního koše	24
Víceúčelová servisní přihrádka horního koše	24
Nastavení výšky horního koše	25
Nastavení výšky horního koše	26
Přihrádka horního koše	27

Horní koš na příbory	27
----------------------------	----

6 OBSLUHA PRODUKTU 28

Tlačítko Zap./Vyp.	28
Tlačítko Výběr programu/Zrušit program	28
Funkce	28
Příprava spotřebiče	28
Výběr programu	28
Doplňkové funkce	28
Programování času mytí	31
Spuštění programu	31
Regulace množství leštidla	32
Dětský zámek (tlačítko)	32
Zrušení programu	32
Kontrolka soli (S)	32
Kontrolka opláchnutí (✱)	32
Konec programu	33
Varování - odpojená voda	33
Varování - Přetečení	33
InnerClean	33

7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 34

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče	34
Čištění vnitřního prostoru spotřebiče	34
Čištění filtrů	34
Čištění filtru hadice	35
Čištění lopatek	36
Spodní lopatka	36
Horní lopatka	36

8 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 37

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!