

Bezdrátový dveřní videotelefon TX-59+

Obsah

Úvod.....	1
Bezpečnostní upozornění a výstrahy	2
Vlastnosti.....	3
Technické specifikace.....	4
Přehled součástí výrobku	4
Popis tlačítek	5
Návod k instalaci	5
Postup instalace & vložení baterií	6
Nastavení odemknutí (instalace otvírače dveří)	7
Upozornění během montáže	8
Vložení paměťové karty.....	8
Funkce a jejich použití.....	9
Spuštění venkovní jednotky	9
Spuštění vnitřního monitoru	9
Volání z venkovní jednotky do vnitřního monitoru	9
Prohlížení kamery na vnitřním monitoru.....	9
Volání z jednoho vnitřního monitoru do druhého vnitřního monitoru (Domácí telefon).....	10
Noční vidění	10
Nastavení jasu / barvy / hlasitosti	11
Funkce alarmu při narušení	11
Seznam nabídek vnitřního monitoru.....	11
Baterie a nabíjení	15
Příslušenství.....	15
Prohlášení	15
Hlavní závady a jejich řešení.....	15

**Zařízení TX-59 není možné připojit k zařízením TX-59+.
Buďte si toho vědomi, prosím.**

Důležité poznámky týkající se Uživatelského manuálu:

Další jazykové verze uživatelského manuálu naleznete na přiloženém CD.

Úvod

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návody k obsluze, splňuje požadavky základními normami uvedenými ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Při vrtání díry do zdi dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické vedení, kabely anebo potrubí. Při použití dodaného montážního materiálu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za odbornou instalaci. Přebíráte plnou zodpovědnost za vhodnost instalačního materiálu k použití pro danou zeď a za náležitou instalaci. Při práci ve vyšších výškách hrozí nebezpečí pádu! Proto používejte příslušná bezpečnostní opatření.

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Bezpečnostní upozornění a výstrahy

- Neumísťujte zařízení na nerovnou nebo nestabilní desku stolu, aby nedošlo k závadě nebo poškození způsobeným pádem zařízení.
- Se zařízením lze použít pouze baterii a nabíječku určenou společností výrobce. Použití jiných výrobků může vést k úniku, přehřátí, výbuchu či požáru baterie.
- Bezdrátový dveřní videotelefon nevystavujte prudkým úderům, netřeste s ním ani s ním neházejte, aby nedošlo k jeho poruše a požáru.
- Zařízení, baterii ani nabíječku nepokládejte do blízkosti ohně či do ohně, ani do blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů. Mohlo by dojít k poškození a požáru elektrického obvodu i k dalším nehodám.
- Neumísťujte zařízení do míst s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí či s velkou prašností. Mohlo by to způsobit poruchu zařízení.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se obsluhy tohoto výrobku

- Na LCD displej nevyvíjejte sílu ani do něj neklepejte jinými předměty, mohlo by to způsobit prasknutí LCD panelu a vylití tekutiny s kapalnými krystaly. Pokud by se vám tekutina s kapalnými krystaly dostala do očí, hrozí vám nebezpečí oslepnutí. Vypláchněte si oči (ale netřete si je) a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Tento výrobek nedemontujte ani nepřestavujte, mohlo by dojít k jeho poškození, k plazivému výboji a elektrické závadě.
- Tlačítka nestlačujte špendlíkem, koncem pera/tužky a jinými ostrými předměty, mohlo by dojít k poškození nebo nefunkčnosti zařízení.
- Drobné kovové předměty, např. rýsovačky, umísťujte v dostatečné vzdálenosti od reproduktorů. Protože reproduktor vytváří během činnosti magnetické pole, tyto drobné kovové předměty přitahuje, což může vést ke zranění osob nebo poškození reproduktoru.
- Čočku nevystavujte silným zdrojům světla, např. slunci. Může to způsobit poškození snímače obrazu.
- Netlačte velkou silou na čočku, mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

Upozornění týkající se obsluhy nabíječky

- Zařízení můžete nabíjet nabíječkou nebo pomocí datové linky USB připojené k počítači.
- Zařízení nabíjejte odpovídajícím střídavým proudem. Při použití jiného napětí může dojít k plazivému výboji, požáru a poškození dveřního telefonu a nabíječky.
- Je zakázáno nabíječku zkratovat. Jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem, úniku kouře a poškození nabíječky.
- Nepoužívejte nabíječku v době, kdy je napájecí šňůra poškozená, jinak může dojít k požáru a zásahu elektrickým proudem.
- Prach nahromaděný na elektrické zásuvce ihned odstraňte.
- Vedle nabíječky neumísťujte nádoby s vodou, aby při rozlití vody nedošlo k přehřátí, plazivému výboji či závadě nabíječky.
- Pokud se nabíječka dostane do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami, okamžitě odpojte přívod energie, aby nedošlo k přehřátí, požáru, zásahu elektrickým proudem a poruše nabíječky.
- Nabíječku nedemontujte ani nepřestavujte, jinak by mohlo dojít ke zranění osob, zásahu elektrickým proudem, požáru a poškození nabíječky.
- Nepoužívejte nabíječku v místech s vysokou vlhkostí, např. v koupelně. Může dojít k zásahu elektrickým proudem, požáru a poškození nabíječky.
- Nedotýkejte se nabíječky, elektrického kabelu ani zásuvky mokrými rukama, může dojít k zásahu elektrickým proudem.
- Na elektrický kabel nepokládejte těžké předměty a kabel neupravujte, mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem a požáru.
- Před čištěním a údržbou zařízení nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při vytahování zástrčky uchopte zástrčku, protože tahání za napájecí kabel by mohlo způsobit poškození šňůry, zásah elektrickým proudem a požár.

Provoz a údržba

- Udržujte prosím tento výrobek v suchu, neboť dešťová voda, vlhkost a tekutiny mohou obsahovat minerální látky, které narušují obvod.
- Neuchovávejte tento výrobek na místech s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronického zařízení, poškodit baterii a způsobit deformaci nebo roztavení určitých plastových částí a komponent.
- Neuchovávejte tento výrobek na místech s nízkými teplotami. Při jeho přemístění z místa s nízkou teplotou na místo s normální teplotou může uvnitř výrobku dojít k vytváření vlhkosti, která může vést k poškození obvodové desky.
- Nepokoušejte se tento výrobek demontovat. Nesprávná manipulace prováděná neodborníky může způsobit poškození zařízení.
- S tímto výrobkem neházejte, neklepejte ani netřepejte, protože hrubé zacházení může poškodit základní desku uvnitř.
- Pokud tento výrobek nedopatřením navlhne, vypněte jej, vyjměte baterie a restartujte jej až poté, co se po 24 hodinách přesvědčíte, že je úplně suchý.
- Nedovolte, aby se kovové části výrobku (s výjimkou speciálně konfigurovaných rozhraní nabíječky a datové linky) dostaly do kontaktu s rozhraním nabíječky, aby tak nedošlo ke zkratu.
- Pro čištění čočky, infračervené žárovky a snímače světla používejte čistý měkký hadřík.

Výstraha: Při nesprávné manipulaci přestává platit záruka!

Vlastnosti

- Moderní vzhled: Evropský design, který vyzařuje atmosférou moderní vědy a technologie, vhodný pro domácnosti různých stylů.
- Skrytá anténa: design vestavěné antény anténu účinně chrání.
- Extra velké zorné pole: Zorný úhel 120°
- Barevný LCD displej s vysokým rozlišením: běžný 7" digitální LCD displej TFT dosahuje vynikající ostrosti obrazu.
- Více stabilní přenos mezi venkovní jednotky a vnitřním monitorem.
- Kamera je nastavitelná.

- Digitální kamera s 0.3MP, zaostření obrazu je jasné a zřetelné.
- Infračervené noční vidění: v podmínkách nedostatečného venkovního světla může vnitřní monitor aktivovat infračervené noční vidění, které jasně zobrazí venkovní prostředí.
- Automatická detekce: fotografie/video by se automaticky pořídilo, pokud se návštěvník přiblíží ke dveřím.
- Jednotlačítkový displej: jednoduše a pohodlně si prohlížíte venkovní prostředí a pořizujete fotografie či nahráváte videa v manuálním nebo automatickém režimu pouhým stiskem jednoho tlačítka.
- Funkce domácího telefonu: lze zvolit funkci jednosměrného nebo obousměrného telefonu.
- Videa se ukládají na přídatnou paměťovou kartu MicroSD do velikosti 32GB. Fotografie jsou uloženy do interního úložiště vnitřního monitoru (až 180).
- Podpora nahrávání při nabíjení: bez nutnosti se strachovat, že úbytek energie ovlivní provoz zařízení.
- Automatická cyklická paměť: bez nutnosti se strachovat, že kvůli nedostatku místa na paměťové kartě bude nahrávání v reálném čase nemožné.
- Multifunkční držák: nástěnný typ nebo stolní typ.
- Rozšířená funkce s více zařízeními: podpora až dvou venkovních jednotek a tří vnitřních monitorů.
- Přenos na velkou vzdálenost: přenosová vzdálenost ~200m v otevřeném prostoru.
- Frekvenční rozsah: 2,4G ISM digitální veřejný frekvenční rozsah: 2402-2483,5 MHz
- Technika adaptivního frekvenčního skákání: AFH (Technika adaptivního frekvenčního skákání) poskytuje komunikační frekvenci a frekvenci autosynchronizace náhodně.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!