

Remoska[®] Dua

Model No. D51F, D52F / D51, D52

NÁVOD K OBSLUZE **CZ** **EN** INSTRUCTIONS FOR USE
NÁVOD NA OBSLUHU **SK** **PL** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



REMOSKA[®]

OBSAH

CZ

PROČ REMOSKA?	4
NÁVOD K OBSLUZE	5
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	5
II. POPIS	7
III. NÁVOD K POUŽITÍ	8
IV. ÚDRŽBA (MYTÍ A ČIŠTĚNÍ)	11

SK

PREČO REMOSKA?	13
NÁVOD NA OBSLUHU	14
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	14
II. POPIS	16
III. NÁVOD NA POUŽITIE	17
IV. ÚDRŽBA (UMÝVANIE A ČISTENIE)	20

EN

WHY REMOSKA?	22
INSTRUCTIONS FOR USE	23
I. SAFETY INSTRUCTIONS	23
II. DESCRIPTION	25
III. INSTRUCTIONS FOR USE	26
IV. MAINTENANCE (WASHING AND CLEANING)	29

PL

DLACZEGO REMOSKA?	31
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	32
I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	32
II. OPIS	34
III. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	35
IV. KONSERWACJA (MYCIE I CZYSZCZENIE)	38

PROČ REMOSKA?

Více než 60 let tradice vaření.

Značka Remoska® se stala nedílnou součástí domácností na celém světě, se širokým využitím při přípravě a vaření potravin. Remoska® si za tu dobu získala spoustu spokojených spotřebitelů, kteří jí důvěřují na každodenní bázi.

Cílem značky bylo vždy naplnit očekávání spotřebitelů, poskytovat inovativní design a kvalitu splňující přísné evropské standardy, a to především ze strany funkčnosti, estetiky a nejvíce důležité – bezpečnosti. Pro značku je důležité také zdraví uživatelů produktů, což předurčuje její hlavní prioritu potěšení při vaření.

Remoska® přináší moderní evropské trendy a kvalitu do Vašich domácností, zároveň univerzálnost využití, nové nápady, recepty a nové způsoby vaření.

REMOSKA® DUA

3-vrstvá nerezová technologie

- Výborná funkčnost 3-vrstvého nerezového nádobí a produktů Remoska®, nezbytného pro každou domácnost.
- Technologie třívrstvého základního nerezového materiálu „vše v jednom“, zajišťuje rychlejší a rovnoměrnější přenos tepla od varného bodu směrem k připravovanému jídlu. Potraviny se díky tomu nepřipalí a zároveň si udrží nutriční kvalitu.
- Vysoce lesklá nerezová ocel na vnitřní straně nádobí z typové oceli č.304 je bezpečná a certifikovaná pro přípravu potravin, snadno čistitelná, odolávající korozi.
- Tepelná indukce je až 98 %, což přináší výraznou úsporu času a energie při vaření.
- Kuchyňské nádobí a elektrospotřebiče jsou vybaveny inovovanými rukojetmi s technologií tepelné odolnosti „stop-hot“.
- Výrobky jsou kompatibilní se všemi typy sporáků – plyn, indukce, infračervený ohřev, atp.



NÁVOD K OBSLUZE

Elektrická pečicí mísa

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tradiční český výrobek, elektrickou pečicí mísu zn. REMOSKA®, která je v českých kuchyních používána již od roku 1957 a je stále velmi oblíbená. Pro své široké použití si našla REMOSKA® oblibu v ČR, ale i v zahraničí.

Elektrická pečicí mísa REMOSKA® patří k osvědčeným a velmi oblíbeným elektrospotřebičům pro tepelné zpracování pokrmů. Můžete v ní připravit všechny druhy masa, zeleninu, slané i sladké pokrmy. Nejvhodnější použití je pro pečení a zapékání, ale lze využít také pro ohřívání a rozmrazování, a pro klasické vaření na sporáku, a to s přiloženou skleněnou poklicí. Příprava jídel odpovídá zdravé výživě i dietě.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.



HORKÝ POVRCH

Díly takto označené jsou velmi horké (víko, opěrka, stojan)

NEBEZPEČÍ!!!

- Ve víku je umístěno topné těleso. Víko je během přípravy pokrmů **VELMI HORKÉ** a zůstává horké i po vypnutí hlavního vypínače. **NEDOTÝKEJTE** se během přípravy pokrmů povrchu víka ani ostatních kovových částí. Pro manipulaci s víkem používejte jen plastové držadlo.
- Spotřebič není určen pro zapojení prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti pokud nejsou starší 8 let a jen pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Spotřebič v činnosti musí být vždy umístěn na přiloženém stojanu, který je součástí výrobku.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!