



LET'S GO PARTY 23M



Uživatelský manuál
Uživatelský manuál

Obsah balení

- 1 x N-GEAR LET'S GO PARTY 23M
- 1 x Drátový mikrofon
- 1 x USB kabel

Obsah balenia

- 1 x N-GEAR LET'S GO PARTY 23M
- 1 x Drôtový mikrofón
- 1 x USB kábel

Popis



- 1 Rukojeť
- 2 Vypínač
- 3 Indikátor nabíjení a nabíjecí Micro USB port
- 4 port USB pro přehrávání
- 5 Port karty Micro Sd
- 6 Vstup mikrofonu
- 7 Vstup Aux
- 8 Režim LED světla
- 9 Předchozí skladba
- 10 Přehrát / Pozastavit
- 11 Režim
- 12 Další stopa

- 1 Rukoväť
- 2 Vypínač
- 3 Indikátor nabíjania a nabíjací Micro USB port
- 4 port USB pre prehrávanie
- 5 Port karty Micro Sd
- 6 Vstup mikrofónu
- 7 Vstup Aux
- 8 Režim LED svetlá
- 9 Predchádzajúca skladba
- 10 Prehrať / Pozastaviť
- 11 Režim
- 12 Ďalší stopa

1. Režim BT:

Po zapnutí reproduktor vydá tón režimu BT a vstoupí do stavu párování. Otevřete nastavení BT telefonu, vyhledejte název zařízení, kliknutím na název zařízení vyberte a poté se připojte. Po připojení reproduktor vydá potvrzovací párování tón.

2. Režim přehrávání z SD karty:

Po vložení karty se reproduktor přepne do režimu SD karty. Hudba se spustí automaticky.

3. Režim USB:

Po vložení USB disku se reproduktor přepne do režimu USB. Hudba se spustí automaticky.

4. Režim AUX:

Zapojte 3,5 mm audio kabel do konektoru AUX reproduktoru, reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX. Druhý 3,5 mm konektor připojte k telefonu nebo počítači

5. Funkce MIC:

Připojte kabelový mikrofon, je ihned připraven k použití. (Poznámka: před použitím zapněte tlačítko na mikrofonu.)

6. Nabíjení:

Zapojte kabel USB do reproduktoru a připojte jej k 5V nabíječe nebo počítači. Během nabíjení svítí červený indikátor. Po plném nabití indikátor zhasne.

7. Ochrana baterie:

Je-li baterie vybitá, zazní z reproduktoru upozorňovací tón. Nepřipojíte-li co nejdříve reproduktor k nabíjení, sám se za několik minut vypne.

8. Režim (pracovní režim, zdroj):

Stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete reproduktor manuálně do na požadovaný režim. USB—> TF—> BT—> FM—> AUX.

9. LED efekty:

Stisknutím tlačítka 'LED' přepínáte režim LED efektu.

10. Funkce TWS (True Wireless Stereo):

Pro režim "opravdového" stera zapněte dva stejné reproduktory. Dvakrát klikněte na tlačítko „PAUSE/PLAY“. Po indikačním tónu spárování reproduktorů proveďte párování Bluetooth a po té již můžete ovládat reprodukci z mobilního telefonu. Funkci TWS zrušíte dlouhým stisknutím tlačítka „PAUSE/PLAY“.

1. Režim BT:

Po zapnutí reproduktor vydá tón režimu BT a vstúpi do stavu párovania. Otvorte nastavenia BT telefónu, vyhľadajte názov zariadenia, kliknutím na názov zariadenia vyberte a potom sa pripojte. Po pripojení reproduktor vydá potvrzovací párovanie tón.

2. Režim prehrávania z SD karty:

Po vložení karty sa reproduktor prepne do režimu SD karty. Hudba sa spustí automaticky.

3. Režim USB:

Po vložení USB disku sa reproduktor prepne do režimu USB. Hudba sa spustí automaticky.

4. Režim AUX:

Zapojte 3,5 mm audio kábel do konektora AUX reproduktora, reproduktor sa automaticky prepne do režimu AUX. Druhý 3,5 mm konektor pripojte k telefónu alebo počítaču

5. Funkcia MIC:

Pripojte káblový mikrofón, je ihned pripravený na použitie. (Poznámka: pred použitím zapnite tlačidlo na mikrofóne.)

6. Nabíjanie:

Zapojte kábel USB do reproduktora a pripojte ho k 5V nabíjačke alebo počítaču. Počas nabíjania svieti červený indikátor. Po plnom nabití indikátor zhasne.

7. Ochrana batérie:

Ak je batéria vybitá, zaznie z reproduktora upozorňujúci tón. Nepripojíte ak čo najskôr reproduktor na nabíjanie, sám sa za niekoľko minút vypne.

8. Režim (pracovní režim, zdroj):

Stlačením tlačidla "MODE" přepnete reproduktor manuálně do na požadovaný režim. USB-> TF-> BT-> FM-> AUX.

9. LED efekty:

Stlačením tlačidla 'LED' přepínate režim LED efektu.

10. Funkcia TWS (True Wireless Stereo):

Pre režim "ozajstného" stera zapnite dva rovnaké reproduktory. Dvakrát kliknite na tlačidlo "PAUSE / PLAY". Po indikačným tónu spárování reproduktorov vykonajte párovanie Bluetooth a po tej už môžete ovládať reprodukciu z mobilného telefónu. Funkciu TWS zrušíte dlhým stlačením tlačidla "PAUSE / PLAY".

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!