



## LET'S GO PARTY 4 STUDIO



Uživatelský manuál

Uživatelský manuál

### Obsah balení

- 1 x N-GEAR LET'S GO PARTY 4 STUDIO
- 1 x Drátový mikrofon
- 1 x USB kabel

### Obsah balenia

- 1 x N-GEAR LET'S GO PARTY 4 STUDIO
- 1 x Drôtový mikrofón
- 1 x USB kábel

### Popis



1. Rukojeť
2. Gumové těsnění
3. Přepínač zapnutí/vypnutí
4. Vstup Aux
5. Port USB
6. Port karty Micro Sd
7. Vstup mikrofonu
8. Micro USB nabíjení
9. Indikátor nabíjení
10. Režim světla
11. Režim hudby
12. Předchozí stopa
13. Přehrát / pozastavit
14. Další stopa
15. Režim Bass / Eq

1. Rukoväť
2. Gumové tesnenie
3. Prepínač zapnutie / vypnutie
4. Vstup Aux
5. Port USB
6. Port karty Micro Sd
7. Vstup mikrofónu
8. Micro USB nabíjanie
9. Indikátor nabíjania
10. Režim svetla
11. Režim hudby
12. Predchádzajúca stopa
13. Prehrať / pozastaviť
14. Ďalší stopa
15. Režim Bass / Eq

### **1. Režim BT:**

Po zapnutí reproduktor vydá tón režimu BT a vstoupí do stavu párování. Otevřete nastavení BT telefonu, vyhledejte název zařízení, kliknutím na název zařízení vyberte a poté se připojte. Po připojení reproduktor vydá potvrzovací párování tón.

### **2. Režim přehrávání z SD karty:**

Po vložení karty se reproduktor přepne do režimu SD karty. Hudba se spustí automaticky.

### **3. Režim USB:**

Po vložení USB disku se reproduktor přepne do režimu USB. Hudba se spustí automaticky.

### **4. Režim AUX:**

Zapojte 3,5 mm audio kabel do konektoru AUX reproduktoru, reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX. Druhý 3,5 mm konektor připojte k telefonu nebo počítači

### **5. Funkce MIC:**

Připojte kabelový mikrofon, je ihned připraven k použití. (Poznámka: před použitím zapněte tlačítko na mikrofonu.)

### **6. Nabíjení:**

Zapojte kabel USB do reproduktoru a připojte jej k 5V nabíječe nebo počítači. Během nabíjení svítí červený indikátor. Po plném nabití indikátor zhasne.

### **7. Ochrana baterie:**

Je-li baterie vybitá, zazní z reproduktoru upozorňovací tón. Nepřipojte-li co nejdříve reproduktor k nabíjení, sám se za několik minut vypne.

### **8. Režim (pracovní režim, zdroj):**

Stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete reproduktor manuálně do na požadovaný režim. USB—> TF—> BT—> FM—> AUX.

### **9. LED efekty:**

Stisknutím tlačítka 'LED' přepínáte režim LED efektu.

### **10. Funkce TWS (True Wireless Stereo):**

Pro režim "opravdového" stera zapněte dva stejné reproduktory. Dvakrát klikněte na tlačítko „PAUSE/PLAY“. Po indikačním tónu spárování reproduktorů provedte párování Bluetooth a po té již můžete ovládat reprodukci z mobilního telefonu. Funkci TWS zrušíte dlouhým stisknutím tlačítka „PAUSE/PLAY“.

### **1. Režim BT:**

Po zapnutí reproduktor vydá tón režimu BT a vstúpi do stavu párovania. Otvorte nastavenia BT telefónu, vyhľadajte názov zariadenia, kliknutím na názov zariadenia vyberte a potom sa pripojte. Po pripojení reproduktor vydá potvrzovací párovanie tón.

### **2. Režim prehrávania z SD karty:**

Po vložení karty sa reproduktor prepne do režimu SD karty. Hudba sa spustí automaticky.

### **3. Režim USB:**

Po vložení USB disku sa reproduktor prepne do režimu USB. Hudba sa spustí automaticky.

### **4. Režim AUX:**

Zapojte 3,5 mm audio kábel do konektora AUX reproduktora, reproduktor sa automaticky prepne do režimu AUX. Druhý 3,5 mm konektor pripojte k telefónu alebo počítaču

### **5. Funkcia MIC:**

Pripojte káblový mikrofón, je ihned' pripravený na použitie. (Poznámka: pred použitím zapnite tlačidlo na mikrofóne.)

### **6. Nabíjanie:**

Zapojte kábel USB do reproduktora a pripojte ho k 5V nabíjačke alebo počítaču. Počas nabíjania svieti červený indikátor. Po plnom nabití indikátor zhasne.

### **7. Ochrana batérie:**

Ak je batéria vybitá, zaznie z reproduktora upozorňujúci tón. Nepripojíte ak čo najskôr reproduktor na nabíjanie, sám sa za niekoľko minút vypne.

### **8. Režim (pracovní režim, zdroj):**

Stlačením tlačidla "MODE" prepnete reproduktor manuálne do na požadovaný režim. USB-> TF-> BT-> FM-> AUX.

### **9. LED efekty:**

Stlačením tlačidla 'LED' prepínate režim LED efektu.

### **10. Funkcia TWS (True Wireless Stereo):**

Pre režim "ozajstného" stera zapnite dva rovnaké reproduktory. Dvakrát kliknite na tlačidlo "PAUSE / PLAY". Po indikačným tónu spárování reproduktorov vykonajte párovanie Bluetooth a po tej už môžete ovládať reprodukciu z mobilného telefónu. Funkciu TWS zrušíte dlhým stlačením tlačidla "PAUSE / PLAY".

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!