

Obsah

Začínáme

Tlačítka a gesta	1
Párování a připojení	3
Nabíjení	4
Nošení hodinek	4

Cvičení

Zahájení cvičení	6
Chytrý společník	6
Běžecské plány	6
Zobrazení záznamů cvičení	7
Stav cvičení	8
Záznam denní aktivity	8
Automatická detekce cvičení	8
Trasa zpět	9

Zdraví

Sdílení dat o tepové frekvenci	10
Měření teploty kůže	10
TriRing	11
Sledování spánku	11
Měření hladiny kyslíku v krvi (SpO2)	12
Měření tepové frekvence	12
Zátěžový test	14
Dechové cvičení	15
Připomenutí aktivity	15
Předpověď menstruačního cyklu	16

Asistent

Assistant·TODAY	17
Aplikace	17
Příjem oznámení a zobrazení a odstranění zpráv	18
Přijímání a odmítání příchozích hovorů	19
Kontrola protokolů hovorů	19
Hudby	19
Stopky	21
Časovače	21
Nastavení budíků na hodinkách Huawei	22
Svítilna	23
Barometr	23
Kompas	24

Přijímání zpráv o počasí	24
Použití hodinek k nalezení telefonu	24
Použití telefonu pro nalezení hodinek	25
Vzdálená závěrka	25
Připojení Bluetooth sluchátek do uší	25
Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit	26
Hlasový asistent	26
Alipay	27
Aktivace, dobíjení a provádění plateb pomocí dopravní karty	28
Platební karty	30

Další

Přizpůsobení a výměna řemínku	32
Konfigurace ciferníků z aplikace Galerie	33
Nastavení ciferníku AOD	34
Správa ciferníků	34
Nastavení oblíbených kontaktů	35
Nastavení času a jazyka	35
Nastavení zvuku	35
Přizpůsobení funkce tlačítka Dolů	35
Přidávání vlastních karet	36
Nastavení jasu obrazovky	36
Aktualizace hodinek	36
Zobrazení Bluetooth názvu, adresy MAC, sériového čísla, modelu a čísla verze	37
Zapnutí, vypnutí a restartování hodinek	37
Obnovení továrního nastavení zařízení	38
	38

Začínáme

Tlačítka a gesta

Hodinky jsou vybaveny barevnou dotykovou obrazovkou, která velmi dobře reaguje na vaše klepnutí a lze ji posouvat různými směry.



Tlačítko Nahoru

Operace	Funkce	Poznámky
Otočení	<ul style="list-style-type: none">• V režimu Mřížka přiblížení a oddálení aplikace na obrazovce seznamu aplikací.• V režimu Seznam potažení nahoru a dolů po obrazovce seznamu aplikací nebo po obrazovce podrobností.• Po otevření aplikace posun nahoru a dolů po obrazovce. <p>i Pokud chcete zapnout režim Mřížka nebo Seznam na hodinkách, přejděte do nabídky Nastavení > Ciferník a spouštěč > Spouštěč a vyberte možnost Mřížka nebo Seznam.</p>	Existují určité výjimečné situace, například pro hovory a cvičení.
Stisknutí	<ul style="list-style-type: none">• Zapnutí obrazovky.• Otevření obrazovky seznamu aplikací z domovské obrazovky.• Návrat na domovskou obrazovku.	
Dvojitě nebo vícenásobné stisknutí	<ul style="list-style-type: none">• Když je obrazovka zapnutá, dvojitým stisknutím tlačítka zobrazíte všechny spuštěné aplikace.	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!