



# Safety And Regulatory

# MR21GC

---



\* M F L 7 1 7 6 2 2 1 2 \*

(2102-REV00)



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.





## English

### Precautions To Take

- Please read this manual carefully before using your remote and retain it for future reference.
- Contents in this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- Use the remote control within the specified range (within 10 m). You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.
- You may experience communication failures depending on the accessories. Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.
- The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 0.2 m of the TV. Your wireless router should be more than 0.2 m away from the TV.
- Do not disassemble or heat the batteries.
- Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
- Do not immerse the batteries in water.
- **Caution:** Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type
- Properly dispose of used batteries.
- Inserting a battery in the wrong way may result in explosion.

## العربية

### الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الريموت والاحتفاظ به الرجوع إليه في المستقبل.
- قد تتغير المحتويات الواردة في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وطاقف المنتج.
- استخدم الريموت ضمن نطاق محدد (ضمن 10 أمتار).
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال عند استخدام الجوّال خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق داخل هذه المنطقة.
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال بناءً على الملحقات.
- تعمل الأجهزة مثل فرن الميكروويف وشبكة LAN اللاسلكية في النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) مثل الريموت السحري. وهذا قد يؤدي إلى فشل الاتصال.
- قد لا يعمل الريموت السحري كما ينبغي إذا تم وضع جهاز توجيه لاسلكي (بنقطة وصول) ضمن مسافة متر 0.2 من التلفاز. ينبغي وضع جهاز التوجيه اللاسلكي على بُعد أكثر من متر 0.2 من التلفاز.
- لا تترك البطاريات أو تُعرضها للحرارة.

- لا تُسقط البطارية. تُجنب تعرّض البطارية لصددمات قوية.
- لا تُعرض البطاريات بالماء.
- تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بأدع غير صحيح، فسوفي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- تتأصل من البطاريات المستخدمة بطريقة مناسبة.
- يؤدي إدخال البطارية بصورة غير صحيحة إلى حدوث انفجار.

Safety

## Български

### Предпазни мерки за приемане

- Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашето дистанционно, и го запазете за справка в бъдеще.
- Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране на функциите на продукта.
- Използвайте дистанционното управление в указания обхват (в рамките на 10 метра). Ако използвате устройството извън обхвата на покритието му или ако има налични някакви претъствия, е възможно да се повлият смущения по време на комуникация.
- В зависимост от използваните аксесоари е възможно да се повлият смущения в комуникацията.
- Устройствата като микровълнова печка и безжичен LAN работят в същия честотен обхват (2,4 GHz) като дистанционното управление Magic. Това може да причини смущения по време на комуникация.
- Дистанционното управление Magic може да не работи изправно, ако има безжичен маршрутизатор (AP) в рамките на 0,2 метра от телевизора. Вашият безжичен маршрутизатор трябва да бъде на повече от 0,2 метра от телевизора.
- Не разглобявайте и не загрявайте батерията.
- Не изпускате батерията. Пазете батерията от силни удари.
- Не потапяйте батерията във вода.
- **Внимание:** Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен вид.
- Изхвърляйте използваните батерии по подходящ начин.
- Поставете на батерията по неправилен начин може да доведе до експлозия.

## Bosanski

### Mjere Opreza

- Pažljivo pročitate ovaj priručnik prije korištenja daljinskog upravljača i sačuvajte ga radi kasnije upotrebe.
- Sadržaj ovog priručnika može biti promijenjen bez prethodnog obavještenja radi unapređenja funkcija proizvoda.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!