

Postup montáže

1. Montáž kol

Nejprve rozlište přední kola od zadních. Poté postupně nasadte na přední nápravu podložku a přední kolo a pevně zajistěte závlačkou. Kryt kola zaklapněte do zářezu předního kola.

Poté postupně nasadte na zadní nápravu podložku a zadní kolo, zajistěte závlačkou a zacvakněte kryt kola do zářezu zadního kola. Stejným způsobem pak namontujte přední a zadní kola na druhé straně.



2. Montáž volantu

Nejprve vyjměte šrouby a matice z hřídele řízení. Po připojení vodičů zasuňte volant na hřídele. Poté do otvoru vložte šrouby a upevněte je maticemi.



3. Montáž dveří

Rozlište levé dveře od pravých. Konvexní část na spodní straně dveří srovnajte s konkávní částí karoserie, přičemž panty dveří musí být zasunut do karoserie, poté je upevněte šrouby.



4. Montáž čelního skla

Nasadte čelní sklo do pozice karoserie a pevně jej zasuňte.



5. Montáž zpětných zrcátek

Rozlište levé zrcátko od pravého. Poté vložte zrcátka do otvorů na dveřích.



6. Zapojení napájecího kabelu

Připojte k baterii napájecí kabel. Poté zapněte napájení a zkontrolujte obvody.



7. Montáž sedadla

Sedadlo zarovnejte s pozicí na karoserii. Pak ho upevněte šrouby.



Varování

Montáž dílů a seřizování vozu a údržba pohyblivých částí mohou provádět pouze dospělí mimo dosah dětí.

Děti do 36 měsíců nemohou auto používat, protože obsahuje mnoho malých dílů. Děti se při používání auta musí připoutat bezpečnostním pásem. Udržujte auto mimo dosah ohně.

Děti mohou výrobek používat pouze s dozorem dospělých a dospělý nemůže během používání odcházet.

Nikdy nedovolte, aby děti stály nebo si hrály na pedálu nebo v autičku.

Akumulátor mohou nabíjet pouze dospělí. Před prvním použitím se musí výrobek nabít.

Obalové materiály, jako jsou igelitové sáčky, uchovávejte mimo dosah dětí. Předjedete tak případným nechtěným nehodám jako například udušení.

Nikdy nepoužívejte díly od jiných výrobců.

Nikdy nenechte děti hrát si s nabíječkou.

Nikdy nepoužívejte výrobek s větším zatížením než je 25 kilogramů.

Příslušné věkové rozmezí výrobku je 37-95 měsíců.

Počet připojeného napájení výrobku nesmí nikdy přesáhnout doporučené číslo.

Upozornění k použití:

Nikdy nepoužívejte výrobek v takových nebezpečných zónách, jako je ulice, silnice, sráz nebo v blízkosti vodní nádrže.

Nikdy neměňte obvod a další elektrická zařízení.

Nikdy nepoužívejte dálkové ovládání za deště nebo ve vodě, nikdy nelijte do vozu vodu nebo jinou tekutinu, chraňte výrobek před ohněm, jinak dojde k poškození vozu.

Výrobek může používat pouze jedno dítě a jeho hmotnost nesmí překročit 25 kilogramů.

Pokud produkt dlouho nepoužíváte vypněte napájení a odpojte baterii.

Vzhledem k tomu, že výrobek má nabíječku baterií, zkontrolujte, zda není plášť kabelu, zástrčky a jiné

části poškozeny. V případě poškození nechte díly opravit.

Výrobek musí sestavit dospělá osoba! Před montáží jsou šrouby a kolíky svými ostrými hroty nebezpečné.

Poznámky k nabíjení:

Akumulátor nabíjejte méně než 10 hodin, jinak se akumulátor navždy poškodí.

Při nabíjení zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu do zásuvky, nabíječku zasuňte do zástrčky; během nabíjení výrobek nikdy nepoužívejte.

Výrobek lze používat po dobu jedné hodiny, přičemž doba nabíjení je 8-10 hodin. Nesmí přesáhnout více než 18 hodin.

Je běžné, že se nabíječka a akumulátor při nabíjení zahřívají (teplota pod 60 stupňů).

Konektor nikdy nesmí přijít do styku s vodou, aby nedošlo ke zkratu.

Používejte vlastní nabíječku výrobku, jinak dojde k poškození nebo zkratu nabíječky a akumulátoru.

Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabíjte jej.

Kroky nabíjení jsou následující:

Krok 1: Najděte nabíjecí otvor pod autosedačkou.

Krok 2: Vložte zástrčku nabíječky do otvoru.

Krok 3: Připojte nabíječku do zásuvky.



Relevantní materiály: PP plasty, k-karagenan, generátor, akumulátor a litinové odlitky.

Odstranění potíží

Druh	Analýza	Řešení
Auto nemůže nastartovat.	Nízké napětí baterie; Ochrana elektrických zařízení; Nesprávné stisknutí spínacího tlačítka; Vypnutí napájecího konektoru; Porucha baterie; Poškození elektrických zařízení; Porucha generátoru;	Plně nabijte baterii; Po několika minutách vůz použijte; Použijte vůz podle pokynů; Znovu nainstalujte konektor; Vyměňte baterii; Vyměňte elektrická zařízení; Vyměňte generátor;
Baterii nelze nabít.	Vypnutí konektoru baterie; Nabíječka nenabíjí; Porucha nabíječky;	Znovu zapojte konektor; Znovu připojte nabíječku; Vyměňte nabíječku;
Auto má krátký dojezd.	Nedostatečně nabitá baterie; Často používaná baterie;	Znovu plně nabijte baterii; Vyměňte baterii;
Při nabíjení se objevuje mírný hluk a teplo vozu.	Chemická reakce;	Normální reakce;
Auto jede pomalu	Často používaná baterie; Baterie je vybitá; Přetížení; Nerovný jízdní povrch;	Výměna baterie; Nabití baterie; Snížení zatížení pod 25 kilogramů; Jezďte na rovném povrchu;

Údržba a servis

Před použitím by rodiče dětí měli zkontrolovat, zda jsou všechny součásti v pořádku, v případě poškození nechat tyto části opravit.

Po určité době používání výrobku by rodiče měli promazat olejem železné části, aby nezrezivěly. Vyhněte se s výrobkem blízkosti ohně a ukládejte ho v rovné poloze na temná místa. Výrobek skladujte ve vnitřních prostorách nebo ho zakryjte voděodolnou plachtou, aby byl chráněn před nepříznivým počasím.

Rodiče by měli výrobek uchovávat mimo dosah horkých předmětů, jako jsou kamna a topení, jinak by mohlo dojít k roztavení jeho plastových částí; měli by výrobek uchovávat mimo dosah hořlavých předmětů při nabíjení, jinak by mohlo dojít k požáru.

Rodiče by měli čistit povrch auta jemným suchým hadříkem nebo čistit plastové díly nevoskovým nábytkovým leštidlem; neměli by čistit plastové díly chemickými roztoky nebo čistit auto vodou; Děti nesmí jezdit v mokřem nebo deštivém počasí, jinak dojde k poškození generátoru, obvodového systému a baterie vozu.

Pokud výrobek nepoužíváte, rodiče by měli vypnout napájení automobilu a dát všechny spínače do polohy "STOP" nebo "OFF".

Rodiče nesmí používat pojistku, která neodpovídá schváleným specifikacím.

Rodiče by neměli měnit strukturu výrobku a obvodový systém a měli by nechat výrobek zkontrolovat a opravit odborníky nebo pod vedením odborníků.

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu), nepoužívejte v silničním provozu. Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem k její maximální rychlosti. Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody. Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby. Tuto hračku použijte s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

Platí pouze pro konfiguraci s dálkovým ovladačem: Dálkový ovladač pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: 5688 (12392, 12532) jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz. Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle příloženého návodu k obsluze. Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VOR/10/01.2019-1 a v SR podle Všeobecného povolení Telekomunikačního úřadu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.

"Mercedes-Benz"  a design uvedeného výrobku podléhají ochraně duševního vlastnictví společnosti Daimler AG. Společnost Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. je používá na základě licence.