

acer



NITRO 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-44 / AN515-55 / AN517-52

Tato revize: 06/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Stručné pokyny | 6 | Zabezpečení počítače | 53 |
| Uživatelské příručky | 6 | Používání bezpečnostního zámku počítače | 53 |
| Základní péče a tipy pro používání počítače | 6 | Použití hesla | 53 |
| Vypnutí počítače | 6 | Zadání hesel | 54 |
| Péče o počítač | 7 | Nástroj BIOS | 55 |
| Péče o adaptér střídavého proudu | 8 | Pořadí spouštění | 55 |
| Čištění a servis | 8 | Nastavení hesel | 55 |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie .. | 8 | Řízení spotřeby | 56 |
| Interní baterie | 11 | Úsporný režim | 56 |
| Seznámení s notebookem Acer | 12 | Jednotka bateriových zdrojů | 58 |
| Obrazovka | 12 | Vlastnosti baterie | 58 |
| Zobrazení klávesnice | 13 | Dobíjení baterie | 58 |
| Pohled zleva | 15 | Optimalizace životnosti baterie | 59 |
| Informace o USB 3.2 | 15 | Kontrola napájení z baterie | 60 |
| Pohled zprava | 16 | Upozornění na vybití baterie | 60 |
| Informace o USB 3.2 | 16 | S počítačem na cestách | 61 |
| Pohled zezadu | 17 | Odpojení od stolního počítače | 61 |
| Pohled zespodu | 18 | Přenášení | 61 |
| Používání klávesnice | 19 | Příprava počítače | 61 |
| Zámkové klávesy | 19 | Co s sebou na schůzky | 62 |
| Klávesové zkratky | 19 | Přenášení počítače domů | 62 |
| Klávesy Windows | 21 | Příprava počítače | 62 |
| Používání přesného touchpadu | 22 | Co vzít s sebou | 63 |
| Gesta na touchpadu | 22 | Zvláštní opatření | 63 |
| Změna nastavení touchpadu | 24 | Používání počítače v domácí kanceláři .. | 63 |
| Obnovení | 26 | Cestování s počítačem | 64 |
| Vytvoření zálohy historie souboru | 26 | Příprava počítače | 64 |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů | 29 | Co vzít s sebou | 64 |
| Vytvoření zálohy vychozího nastavení z výroby | 29 | Zvláštní opatření | 64 |
| Obnovení počítače | 33 | Cestování do jiných zemí | 65 |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů | 34 | Příprava počítače | 65 |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho | 36 | Co vzít s sebou | 65 |
| Používání připojení Bluetooth | 40 | Zvláštní opatření | 65 |
| Povolení a zakázání Bluetooth | 40 | Univerzální sériová sběrnice (USB) | 67 |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení | 40 | Port USB typu C | 68 |
| Připojení k Internetu | 43 | Video a zvukové konektory | 69 |
| Připojeno k bezdrátové síti | 43 | Připojení monitoru | 69 |
| Připojení k bezdrátové síti LAN | 43 | Sluchátka a mikrofon | 69 |
| Připojení pomocí kabelu | 46 | HDMI | 70 |
| Integrovaná možnost síťového připojení | 46 | Časté otázky | 72 |
| Připojení k mobilní síti | 46 | Vyžádání služby | 74 |
| NitroSense | 47 | Typy a pokyny pro používání Windows 10 | 76 |
| Hlavní obrazovka NitroSense | 47 | Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? | 76 |
| Ovládání ventilátoru | 48 | Jak mohu počítač vypnout? | 76 |
| Plán napájení | 48 | Jak mohu počítač odemknout? | 77 |
| Sledování | 49 | Jak mohu nastavit připomenutí? | 78 |
| Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM | 49 | Kde jsou mé aplikace? | 79 |
| Bluelight Shield | 51 | Co je účet Microsoft ID (účet)? | 80 |
| | | Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? | 81 |
| | | Kde mohu získat další informace? | 81 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!