

gorenje

Mikrovalovna pečica

Mikrovalovna pećnica

Mikrotalasna rerna

Микробрановата печка

Microwave oven

Mikrohullámú sütő

Kuchenka mikrofalowa

Microunde

Mikrovlnná trouba

Микровълновата фурна

Мікрохвильова піч

Микроволновая печь

Forno a microonde

MO 17 DE



Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu BIH HR

Uputstvo za upotrebu BIH SRB MNE

Упатства за употреба MK

Instruction manual GB

Használati útmutató H

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

Návod na použití CZ

Инструкции за употреба BG

Інструкція з експлуатації UA

Инструкция по эксплуатации RUS

Istruzioni d'uso I

SI	Navodila za uporabo	3
HR	Upute za uporabu	10
SRB-MNE	Uputstvo za upotrebu	17
MK	Упатства за употреба	24
GB	Instruction manual	32
HU	Használati utasítás	38
PL	Instrukcja obsługi	45
RO	Manual de utilizare	53
SK	Návod na obsluhu	60
CZ	Návod na použití	66
BG	Инструкции за употреба	73
UA	Інструкція з експлуатації	81
RU	Инструкция по эксплуатации	88
IT	Istruzioni d'uso	95

Pozorno preberite navodila in jih shranite!

Specifikacije

Poraba el. energije.....	230V~50Hz,1200W
Izhodna moč	700W
Delovna frekvanca:	2450MHz
Zunanje mere:	452mm(Š) X 262mm(V) X 358mm(G)
Mere komore (notranjosti) pečice:	315mm(Š) X 198mm(V) X 294mm(G)
Prostornina pečice:	17 litrov
Masa brez embalaže:.....	Približno 10,5 kg
Raven hrupa:	Lc < 58 dB (A)

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnjanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Preden pokličete serviserja

- Če pečica sploh ne deluje, če se na ekranu ne pojavi nič ali če se prikaz ugasne:
 - Preverite, če je pečica pravilno priključena na električno omrežje. Če ni, odstranite vtiča iz vtičnice, počakajte 10 sekund in ga ponovno vključite.
 - Preverite, če je na električni napeljavi pregorela varovalka ali če je tok prekinjen na glavnih varovalki. Če na varovalkah ni videti napake, preskusite vtičnico z nekim drugim aparatom.
- Če mikrovalovna pečica ne greje, t.j. ne oddaja mikrovalovne energije:
 - Preverite, če je programska ura pravilno nastavljena.
 - Preverite, če so vrata trdno zaprta in varnostne ključavnice zaklenjene. Če niso, se mikrovalovna energija ne bo sproščala.

Če s pomočjo zgornjih napotkov niste uspeli odpraviti težav, se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja.

Opomba:

Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in pijače s pomočjo elektromagnetne energije. Aparat uporabljajte le v zaprtih prostorih.

Radijske motnje (interference)

Mikrovalovna pečica lahko povzroča motnje sprejema pri Vašem radijskem sprejemniku, TV sprejemniku in podobnih napravah. Če pride do motenj (interference), je te možno odpraviti ali zmanjšati z naslednjimi ukrepi:

- Očistite vrata in površine tesnil na pečici.
- Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. čim daleč od mikrovalovne pečice.
- Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. uporabite ustrezno nameščeno anteno, ki bo omogočala močan sprejem signala.

Namestitev

- Preverite, če ste iz notranjosti vrat odstranili vse embalažni material.
- Ko odstranite embalažo, preglejte pečico, če je prišlo do vidnih poškodb, kot na primer:
 - nagnjena vrata,
 - poškodovana vrata,
 - udarne ali luknje v steklu (oknu) na vratih ter na zaslonu,
 - udritin v notranjosti pečice.Ne uporabljajte pečice, če opazite kakšno izmed zgornjih poškodb.
- Mikrovalovna pečica tehta okoli 10,5 kg; postavite jo na vodoravno površino, ki je dovolj trdna, da bo zdržala težo pečice.
- Pečico postavite proč od virov visoke temperature in pare.
- Ne postavljajte ničesar na pečico.
- Da bi zagotovili zadostno zračenje, naj bo ob straneh pečice vsaj 8 cm prostora, nad njoo pa 10 cm.
- Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega podstavka.
- Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem potreben skrben nadzor, ko ga uporabljajo otroci.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!