



Kombinovaný solo sporák plyn/elektro  
**HGD745250**



**BOSCH**

[cz] Návod k použití ..... 3



4 242002 851358



# Obsah

<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	4	Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD).....	22
<b>Příčiny poškození</b> .....	7	<b>Tipy pro úsporu energie a životního prostředí</b> .....	23
Poškození pečicí trouby.....	7	Úspora energie při pečení v pečicí troubě.....	23
Poškození zásuvky ve spodní části sporáku.....	7	Úspora energie při vaření na plynové varné desce.....	23
<b>Instalace a připojení</b> .....	7	Ekologická likvidace.....	23
Připojení plynu.....	7	<b>Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu</b> .....	23
Poruchy instalace plynu/zápach plynu.....	7	Koláče a pečivo.....	23
Přemisťování spotřebiče za plynové vedení nebo madlo dvířek.....	8	Tipy pro pečení.....	25
Připojení k elektrické síti.....	8	Maso, drůbež, ryby.....	26
Vyrovnaní sporáku do vodorovné polohy.....	8	Tipy k pečení a grilování.....	27
Připevnění ke stěně.....	8	Nákypy, gratinované pokrmy, toasty.....	28
Instalace spotřebiče.....	8	Hotové pokrmy.....	28
Opatření, která je nutno dodržovat při přepravě.....	8	Speciální pokrmy.....	29
<b>Váš nový sporák</b> .....	9	Rozmrazování.....	29
Všeobecné informace.....	9	Sušení.....	30
Varná deska.....	9	Zavařování.....	30
Ovládací panel.....	10	<b>Akrylamid v potravinách</b> .....	31
Pečicí prostor.....	10	<b>Zkušební pokrmy</b> .....	31
<b>Vaše příslušenství</b> .....	10	Pečení.....	31
Umístění příslušenství.....	11	Grilování.....	32
Zvláštní příslušenství.....	11		
Zboží ze zákaznického servisu.....	12		
<b>Před prvním použitím</b> .....	12		
Nastavení času.....	12		
Rozehřátí pečicí trouby.....	12		
Čištění příslušenství.....	12		
<b>Nastavení varné desky</b> .....	13		
Předčištění kalichu a krytu hořáku.....	13		
Zapálení plynového hořáku.....	13		
Tabulka vaření.....	13		
<b>Vhodné nádoby</b> .....	14		
<b>Pokyny pro používání</b> .....	14		
<b>Nastavení pečicí trouby</b> .....	15		
Druh ohřevu a teplota.....	15		
Rychlý ohřev.....	15		
<b>Časové funkce</b> .....	15		
Budík.....	15		
Doba úpravy pokrmu.....	16		
Čas ukončení úpravy pokrmu.....	16		
Hodiny.....	17		
<b>Dětská pojistka</b> .....	17		
<b>Změna základního nastavení</b> .....	17		
<b>Údržba a čištění</b> .....	18		
Čisticí prostředky.....	18		
Horní skleněný kryt.....	19		
Před čištěním.....	20		
Vysazení a nasazení závěsných roštů.....	20		
Vysazení a nasazení dvířek pečicí trouby.....	20		
Demontáž a montáž skla dveří.....	21		
<b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	22		
Tabulka poruch.....	22		
Výměna osvětlení v pečicím prostoru.....	22		
Skleněný kryt.....	22		
<b>Zákaznický servis</b> .....	22		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na:  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!