

ConceptD™



ConceptD 3
ConceptD 3 Pro
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

ConceptD 3 / ConceptD 3 Pro

Zahrnuje: CN314-72 / CN314-72G / CN314-72P / CN315-72 / CN315-72G / CN315-72P

Tato revize: 08/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt ConceptD

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Monitorování	48
Uživatelské příručky	6	Rozdělit obrazovku	49
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Centrum aplikací	49
Vypnutí počítače	6	Pokročilá nastavení	50
Péče o počítač	7	Nastavení klávesy ConceptD	50
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Povolte klávesu PrtScn pro spuštění nástroje Výstřizek obrazovky	51
Čištění a servis	8	Správa zkopírovaných položek ve schránce	52
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Volba barev	53
Interní baterie	11	Zkratky klávesnice na obrazovce	54
Seznámení s notebookem ConceptD	12	Nastavení barevného profilu na monitoru ConceptD	55
Obrazovka	12	Synchronizace barevného profilu	55
Zobrazení klávesnice	13	Změna barevného profilu	55
Pohled zprava	14	Bluelight Shield	57
Informace o USB 3.2 Gen 1	15	Zabezpečení počítače	59
Pohled zleva	15	Používání bezpečnostního zámku počítače	59
Informace o USB typu C	16	Použití hesla	59
Pohled zezadu	16	Zadání hesel	60
Pohled zespodu	16	Čtečka otisků prstů	61
Používání klávesnice	18	Jak použít čtečku otisků prstů	61
Zámkové klávesy	18	Nástroj BIOS	66
Speciální klávesy	18	Pořadí spouštění	66
Klávesové zkratky	19	Nastavení hesel	66
Klávesy Windows	20	Řízení spotřeby	67
Používání přesného touchpadu	21	Úsporný režim	67
Gesta na touchpadu	21	Jednotka bateriových zdrojů	69
Změna nastavení touchpadu	23	Vlastnosti baterie	69
Obnovení	25	Dobíjení baterie	69
Vytvoření zálohy historie souboru	25	Optimalizace životnosti baterie	70
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	28	Kontrola napájení z baterie	71
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	28	Upozornění na vybití baterie	71
Obnovení počítače	32	S počítačem na cestách	72
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	33	Odpojení od stolního počítače	72
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	35	Přenášení	72
Používání připojení Bluetooth	39	Příprava počítače	72
Povolení a zakázání Bluetooth	39	Co s sebou na schůzky	73
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	39	Přenášení počítače domů	73
Připojení k Internetu	42	Příprava počítače	73
Připojeno k bezdrátové síti	42	Co vzít s sebou	74
Připojení k bezdrátové síti LAN	42	Zvláštní opatření	74
Připojení pomocí kabelu	45	Používání počítače v domácí kanceláři	74
Integrovaná možnost síťového připojení	45	Cestování s počítačem	75
ConceptD Palette	46	Příprava počítače	75
Hlavní obrazovka ConceptD Palette	46	Co vzít s sebou	75
Nastavení barevného profilu	46	Zvláštní opatření	75
Nastavení TrueHarmony	48	Cestování do jiných zemí	75
		Příprava počítače	76
		Co vzít s sebou	76
		Zvláštní opatření	76

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!