

acer



NITRO 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-45 / AN515-56 / AN515-57 / AN517-41 / AN517-53 / AN517-54

Tato revize: 02/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

| | |
|--|-----------|
| Stručné pokyny | 6 |
| Uživatelské příručky | 6 |
| Základní péče a tipy pro používání počítače | 7 |
| Vypnutí počítače | 7 |
| Péče o počítač | 7 |
| Péče o adaptér střídavého proudu | 8 |
| Čištění a servis | 8 |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie .. | 9 |
| Interní baterie | 11 |
| Seznámení s notebookem Acer | 12 |
| Obrazovka | 12 |
| Zobrazení klávesnice | 13 |
| Pohled zleva | 15 |
| Informace o USB 3.2 | 15 |
| Pohled zprava | 16 |
| Informace o USB typu C (AN515-56 / AN515-57 / AN517-53 / AN517-54) | 17 |
| Informace o USB 3.2 | 17 |
| Pohled zezadu | 18 |
| Pohled zespodu | 19 |
| Používání klávesnice | 20 |
| Zámkové klávesy | 20 |
| Klávesové zkratky | 20 |
| Klávesy Windows | 22 |
| Používání přesného touchpadu | 23 |
| Gesta na touchpadu | 23 |
| Změna nastavení touchpadu | 25 |
| Obnovení | 27 |
| Vytvoření zálohy historie souborů | 27 |
| Vytvoření zálohy vychozího nastavení z výroby | 29 |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů | 31 |
| Obnovení počítače | 32 |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů | 32 |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho | 34 |
| Používání připojení Bluetooth | 38 |
| Povolení a zakázání Bluetooth | 38 |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení | 38 |
| Připojení k Internetu | 41 |
| Připojeno k bezdrátové síti | 41 |
| Připojení k bezdrátové síti LAN | 41 |
| Připojení pomocí kabelu | 44 |
| Integrovaná možnost síťového připojení | 44 |
| Připojení k mobilní síti | 44 |
| NitroSense | 45 |
| Hlavní obrazovka NitroSense | 45 |
| Ovládání ventilátoru | 46 |
| Plán napájení | 46 |
| Sledování | 47 |
| Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM | 47 |
| Bluelight Shield | 49 |
| Zabezpečení počítače | 51 |
| Používání bezpečnostního zámku počítače | 51 |
| Použití hesla | 51 |
| Zadání hesel | 52 |
| Nástroj BIOS | 53 |
| Pořadí spouštění | 53 |
| Nastavení hesel | 53 |
| Řízení spotřeby | 54 |
| Úsporný režim | 54 |
| Jednotka bateriových zdrojů | 56 |
| Vlastnosti baterie | 56 |
| Dobíjení baterie | 56 |
| Optimalizace životnosti baterie | 57 |
| Kontrola napájení z baterie | 58 |
| Upozornění na vybití baterie | 58 |
| S počítačem na cestách | 59 |
| Odpojení od stolního počítače | 59 |
| Přenášení | 59 |
| Příprava počítače | 59 |
| Co s sebou na schůzky | 60 |
| Přenášení počítače domů | 60 |
| Příprava počítače | 60 |
| Co vzít s sebou | 61 |
| Zvláštní opatření | 61 |
| Používání počítače v domácí kanceláři .. | 61 |
| Cestování s počítačem | 62 |
| Příprava počítače | 62 |
| Co vzít s sebou | 62 |
| Zvláštní opatření | 62 |
| Cestování do jiných zemí | 63 |
| Příprava počítače | 63 |
| Co vzít s sebou | 63 |
| Zvláštní opatření | 63 |
| Univerzální sériová sběrnice (USB) | 65 |
| Port USB typu C | 66 |
| Port Thunderbolt 4 | 67 |
| Monitory | 67 |
| Video a zvukové konektory | 68 |
| Připojení monitoru | 68 |
| Sluchátka a mikrofon | 68 |
| HDMI | 69 |
| Časté otázky | 71 |
| Vyžádání služby | 73 |
| Tipy a pokyny pro používání Windows 10 | 75 |
| Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? | 75 |
| Jak mohu počítač vypnout? | 75 |
| Jak mohu počítač odemknout? | 76 |
| Jak mohu nastavit připomenutí? | 77 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!