

acer



*Spin 3*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Spin 3

Zahrnuje: SP314-54N

Tato revize: 01/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	Použití hesla .....	37
Uživatelské příručky .....	6	Zadání hesel .....	38
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>39</b>
Vypnutí počítače .....	6	Jak použít čtečku otisků prstů .....	39
Péče o počítač .....	7	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>44</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Pořadí spouštění .....	44
Čištění a servis .....	8	Nastavení hesel .....	44
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>9</b>	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>45</b>
Obrazovka .....	9	Úsporný režim .....	45
Zobrazení klávesnice .....	10	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>47</b>
Pohled zleva .....	11	Vlastnosti baterie .....	47
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	11	Dobíjení baterie .....	47
Informace o USB typu C .....	11	Optimalizace životnosti baterie .....	48
Pohled zprava .....	12	Kontrola napájení z baterie .....	49
Pohled zezadu .....	13	Upozornění na vybití baterie .....	49
Pohled zespodu .....	13	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>50</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>14</b>	Odpojení od stolního počítače .....	50
Zámkové klávesy .....	14	Přenášení .....	50
Speciální klávesy .....	14	Příprava počítače .....	50
Klávesové zkratky .....	15	Co s sebou na schůzky .....	51
Klávesy Windows .....	16	Přenášení počítače domů .....	51
<b>Dobíjecí aktivní stylus</b> .....	<b>17</b>	Příprava počítače .....	51
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>18</b>	Co vzít s sebou .....	51
Gesta na touchpadu .....	18	Zvláštní opatření .....	52
Změna nastavení touchpadu .....	20	Používání počítače v domácí kanceláři .....	52
<b>Obnovení</b> .....	<b>22</b>	Cestování s počítačem .....	52
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	22	Příprava počítače .....	52
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	24	Co vzít s sebou .....	53
Obnovení počítače .....	25	Zvláštní opatření .....	53
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	25	Cestování do jiných zemí .....	53
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	26	Příprava počítače .....	53
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>29</b>	Co vzít s sebou .....	53
Povolení a zakázání Bluetooth .....	29	Zvláštní opatření .....	54
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	29	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>56</b>
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>32</b>	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>57</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	32	<b>Port Thunderbolt 3</b> .....	<b>58</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	32	Monitory .....	58
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>35</b>	<b>Čtečka karet SD</b> .....	<b>59</b>
<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>37</b>	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>60</b>
Používání bezpečnostního zámku počítače .....	37	Připojení monitoru .....	60
		Sluchátka a mikrofon .....	60
		<b>HDMI</b> .....	<b>61</b>
		<b>Časté otázky</b> .....	<b>63</b>
		Vyžádání služby .....	65

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!