

*acer*



*Swift 3*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Swift 3

Zahrnuje: SF314-511 / SF314-43

Tato revize: 02/2021



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b>                                     | <b>6</b>  | <b>Zabezpečení počítače</b>                   | <b>46</b> |
| Uživatelské příručky .....                                | 6         | Používání bezpečnostního zámku počítače ..... | 46        |
| Základní péče a tipy pro používání počítače .....         | 6         | Použití hesla .....                           | 46        |
| Vypnutí počítače .....                                    | 6         | Zadání hesel .....                            | 47        |
| Péče o počítač .....                                      | 7         | <b>Čtečka otisků prstů</b>                    | <b>48</b> |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....                    | 8         | Jak použít čtečku otisků prstů .....          | 48        |
| Čištění a servis .....                                    | 8         | <b>Nástroj BIOS</b>                           | <b>53</b> |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie .....               | 8         | Pořadí spouštění .....                        | 53        |
| Interní baterie .....                                     | 11        | Nastavení hesel .....                         | 53        |
| <b>Seznámení s notebookem Acer</b>                        | <b>12</b> | <b>Řízení spotřeby</b>                        | <b>54</b> |
| Obrazovka .....   | 12        | Úsporný režim .....                           | 54        |
| Zobrazení klávesnice .....                                | 13        | <b>Jednotka bateriových zdrojů</b>            | <b>56</b> |
| Pohled zleva .....  | 14        | Vlastnosti baterie .....                      | 56        |
| Informace o USB typu A .....                              | 15        | Dobíjení baterie .....                        | 56        |
| Informace o USB typu C .....                              | 15        | Optimalizace životnosti baterie .....         | 57        |
| Pohled zprava .....                                       | 15        | Kontrola napájení z baterie .....             | 58        |
| Pohled zespodu .....                                      | 16        | Upozornění na vybití baterie .....            | 58        |
| <b>Používání klávesnice</b>                               | <b>17</b> | <b>S počítačem na cestách</b>                 | <b>59</b> |
| Zámkové klávesy .....                                     | 17        | Odpojení od stolního počítače .....           | 59        |
| Speciální klávesy .....                                   | 17        | Přenášení .....                               | 59        |
| Klávesové zkratky .....                                   | 18        | Příprava počítače .....                       | 59        |
| Klávesy Windows .....                                     | 19        | Co s sebou na schůzky .....                   | 60        |
| <b>Používání přesného touchpadu</b>                       | <b>20</b> | Přenášení počítače domů .....                 | 60        |
| Gesta na touchpadu .....                                  | 20        | Příprava počítače .....                       | 60        |
| Změna nastavení touchpadu .....                           | 22        | Co vzít s sebou .....                         | 60        |
| <b>Obnovení</b>   | <b>24</b> | Zvláštní opatření .....                       | 61        |
| Vytvoření zálohy historie souboru .....                   | 24        | Používání počítače v domácí kanceláři .....   | 61        |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....              | 27        | Cestování s počítačem .....                   | 61        |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....       | 27        | Příprava počítače .....                       | 61        |
| Obnovení počítače .....                                   | 31        | Co vzít s sebou .....                         | 62        |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů ..... | 32        | Zvláštní opatření .....                       | 62        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....       | 34        | Cestování do jiných zemí .....                | 62        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b>                      | <b>38</b> | Příprava počítače .....                       | 62        |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                       | 38        | Co vzít s sebou .....                         | 62        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....               | 38        | Zvláštní opatření .....                       | 63        |
| <b>Připojení k Internetu</b>                              | <b>41</b> | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>     | <b>65</b> |
| Připojeno k bezdrátové síti .....                         | 41        | <b>Port USB typu C</b>                        | <b>66</b> |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....                     | 41        | <b>Port Thunderbolt 4</b>                     | <b>67</b> |
| <b>Bluelight Shield</b>                                   | <b>44</b> | Monitory .....                                | 67        |
|   |           | <b>Video a zvukové konektory</b>              | <b>68</b> |
|   |           | Připojení monitoru .....                      | 68        |
|   |           | Sluchátka a mikrofon .....                    | 68        |
|   |           | <b>HDMI</b>                                   | <b>69</b> |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!