

ČESKY

Připojení reproduktorové soustavy SW-G2.1 3000

1. Umístěte satelitní reproduktory vedle monitoru – na každou stranu jeden.
2. Ujistěte se, že ovladač je v dostupné vzdálenosti.
3. Zapojte kabely subwooferu a satelitních reproduktorů (A, B & C) do ovládacího subwooferu, výstupní konektory pravého a levého reproduktoru.
4. Než zapojíte síťový kabel, přesvědčte se, že síťový vypínač na ovladači je nastaven na pryč. Zasuňte síťový kabel (D) do standardní domácí elektrické zásuvky.
5. Tlačítko **Volume** (Hlasitost) otočte k vypnutí/zapnutí systému
- 6. Pro konzolu TV/DVD/VCD/Domácího audia/Her: (Obrázek 1)**
Konektor 3,5 mm stereo zástrčku kabelu (E) vložte do 3.5mm zásuvky označené AUX na hostitelském a pak připojte červeno/bílou zásuvku RCA do dvou RCA zásuvek konzoly TV/DVD/VCD/Domácího audia/Her.
- 7. Pro PC/MP3/CD či jiná stereo zařízení: (Obrázek 2)**
RCA zástrčky (červenou a bílou) zvukového kabelu (E) vložte do RCA zásuvky označené AUX na hostitelském a 3,5mm zásuvku vložte do audio zařízení, které používá standardní 3,5mm zásuvky, jako počítač, notebook, CD přehrávač, MP3 přehrávač, atd.
- 8. Pro internetovému telefonu: (Obrázek 3)**
 - Zasuňte 3.5mm zástrčku stereofonních kabelů (E/F) do konektorů mic a AUX na ovladači.
 - Zasuňte druhý konec stereofonních kabelů do zvukové karty.
 - Zástrčky headsetu mohou být zasunuty do konektoru mic (5) a sluchátkového konektoru (4) na přední straně ovladače

Funkce ovládání

- 1. Power/ Volume(Hlasitost):** Tlačítko **Volume** (Hlasitost) otočte k vypnutí/zapnutí systému a ovládání stupně hlasitosti.
- 2. Basy:** Ovládá úroveň basů u reproduktoru.
- 3. LED pro Zap/Vyp**
- 4. Konektor sluchátek:** určený pro 3,5 mm mini stereo konektor sluchátek.
- 5. Konektor MIC:** Vhodný pro 3.5mm stereofonní minizástrčku z headsetu nebo mikrofonu.

Ukazatel úsporného režimu

1. Tento reproduktor má obvod s vlastní detekcí stupně vstupního zvuku k rozhodnutí, zda by reproduktor měl vstoupit do úsporného režimu.
2. Jestliže je kontrolka v cyklu rychlého rozsvícení po dobu jedné sekundy a pak zhasnutí po dobu tří sekund, znamená to, že reproduktor je v úsporném režimu a musíte zvýšit hlasitost reproduktoru.