

**DM 3495 – KOBLIHOVAČ****Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.

- Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození.
- Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přívodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje.
- Děti by si neměli hrát se spotřebičem.
- Při čištění a údržbě nesmí být děti bez dozoru.

## **Vybalení spotřebiče**

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou igelitové pytlíky, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové obaly.
3. Zkontrolujte, že všechny díly jsou součástí dodávky.

## **Provoz a použití**

Elektrické připojení

Připojte síťový kabel ke správně nainstalované a uzemněné zásuvce / 230 V, 50 Hz.

## **VAROVÁNÍ: Horký povrch!**

Nebezpečí popálení!

Teplota únosnou povrchu může být velmi vysoká během používání.

• Nedotýkejte se horkých částí přístroje. Pokud je to nutné, měli byste použít utěrku na trouby. Držte přístroj jen za držadlo nebo za zapuštěnou rukojeť.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte přístroj s externím časovačem nebo samostatným řídicím systémem.

UPOZORNĚNÍ:

- Umístěte přístroj na rovný a žáruvzdorný povrch. V případě citlivého povrchu prosím vložte tepelně izolační desku pod zařízení.
- Aby se zabránilo hromadění tepla, nedávejte přístroj přímo do uzavřených prostor/pod policičku apod./.
- Nepohybujte zařízením, pokud je v provozu.
- Pozor při otevírání pečicí plochy. Pára vycházející v průběhu pečení ze strany zařízení může způsobit popálení!
- Dávejte si pozor na únik tepla ze zařízení! Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclonou nebo pod jinými hořlavými materiály!
- Ujistěte se, že přírodní kabel nepřišel do styku s horkou částí zařízení.
- Před čištěním a uskladněním nechte přístroj vychladnout.

## **Návod k použití**

Před upečením první koblíhy.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Vyčistěte kryt a pečicí plochy vlhkým hadříkem.

Nepřilnavý povlak

- Lehce namažte pečicí plochy jedlým olejem před prvním použitím.
- Používejte přístroj uzavřený asi 10 minut (viz "Použití přístroje").
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.

Poznámka:

- Jakýkoliv kouř nebo zápach vznikající při tomto postupu je normální. Prosím, zajistěte dostatečné větrání.
- Nejezte koblíhy upečené během prvního pečení.
- Jakmile zařízení vychladne, otřete pečicí plochy papírovým ručníkem.

## **Elektrické připojení**

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá typovému označení na štítku ve spodní části přístroje.
  2. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.
- Červená kontrolka svítí.

## **Používání přístroje**

Poznámka:

- Během zahřívání nechte přístroj uzavřen.
  - Po nahřátí se zelená kontrolka rozsvítí.
  - Červená kontrolka zůstane svítit, zařízení pracuje.
1. Otevřete víko otočením, dokud nespočine ve vzpřímené poloze. Umístěte cca. 1 lžíci směsi do každé formy a to po okraj. Plnění by mělo být provedeno rychle, jinak koblíhy nebudou stejně opečené.

- Nedávejte příliš mnoho směsi nebo směs, která je příliš řídká jinak se vytvoří nadměrné množství páry a směs se může vylít z formy.
  - Další směs vkládejte, když zelená kontrolka svítí. Docílíte lepšího výsledku pečení.
  - Koblíhy budou vždy hnědší na spodní straně než v horní části. To je proto, že směs je nejprve opékána zespoda a nahoře se peče až poté, co směs nabyla na objemu.
2. Ujistěte se, že naměřené množství těsta je správně, protože přebytek těsta se může vylít ze zařízení. Opatrně zavřete kryt.
  3. Aby bylo možné udržovat teplotu pečení, zelená kontrolka se zapíná a vypíná. Koblíhy pečeme v přístroji pouze 3-4.
- Doba pečení závisí na vaší chuti. Čím déle koblíhy zůstávají v zařízení, tím vyšší je jejich zhnědnutí.
4. Opatrně otevřete víko, dokud nespočine ve vzpřímené poloze. Koblíhy lze lehce zvednout na stranách dřevěným nebo plastovým příborem zbytky pak odstraní např. dřevěnou špachtlí. Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty aby nedošlo k poškození povrchu pečících ploch.
  5. Potřete pečící plochy vždy po každém pečení.
  6. V přestávce mezi dalším použitím, musí být pečící plochy vždy uzavřeny.

### Vypnutí

Pokud byste chtěli operaci přerušit nebo vypnout přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červená kontrolka zhasne.

### Čištění

**VAROVÁNÍ:**

- Vždy před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až přístroj vychladne.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody! Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

**UPOZORNĚNÍ:**

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drsné předměty.
- Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

### Pečící plochy

- Odstraňte všechny zbytky jídla vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou, zatímco jsou ještě teplé.
- Otřete pečící plochy měkkou houbou namočenou v mýdlové vodě. Pak čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.

Po zaschnutí prosím naneste tenkou vrstvu jedlého oleje na povrch.

Tělo přístroje

Lehce navlhčeným hadříkem vyčistěte kryt po použití.

### Recept na přibližně 10 porcí

#### (7 x 7 Koblíhy)

260 g mouky, 1 balíček prášku do pečiva, 130 g cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 250 ml mléka, 3 vejce, 5 lžic oleje, 1 špetka soli, 30 g moučkového cukru

- Smíchejte mouku, prášek do pečiva, cukr, vanilkový cukr, mléko, vejce, olej a sůl a vytvořte hladkou směs.
- Připravte si směs, jak je popsáno výše, a posypejte hotové koblíhy moučkovým cukrem.

Můžete také přidat mleté ořechy, kakaový prášek, strouhanou čokoládou nebo sekané mandle. Je-li směs příliš tuhá, pokud jsou přidány výše uvedené položky, můžete také nalít trochu mléka.

### Technické údaje

**Model: DM 3495**

**Váha netto: cca. 1,38 kg**

**Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50-60Hz**

**Příkon: 900W**

**Ochranná třída: I**

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!