



## DIGITÁLNA FRITÉZA S DOTYKOVÝM DISPLEJOM



[www.jurhan.com](http://www.jurhan.com)

# NÁVOD



## Len pre domáce a nekomerčné použitie

**Dôležité:** Pozorne čítajte inštrukcie pre bezpečnosť a montáž, aby ste sa vyhli riziku zranenia alebo poškodenia produktu.

Len pre domáce a nekomerčné použitie

Tieto inštrukcie si uchovajte pre ich ďalšie použitie v budúcnosti, aj v prípade, ak výrobok dáte spolu s nimi ďalšiemu majiteľovi.

Drobné časti uchovajte mimo dosahu detí. Zvýšenú pozornosť venujte odbalovaniu. Plastové tašky a ďalšie obaly musia byť taktiež mimo ich dosahu.

Všetky časti skontrolujte, či ste ich obdržali v kompletnom počte a bezchybnom stave. Napriek precíznym kontrolám kvality na produkte je toto nevyhnutné.

Nikdy produkt neupravujte! Jeho funkcionálna a bezpečnosť musí zostať nezmenená.

Na čistenie používajte špongiu a teplú vodu s mydlom. Nepoužívajte bieliadlá či rozpúšťadlá.

### Používanie fritézy

Výrobok poskytuje jednoduchú zdravú verziu prípravy vašich obľúbených jedál. Poskytuje veľkú variabilitu v príprave jedál vďaka cirkulácii horúceho vzduchu zo všetkých strán.

Funkcie:

- Vysmážanie a grilovanie jedál
- Rozmrazovanie a ohrievanie jedál

Výrobok používajte výlučne na to, na čo je výrobcom určený a na čo sa aj vzťahuje jeho záruka.

### Všeobecný popis – Obrázok 1

1. Panvica
2. Kôš
3. Rúčka koša
4. Tlačidlo na vyprázdnenie koša
5. Gombík na zapnutie / zrušenie
6. LED s dotykovou obrazovkou
7. Kontrola časovaču: 0 – 30 min
8. Kontrola teploty 80 – 200 °C
9. Prednastavenie – opakované stlačenie M pre vybratie programu
10. Prívod vzduchu
11. Vývody vzduchu
12. Sieťový kábel



### Technické údaje

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Model              | DBHF002     |
| Voltáž             | 220 – 240 V |
| Frekvencia         | 50 / 60 Hz  |
| Výstup             | 1485 W      |
| Kontrola teploty   | 80 – 200 °C |
| Časovač            | Do 30 minút |
| Trieda bezpečnosti | I           |

### Bezpečnostné inštrukcie

- Nevystavujte priamemu kontaktu s vodou, kvôli elektrickému napätiu.
- Nevystavujte priamemu kontaktu s tepelnými spotrebičmi.
- Nezakrývajte prívod ani vývod vzduchu.
- Olej v panvici zvyšuje riziko požiaru.
- Nedotýkajte sa zariadenia zvnútra, kým je zapnuté.
- Uistite sa, že zariadenie pracuje na rovnakej voltáži, na akú je prispôsobená zásuvka.
- Zariadenie nepoužívajte ak je poškodený hlavný kábel, zásuvka, alebo iná časť.
- Nepoužívajte zariadenie v dosahu detí.
- Ponechajte zariadenie mimo horúcich povrchov.
- Nenechávajte hlavný kábel v pozícii, v ktorej by sa doňho dalo zakopnúť.
- Kábel nezachľpujte.
- Nenarábajte s káblom ak máte mokré ruky.
- Nepoužívajte predlžovačku na zariadenie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti záclon alebo iných textílií.
- Nechajte okolo zariadenia aspoň 10 cm voľného priestoru z každej strany.
- Nepokladajte nič na vrch zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie na iný účel než ten ktorý je v návode.
- Nenechávajte zariadenie pracovať bez jeho kontrolovania.
- Nepribližujte sa k pare, ktorá vychádza z fritézy.
- Ak z fritézy vychádzajú tmavé oblaky dymu, okamžite ju vypnite zo zásuvky.
- Dbajte na bezpečnosť detí, zabráňte ich používaniu fritézy bez dohľadu dospeléj osoby.
- Deti nesmú umývať fritézu ani sa podieľať na jej údržbe.

### Upozornenie

- Ubezpečte sa, že zariadenie je položené v horizontálnej polohe, na tvrdom pevnom povrchu.
- Zariadenie je predurčené na použitie len v domácnosti, nie v závodných jedálňach a iných reštauračných zariadeniach. Na toto sa nevzťahuje ani záruka.
- Vždy zariadenie vypnite zo zásuvky, keď sa nepoužíva.
- Pred umývaním nechajte fritézu asi 30 minút vychladnúť.

### Automatické vypínanie

Zariadenie má zabudovaný časovač. Vypne sa automaticky, keď sa dostane čas na 0.

### Elektromagnetické polia

Zariadenie podlieha všetkým štandardom pre EMF (Electromagnetic Fields).

Pri správnom používaní nehrozí žiadne riziko poškodenia ľudského tela, čo je vedecky podložené.

### Pred prvým použitím

1. Odstráňte všetok obalový materiál a nálepky.
2. Umyte kôš a panvicu teplou vodou s tekutinou na riad a neabrazívnou špongiou.
3. S kusom látky umyte fritézu zvonku aj zvnútra.

### Príprava na použitie

1. Umiestnite zariadenia na pevný, rovnomerný horizontálny podklad, odolný voči teplu.
2. Vložte kôš do panvice (Obrázok 2).



**Nelejte do panvice olej ani iné tekutiny a nepokladajte nič na vrch fritézy.**

### Fritovanie horúcim vzduchom

1. Pripojte hlavný kábel do zásuvky zabudovanej v stene.
2. Opatrne vyberte panvicu z fritézy (Obrázok 3).



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!