

ROYALTY  LINE

Návod k obsluze



Horkovzdušný fritovací hrnec AF-1500.37D

Popis přístroje



1. Fritovací koš
2. Tlačítko pro uvolnění koše
3. Oddělovač koše (na obrázku není)
4. Nádobka na fritovací koš
5. Ovládací tlačítko (shora dolů: MODE, TIMER+, TIMER-, TEMP+, TEMP-, ON/OFF)
6. Výpust' vzduchu a filtr
7. Otvory pro odvod vzduchu
8. Napájecí kabel (na druhé straně)

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Příkon: 1500 W



Likvidace



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2012/19/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Tento návod k obsluze uschovejte POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Upozornění

Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.



Pozor

1. Pro vaši bezpečnost odpovídá tento přístroj bezpečnostním ustanovením a směrnícím platným v době výroby (směrnice o nízkém napětí, o elektromagnetické kompatibilitě, o styku s potravinami, o životním prostředí apod.).
2. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji (střídavý proud) odpovídá parametrům vaší elektrické sítě.
3. Vzhledem k tomu, že v různých zemích jsou různé standardy pro elektrické sítě, doporučujeme, abyste výše uvedenou kompatibilitu ověřili u svého poskytovatele elektrické energie.
4. Tento přístroj je určený pouze k domácímu použití. Výrobce neručí za komerční používání přístroje, používání v rozporu s účelem určení a v rozporu s návodem k obsluze. V těchto případech zaniká i záruka.
5. Jestliže je poškozený přírodní kabel či zástrčka, nebo pokud přístroj vykazoval závady, spadl nebo byl jinak poškozen, nepoužívejte jej. Vraťte jej zpět prodejci. V žádném případě se nesnažte o opravu přístroje svépomocí.
6. Nepoužívejte prodlužovací šňůry. Když už se pro použití prodlužovací šňůry rozhodnete, musí být v dobrém stavu a odpovídat příkonu přístroje.
7. Nenechávejte přírodní kabel přístroje volně viset.
8. Neodpojujte od zdroje elektřiny taháním za kabel.
9. Přístroj ihned po použití odpojte od zdroje elektřiny a dále v případě, že jej chcete přemístit a rovněž před čistěním.
10. Tento přístroj mohou používat děti od osmi let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly předem poučeny o bezpečném používání přístroje a možných nebezpečích hrozících při jeho provozu.
11. Přístroj není hračka pro děti! V žádném případě nepatří do rukou dětem mladším 8 let.
12. Když už přijde přístroj do rukou dětem, může to být v rámci údržby a čistění. Dětem by však mělo být alespoň 8 let a vše by se mělo odehrávat pod dohledem dospělé osoby.
13. Zařízení není určeno k tomu, aby bylo řízeno přes externí časový spínač či dálkové ovládání.
14. Při poškození nechte přírodní kabel vyměnit výrobcem, prodejcem či podobně kvalifikovanou osobou, v opačném případě může dojít ke vzniku škody či ublížení na těle.
15. Přístroj je určený k použití ve vnitřních prostorách.

Nebezpečí

- Tělo přístroje obsahuje elektrické součásti a topná tělíska. V žádném případě je proto nenamáčejte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda, hrozí úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Pro zamezení kontaktu s topnými tělíska je třeba dávat veškeré potraviny do košíku.
- Při použití nesmí být zakryta vzduchová mřížka pro nasávání a vypouštění vzduchu do přístroje.
- V rámci prevence požáru nedávejte do nádoby olej.
- Při provozu se nedotýkejte vnitřních částí přístroje.

Ochrana proti přehřátí

Pokud dojde k poruše vnitřního regulátoru teploty, u přístroje s ochranou proti přehřátí se automaticky zapne tato ochrana a přístroj není možné zapnout. V tom případě odpojte ze sítě.

Automatické vypínání

Tento přístroj je vybavený časovým spínačem. Pokud vyprší nastavený čas, ozve se zvukový signál a přístroj se automaticky vypne. Přístroj můžete vypnout i ručně tím, že otočíte časovým spínačem proti směru hodinových ručiček na „0“.

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte z přístroje všechny nálepky a etikety. (S výjimkou typového štítku!)
3. Umyjte vložku a nádobku horkou vodou na nádobí a neodíravou houbičkou.

Poznámka: Tyto díly můžete mýt i v myčce.

4. Přístroj zvenku a zevnitř otřete vlhkým hadříkem – **pozor na saponáty, některé mohou „umýt“ i nápisy na fritéze.** Tento zdravý, elektrický fritovací hrnec funguje bez tuku na horký vzduch. Do nádoby tedy nelijte olej ani tuk na smažení.

Za provozu

1. Postavte přístroj na rovnou stabilní, tepluvzdornou podložku mimo dosah vody a veškerých zdrojů tepla.
2. Za provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
3. Přístroj funguje za vysokých teplot, které mohou způsobit popáleniny. Nikdy se proto nedotýkejte horkých částí přístroje (nádobka, vzduchová výpust' apod.).
4. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů (záclony, žaluzie) či externích zdrojů tepla (plynová kamna, kuchyňský sporák apod.).
5. Při požáru nikdy nehaste vodou. Odpojte přístroj od zdroje elektrického proudu. Zavřete kryt, pokud to není příliš nebezpečné. Plameny uduste vlhkým hadrem.
6. Pokud jsou v přístroji horké pokrmy, nehýbejte jím.
7. Přístroj nikdy nenamáčejte do vody!

POZOR: Do nádoby nikdy nelijte vodu ani jiné tekutiny.

Na přístroj nic nepokládejte. Došlo by k omezení proudění vzduchu, což by mělo negativní vliv na proces fritování.

Použití elektrického fritovacího hrnce k přípravě zdravých pokrmů bez tuku

V tomto elektrickém fritovacím hrnci fungujícím bez tuku můžete připravovat mnoho pokrmů. Zde je několik nápadů, abyste z přístroje měli co největší užitek.

Krok 1

1. Zasuňte zástrčku kabelu do vhodné uzemněné zásuvky.
2. Opatrně vysuňte z přístroje nádobku.
3. Do košíku vložte potraviny.

Upozornění: Do košíku nikdy nedávejte více potravin, než je uvedeno dále v tabulce. Překročení dávky se negativně podepíše na výsledku fritování.

4. Zasuňte nádobku zpět do horkovzdušného fritovacího hrnce. Nádobku nikdy nepoužívejte bez vložky.

Pozor: Při provozu a krátce po něm se nádobky nedotýkejte, je velmi horká. Nádobku berte pouze za úchyt.

5. Nastavte dobu fritování podle toho, jaké potraviny připravujete.
6. Tlačítkem MODE- nastavte požadovaný režim.
7. Tlačítkem TEMP+ nebo – nastavte požadovanou teplotu.
8. Tlačítkem TIMER+ nebo – pak nastavte požadovanou teplotu fritování.
9. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF, opětovným stisknutím tohoto tlačítka přístroj opět zapnete.
10. Rozsvítí se kontrolka a časovač začne odpočítávat nastavený čas.
11. Během přípravy se kontrolka zapíná i vypíná. Je to jako u žehličky, zapíná se termostat, který udržuje nastavenou teplotu.
12. Pokud je přístroj studený, nastavte čas o tři minuty více, nebo nechte přístroj bez obsahu zhruba 4 minuty zahřát.
13. Některé přísady je třeba v polovině času přípravy protřepat. K tomu chytněte nádobku za úchyt, vysuňte z přístroje, protřepejte nebo potraviny otočte vidličkou či kuchyňskými kleštěmi. Poté vraťte nádobku zpět do fritovacího hrnce.

Pozor: Při protřepávání nebo obracení nemačkejte uvolňovací tlačítko.

14. Jakmile se ozve zvuková signalizace časového spínače, je nastavená doba přípravy u konce. Vysuňte nádobku z přístroje a postavte ji na tepluvzdorný povrch. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Pokud ne, vraťte nádobku do přístroje a nastavte časový spínač na pár minut navíc.
15. Když chcete potraviny vyndat z nádobky, stlačte uvolňovací tlačítko a vyjměte vložku z nádobky. Nádobka i potraviny jsou horké, vyndávejte je proto vidličkou či kuchyňskými kleštěmi. K vyndávání velkých a křehkých kusů doporučujeme používat kuchyňské kleště. Poté obsah vložky vyklopte na talíř či do mísy.

Krok 2

V tabulce níže jsou uvedeny základní hodnoty nastavení pro vybrané pokrmy, které můžete v horkovzdušném fritovacím hrnci připravovat.

Upozornění: Hodnoty v tabulce jsou orientační. Nemůžeme vám je garantovat, neboť potraviny se velmi liší podle původu, velikost, tvaru a značky.

Tabulka – menu:

Pokrm	Min.- max. (g)	Doba (Min.)	Poznámka
Mražené bramborové lupínky	200-500	12-20	Protřepete
Domácí hranolky	200-500	18-30	Přidejte ½ lžice oleje a protřepete
Kousky smaženého sýru	200-300	8-15	
Kuřecí nugetky	100-500	10-15	
Kuřecí řízečky	100-500	18-25	Případně obraťte
Kuřecí paličky	100-500	18-22	Případně obraťte
Steak	100-500	8-15	Případně obraťte
Vepřové kotlety	100-500	10-20	Případně obraťte
Hamburger	100-500	7-14	Přidejte ½ lžice oleje
Mražené rybí prsty	100-400	6-12	Přidejte ½ lžice oleje
Cupcake	5 kusů	15-18	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!