

myPhone HAMMER 2

Návod





Pozice	Popis	Funkce
1	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný.
2	Svítilna	Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka OK(5e).
3	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
4	Displej	Barevný LCD displej.
5 a	Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru.
5 b	Navigační tlačítko doprava	Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.
5 c	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Budíku. V menu: pohyb dolů.
5 d	Navigační tlačítko doleva	Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu. V menu: pohyb doleva.

Pozice	Popis	Funkce
5 e	Tlačítko OK	Pohotovostní režim: krátký stisk - vstup do Menu. Pohotovostní režim: dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí svítivky(2). V menu: potvrzení zvolené funkce nebo volba uložení. Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji nad tlačítkem.
6 a	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou. Dlouhý stisk: Zamknutí/odemknutí klávesnice.
6 b	Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
7 a	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
7 b	Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
8	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
9	LED Dioda	Blesk fotoaparátu
10	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.
11	Reproduktory	Zadní hlasité reproduktory pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
12	Kryt baterie	Dbejte, aby kryt baterie a jeho těsnící prvky byly řádně upevněny.
	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje tichý režim. V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost.
	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!