

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Tento spotřebič může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Děti mladší než 3 roky by měly být drženy z dosahu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič pouze zapínat a vypínat, pokud byl umístěn nebo nainstalován na jeho zamýšlené místo provozu, jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily zahrnutá nebezpečí. Děti ve věku od 3 do 8 let nemohou spotřebič zapojovat do sítě, regulovat ho a čistit ani provádět uživatelskou údržbu. **POZOR - Některé díly tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popálení. Zvláštní pozornost byste měli dávat tam, kde jsou přítomné děti a bezbranní lidé.**
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostřední blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů, atd.
- Pokud byl přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo

střediskem technických služeb nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo všem nebezpečím.

- **POZOR:** abyste předešli veškerým nebezpečím způsobeným náhodným resetováním bezpečnostního systému, nesmí být tento spotřebič zapínáný přes externí časovač.



Důležité!


Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek úraz nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod pevnou elektrickou zásuvkou.
- Použití prodlužovacího kabelu nedoporučujeme, během provozu radiátoru by mohlo dojít k jeho přehřátí.



Nebezpečí opaření!!

Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek popálení nebo opaření.

- **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič za žádných okolností během provozu  nezakrývejte, vedle vy to k nebezpečnému přehřátí.



Povšimněte si prosím:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

- Nikdy nepoužívejte radiátor k sušení prádla.
- Nikdy nepokládejte přívodní šňůru na ohříváč, když je horký.
- Doporučujeme, abyste radiátor neumísťovali do průvanu, protože silný průvan může nepříznivě ovlivnit provozní účinnost spotřebiče.
- Radiátor používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Radiátor musí být umístěn alespoň 30 cm od nábytku nebo jiných předmětů.
- Při prvním použití spotřebiče ho provozujte po dobu minimálně 15 minut s termostatem na maximu, abyste odstranili zápach "novoty". Spotřebič může vydávat trochu kouře kvůli ochranným látkám použitých na topný článek před přepravou.
- Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka a výstup byly i po instalaci snadno dosažitelné.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších, než 4m².
- Spotřebič je vybavený bezpečnostním zařízením, které

ho v případě náhodného přehřátí vypne. Pro opětovné nastavení kontaktujte Zákaznický servis, viz příložená záruka.

- CE** Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím EU:
- Směrnice o nízkém napětí ve znění násl. předpisů
 - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) ve znění násl. předpisů;

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek De'Longhi. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu. Zabrání tak nebezpečím a poškození spotřebiče.

POPIS

(viz obr. na str. 3).

- A** Termostat
- B** Spínače
- C** Časovač (jen u některých modelů)
- D** Držák přírodní šňůry
- E** Kolečko

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Před zapnutím spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá hodnotě V uvedeně na spotřebiči a že jsou zásuvka a elektrická síť správně dimenzované.
- **PŘIPOJUJTE RADIÁTOR POUZE K DOBRĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUVCE.**
- Tento spotřebič vyhovuje směrnici o elektromagnetické kompatibilitě.

Přípevnění nohy.

Vyjměte nohu a kolečka u polystyrenového obalu. Vložte U-šroub se závitem tak, jak je uvedeno na obrázcích 1, 2 a 3 a použijte křídlaté matice k přípevnění nohy ke spodní části radiátoru mezi posledními dvěma články, pak připevněte kolečka k trnům na noze a pevně zatlačte, až zapadnou na místo (obr. 4-5).

Zatlačte na každé kolečko, abyste zkontrolovali, že je správně připevněné.

U některých modelů jsou kolečka již namontovaná na noze.

Modely se systémem Easy wheel

Obrátte radiátor na koberec nebo měkký povrch, abyste předešli poškození laku.

Zcela rozložte kolečka jejich otáčením směrem ven (obr. 6). Otočte radiátor zpět do vzpřímené polohy.



Důležité!

Když je používán, musí být radiátor vždy postavený vertikálně (kolečka dole ovládací prvky nahoře). Jakákoliv jiná poloha by byla nebezpečná!

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí

Otočte voličem termostatu na maximum (6).

Zapněte oba spínače Světla na spínačích zůstanou rozsvíceny, dokud teplota v pokoji nedosáhne nastavené teploty, a pak se vypnou.

Když pokojová teplota dosáhne požadované teploty, otočte voličem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí a světla se vypnou.

Spotřebič se bude automaticky zapínat a vypínat, aby udržel požadovanou teplotu.

- tlačítko v pozici «**MIN**» = minimální proud (kontrolka je rozsvícená);
- tlačítko v pozici «**MED**» = střední proud (kontrolka je rozsvícená);
- obě tlačítka v pozici «**MIN**» «**MED**» = maximální proud (kontrolka je rozsvícená)

Použití termostatu

Termostat funguje na základě pokojové teploty a ne teploty radiátoru.

Otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček směrem k nižším číslům, abyste snížili teplotu.

Pro zvýšení teploty otáčejte po směru hodinových ručiček směrem k vyšším číslům. Pro úplné vypnutí spotřebiče otočte termostat na minimum * a odpojte ze sítě.

Protinámrazová funkce

S termostatem v pozici * a stisknutým spínačem udržuje spotřebič v místnosti teplotu asi 5°C, a tím zabraňuje zamrznutí při minimální spotřebě energie.

POUŽÍVÁNÍ ČASOVAČE

Pro naprogramování ohřívání postupujte následovně (obr.7):

- Zkontrolujte čas, který ukazují vaše hodinky. Pokud je 10 hodin večer, otáčejte číselným kolečkem časovače po směru hodinových ručiček, dokud číslo není naproti referenčnímu bodu ▲ (3) na časovači. Nastavte časy,

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!