

Návod k použití
Návod na obsluhu

CZ SK

ŠÍČÍ STROJ ŠIJACÍ STROJ AEG 130



AEG

Varování

1. Chraňte si prsty před všemi pohyblivými částmi. Obzvláště dejte pozor v oblasti jehly.
2. Používejte pouze originální stehovou desku.
3. Nepoužívejte ohnuté ani tupé jehly.
4. Neposouvejte ani netahejte látku během šití, mohli byste tak zlomit jehlu.
5. Před výměnou jehly, patky nebo cívky vždy vypněte stroj.
6. Pokud chcete vyčistit stroj, naolejovat ho nebo provést údržbu, jak je uvedeno v návodu, vždy stroj nejprve vypněte.
7. Před údržbou nebo výměnou žárovky nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte stroj.
8. Nikdy nepoužívejte stroj na měkkém povrchu, jako je např. postel, pohovka atd., kde by mohlo dojít k ucpání ventilačních otvorů.
9. Používejte pouze dodaný nožní ovladač typu FDM KD-2902.
10. Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud na ně dozorá odpovědná osoba nebo byly seznámeny s bezpečnou obsluhou spotřebiče a případnými riziky. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu smí děti provádět pouze za dozoru odpovědné osoby.

DBEJTE PROSÍM NA TATO VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrospotřebiče dodržujte základní bezpečnostní opatření.

Mezi ně patří:

Před používáním Vašeho šicího stroje si přečtěte návod k použití.

POZOR – nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti. Ihned po ukončení používání a před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Před výměnou žárovky rovněž odpojte stroj od elektrické sítě.
- Používejte pouze žárovku o výkonu max. 15 W.

POZOR – nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob:

- Nepoužívejte stroj jako hračku. Je třeba dávat pozor, pokud stroj používají děti nebo se nacházejí blízko něho. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi. Tyto osoby mohou šicí stroj používat pouze za dozoru odpovědné osoby nebo pokud byly poučeny, jak stroj ovládat. Dbejte na to, aby si děti nehrály s šicím strojem.
- Šicí stroj používejte výhradně k účelu uvedeném v tomto návodu.
- Používejte pouze příslušenství, které doporučuje výrobce v tomto návodu.
- V žádném případě nepoužívejte šicí stroj, pokud došlo k poškození síťového kabelu nebo zástrčky, pokud stroj nefunguje bezchybně, spadl na zem, poškodil se nebo je mokrá. Pokud je třeba přezkoušet šicí stroj, opravit ho nebo provést elektrické či mechanické nastavení, obraťte se na příslušný zákaznický servis. Pokud došlo k poškození síťového kabelu, může ho z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
- Tento stroj je vybaven speciálním kabelem, který musí být při poškození nahrazen kabelem stejného typu. Obráťte se v tomto případě na Váš zákaznický servis.
- Nepoužívejte šicí stroj, pokud došlo k ucpání ventilačních otvorů. Dbejte na to, aby se ventilační otvory šicího stroje a nožního nožního ovladače neucpaly nitěmi, prachem nebo tkaninou.
- Do ventilačních otvorů šicího stroje nestrkejte žádné předměty. Dávejte pozor, aby do těchto otvorů nezapadly žádné předměty.
- Nepoužívejte šicí stroj venku.
- Nepoužívejte šicí stroj v prostorách, kde se pracuje se spreji nebo čistým kyslíkem.
- Nepokládejte na nožní ovladač žádné předměty. Stroj by se mohl nečekaně zapnout a došlo by k přehřátí motoru nebo nožního ovladače.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky držením za kabel. Držte vždy samotnou zástrčku.
- Držte prsty v dostatečné vzdálenosti ode všech pohyblivých dílů. Zvláštní pozor dávejte v oblasti jehly.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!