

## GP-3925BK Wireless gamepad User Manual



English

This Gamepad is Plug & Play, however in order to use all the features of the gamepad please follow the below guide.

### Quick Install Guide



- To use all the features of the gamepad, install the driver from the **included driver CD**. You need to install the driver if you want to use the gamepad's force feedback function. Insert driver CD into CD-ROM drive. If autorun function is disabled open root folder CD and run "setup.exe". Follow on-screen messages to finish software installation.
- After installing the driver, plug the gamepad's USB receiver into any free USB port on your computer; the device will be automatically installed.
- Test the gamepad's functions by opening the Windows® Control Panel and going to the "Devices and Printers" option (Windows® 7/Vista®) or the "Game Controllers" option (Windows® XP), respectively. Once the driver is installed, you'll also find the options there for the force feedback function. **Please note: the force feedback function will only work if supported by the game and the relevant option is enabled in the game's options settings.**

. 1 .

English

### Gamepad button and features description:



- Digital 4 way trigger
- Select button
- Mode button (digital / analog)
- Start button
- Action buttons
- Left analog trigger
- Right analog trigger
- USB receiver (2,4 GHz Wireless Connection with 5m range)
- Right Fire buttons
- Left Fire buttons
- LED indicators
- ON/OFF Switch

### Disclaimer

Vakotek S.A. accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

### Declaration of Conformity

Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

### Technical Support

If you experience difficulties when installing or connecting the product, please get in touch with our technical support team. A support form is available on our website:

<http://www.vakotek.com>. Alternatively you can e-mail our technical support team directly: [customer@vakotek.com](mailto:customer@vakotek.com)

. 2 .

## GP-3925BK Gamepad bezprzewodowy Instrukcja obsługi



Polski

Gamepad wyposażony jest w opcję Plug & Play. Prosimy jednak kierować się poniższymi wskazówkami, by móc skorzystać z wszystkich jego funkcji.

### Szybka instrukcja obsługi



- By skorzystać z wszystkich funkcji gamepada, zainstaluj sterownik znajdujący się na **załączonej płycie CD ze sterownikami**. Musisz zainstalować sterownik, jeśli chcesz skorzystać z funkcji forcefeedback gamepada. Umieść płytę CD ze sterownikami w napędzie CD-ROM. Jeśli funkcja automatycznego uruchamiania jest wyłączona otwórz główny folder dysku CD i uruchom "setup.exe". Kieruj się komunikatami na ekranie, by zakończyć instalację oprogramowania.
- Po zainstalowaniu sterownika, podłącz odbiornik USB gamepada do jednego z wolnych portów USB w Twoim komputerze, a urządzenie zostanie zainstalowane automatycznie.
- Przetestuj funkcje gamepada otwierając Panel Sterowania Windows®, a następnie wybierz odpowiednio: opcję "Urządzenia i Drukarki" (Windows® 7/Vista®) albo opcję "Kontrolery do gier" (Windows® XP). Po zainstalowaniu sterownika, znajdziesz tam opcję uruchomienia funkcji force feedback. **Uwaga:** Funkcja force feedback działa tylko jeśli jest ona obsługiwana przez daną grę, a odpowiednie opcja jest włączona w ustawieniach opcji gry.

. 3 .

Polski

### Opis przycisków i funkcji gamepada:



- 4-kierunkowy cyfrowy spust
- Przycisk select
- Przycisk wyboru trybu (cyfrowy/analogowy)
- Przycisk start
- Przyciski akcji
- Lewa galka analogowa
- Prawa galka analogowa
- Odbiornik USB (2,4 GHz połączenie bezprzewodowe o zasięgu 5m)
- Prawe przyciski fire
- Lewe przyciski fire
- Wskaźniki LED
- Włącznik/wyłącznik

### Wyłączenie odpowiedzialności

Vakotek S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia tego produktu lub urazy spowodowane ze względu na nieostrożne, niewłaściwe lub nieprawidłowe wykorzystanie produktu lub korzystanie z produktu w celach niezgodnych z zaleceniami producenta.

### Deklaracja zgodności

Silne pola statyczne, elektryczne lub pola wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, wyładowania elektrostatyczne) mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeśli to nastąpi, spróbuj zwiększyć odległość od urządzeń powodujących zakłócenia.

### Pomoc techniczna

Jeśli podczas instalacji i podłączania urządzenia występują trudności prosimy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej. Formularz pomocy dostępny jest na naszej stronie internetowej: <http://www.vakotek.com>. Ewentualnie można skontaktować się bezpośrednio z naszym działem wsparcia technicznego wysyłając e-mail na: [customer@vakotek.com](mailto:customer@vakotek.com)

. 4 .

## GP-3925BK Gamepad fără fir Manual de utilizare



Română

Acest gamepad este de tip Plug & Play, cu toate acestea, pentru a putea utiliza toate funcțiile acestuia, vă rugăm să urmați ghidul de mai jos.

### Ghid de instalare rapidă



- Pentru a utiliza toate funcțiile gamepad-ului, instalați driver-ul de pe CD-ul inclus. Dacă doriți să utilizați funcția force feedback a gamepad-ului, trebuie să instalați driver-ul. Introduceți CD-ul cu driver-ul în unitatea CD-ROM. Dacă funcția autorun este dezactivată, deschideți dosarul rădăcină de pe CD și rulați "setup.exe". Urmăriți mesajele de pe ecran pentru a finaliza instalarea programului.
- După instalarea driver-ului, conectați receptorul USB al gamepad-ului la orice port USB liber de pe calculatorul dumneavoastră; dispozitivul va fi instalat automat.
- Testați funcțiile gamepad-ului deschizând Control Panel în Windows® și accesând opțiunea "Dispozitive și Imprimante" (Windows® 7/Vista®) sau opțiunea "Controlere joc" (în Windows® XP). Odată driver-ul instalat, tot acolo veți găsi și opțiunile pentru funcția force feedback. **Rețineți:** funcția force feedback va funcționa numai dacă este suportată de joc iar opțiunea relevantă este activată în setările opțiunilor jocului.

. 5 .

Română

### Butoanele gamepad-ului și descrierea funcțiilor:



- Joystick cu 4 poziții
- Buton Mod (digital / analog)
- Buton Start
- Butoane acțiune
- Joystick analog stânga
- Joystick analog dreapta
- Receptor USB (Conexiune wireless de 2,4 GHz cu rază de acțiune de 5m)
- Butoane Foc la dreapta
- Butoane Foc la stânga
- Indicatoare cu LED
- Buton PORNIT/OPRIT

### Deklaratia de declinare a responsabilității

Vakotek S.A. nu își asumă nicio răspundere Pentru orice daune asupra acestui produs sau vătămări cauzate din neatenție, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare a acestui produs sau utilizarea sa în alte scopuri decât cele recomandate de producător.

### Deklaratia de conformitate

Operarea dispozitivului (dispozitivelor) poate fi Afectată de câmpurile statice, electrice sau de Frecvență înaltă puternice (instalații radio, telefoane Mobile, aparate cu microunde, descărcări electrostatice) În cazul în care apare totuși această situație, încercați să măriți distanța față de dispozitivele care cauzează

### Asistență tehnică

Dacă întâmpinați dificultăți atunci când instalați sau conectați produsul, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență tehnică. Un formular pentru asistență tehnică este disponibil pe site-ul nostru: <http://www.vakotek.com>. Alternativ, puteți trimite direct un e-mail echipei noastre de asistență tehnică pe adresa: [customer@vakotek.com](mailto:customer@vakotek.com)

. 6 .