



HOOVER

HOT7174BIWIFI

HOT7174WIWIFI

HOE7173INWIFI

TROUBY

NÁVOD K OBSLUZE

Obsah

Všeobecné pokyny	5
1.1 Bezpečnostní pokyny	5
1.2 Bezpečnostní pokyny při práci s elektřinou	5
1.3 Doporučení	6
1.4 Instalace	6
1.5 Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí	6
1.6 Prohlášení o shodě	6
Popis spotřebiče	7
2.1 Přehled	7
2.2 Příslušenství (dle konkrétního modelu)	7
2.2 První použití	8
Použití trouby	8
3.1 Popis displeje	8
3.2 Režim pečení	11
Čištění a údržba trouby	12
4.1 Všeobecné poznámky k čištění	12
4.2 Údržba	12
5 Řešení problémů	14
5.1 Často kladené dotazy	14
Instalace	15

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- VAROVÁNÍ: spotřebič a přístupné díly jsou během použití horké. Buďte opatrní a nedotýkejte se horkých částí.
- VAROVÁNÍ: pokud používáte troubu, přístupné díly jsou horké. Nedovolte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti spotřebiče.
- VAROVÁNÍ: aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, před výměnou žárovky zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
- VAROVÁNÍ: před spuštěním cyklu automatického čištění:
 - Vyčistěte dvířka trouby;
 - Vlhkou hubkou odstraňte velké nebo hrubé zbytky jídla z vnitřního prostoru trouby. Nepoužívejte čisticí prostředky;
 - Vyndejte veškeré příslušenství a výsuvný rošt (pokud se nacházejí uvnitř);
 - Nepoužívejte papírové utěrky
- V troubě s teploměrem do masa zavřete před čištěním otvor pomocí dodané matice. Otvor mějte zavřený vždy, když teploměr do masa nepoužíváte.
- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o použití spotřebiče a případném riziku.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte drsné čističe ani ostré kovové předměty k čištění skla dvířek trouby, protože můžete poškrábat povrch a způsobit prasknutí skla.
- Před odstraněním odnímatelných částí musí být trouba vypnutá a po vyčištění zkompletovaná dle návodu.
- Používejte jen teploměr doporučený pro tuto troubu.
- Pro čištění nepoužívejte parní čistič.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky, která je opatřena třetím kontaktem, který odpovídá uzemněná a který musí být zapojený a funkční. U modelů bez zástrčky připojte na kabel standardní zástrčku, která je schopná snést zatížení uvedené na štítku. Zemnicí vodič má žlutozelenou barvu. Tuto operaci by měl provádět příslušně kvalifikovaný odborník. V případě nekompatibility mezi zásuvkou a zástrčkou spotřebiče požádejte kvalifikovaného elektrikáře o výměnu zásuvky za jiný vhodný typ. Připojení ke zdroji energie je možné také umístěním všepólového jističe mezi spotřebič a zdroj energie, který je schopný pracovat s maximálním připojeným zatížením a je v souladu s platnou legislativou. Žlutozelený zemnicí kabel by neměl být jističem přerušovaný. Zásuvka a všepólový jistič používané pro připojení by měly být snadno přístupné po instalaci spotřebiče.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!