

VYSAVAČ

vodník
multi

TYP 619.5

ZELMER BOHEMIA, s. r. o.

Horní Těrlicko 770

735 42 Těrlicko

tel.: 59/642 3710

fax: 59/642 3713

Mobilní tel.: 0602 583 958

e-mail: zelmer@zelmer.cz


VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vysavač naší výroby. Tímto jste se stali vlastníky moderního a kvalitního výrobku. Naše více jak třicetileté zkušenosti v produkci domácích spotřebičů Vám zaručují, že jste si zakoupili vysoce kvalitní a spolehlivý výrobek, splňující požadavky českých a evropských norem. Při využití nejlepších řešení použitých u dřívějších modelů a v souladu se současnými světovými trendy jsme pro Vás vyrobili vysavač, který Vám pomůže vyřešit problém s udržováním systémem můžete použít v následujících sestavách:

A - sestava pro tradiční vysávání.

B - sestava s papírovým prachovým sáčkem s použitím 1,5 l vody.

C - sestava pro přímé vysávání do filtrační nádoby (bez papírového prachového sáčku) s užitím 1,5 l vody jako vodního filtru.

**Ekologický vhodná likvidace**

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balící prostředky elektrospotřebičů Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyethylenu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětovnému zužitkování. Po ukončení životnosti spotřebiče zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému patříte.

Důležitá upozornění	3
Technické údaje	4
Charakteristika vysavače	4
Části přístroje	5
Příslušenství	6
Použití příslušenství	7
Používání vysavače	9
Vysávání suchých ploch	9
Sání tekutin	14
Příprava vysavače k čištění na mokro	15
Čištění kobereců	17
Čištění hladkých povrchů	18
Ukončení práce	19
Výměna filtrů	21
Důležitá upozornění	22
Záruční list	25
Základní záruční podmínky	27

1. Před zahájením vysávání se pečlivě seznamte s návodem k obsluze.
2. Vytáhněte vidlici přívodního kabelu vysavače ze zásuvky pokaždé, když:
 - nepoužíváte vysavač
 - hodláte otevřít horní kryt
 - chcete vysavač čistit nebo provádět údržbu
3. Nezasouvejte vidlici do zásuvky pokud vysavač není zcela připraven k použití.
4. Před zasunutím nebo vytáhnutím vidlice z elektrické zásuvky se přesvědčete, že ruce a vidlice jsou zcela suché.
5. Není dovoleno nechávat vysavač v provozu bez dozoru.
6. Neponořujte vysavač do vody.
7. Nevystavujte vysavač působení povětrnostních vlivů (déšť, mráz).
8. Během provozu se vyvarujte převrácení nebo zalití vysavače vodou.
9. Vysavač používejte pouze pro účely, pro které je určen dle pokynů uvedených v tomto návodu, s příslušenstvím určeným pro tento typ.
10. Výrobce neručí za závady vzniklé při nesprávném používání vysavače.
11. Není dovoleno používat vysavač bez pěnového filtru nebo ocelové síťky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!