

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R500

Czech. 09/2019. Rev.1.1

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Začínáme

### 5 O zařízení Galaxy Watch Active

### 5 Nejdříve si přečtěte

### 11 Rozvržení zařízení

11 Obsah balení

12 Galaxy Watch Active

14 Bezdrátová nabíječka

### 15 Baterie

15 Nabíjení baterie

16 Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

17 Bezdrátové nabíjení

19 Úsporný režim

### 20 Nošení zařízení Galaxy Watch Active

20 Nasazení zařízení Galaxy Watch Active

21 Tipy a opatření týkající se pásku

21 Výměna pásku

### 23 Zapínání a vypínání zařízení Galaxy Watch Active

### 24 Připojování zařízení Galaxy Watch Active k mobilnímu zařízení

24 Instalace aplikace Galaxy Wearable

24 Připojování zařízení Galaxy Watch Active k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth

26 Vzdálené připojení

### 27 Používání zařízení Galaxy Watch Active bez mobilního zařízení

### 28 Ovládání obrazovky

28 Dotykový displej

31 Kompozice obrazovky

32 Zapínání a vypínání obrazovky

33 Přepínání obrazovky

35 Zámek displeje

### 35 Hodinky

35 Obrazovka Hodinky

36 Změna vzhledu hodinek

37 Aktivace funkce vždy zapnutých hodinek

37 Režim Pouze hodinky

### 38 Oznámení

38 Oznamovací panel

39 Zobrazení příchozích oznámení

40 Výběr aplikací pro příjem oznámení

### 40 Rychlý panel

### 47 Zadávání textu

47 Úvod

47 Používání hlasového zadávání

48 Použití emotikonů

49 Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice

## Aplikace a funkce

### 51 Zprávy

### 53 Telefon

53 Úvod

53 Přijímání hovorů

55 Volat

### 55 Kontakty

### 57 Samsung Health

57 Úvod

60 Denní aktivita

61 Kroky

63 Podlaží

64 Kalorie

65 Cvičení

72 Spánek

74 Srd. tep

76 Stres

78 Jídlo

80 Správa hmotnosti

81 Voda

82 Kofein

83 Together

84 Nastavení

84 Další informace

### 85 GPS

### 86 Hudba

86 Úvod

86 Přehrávání hudby

86 Import hudby

87 Přehrávání hudby pomocí zařízení  
Galaxy Watch Active

87 Přehrávání hudby z mobilního zařízení

88 Přehrávání hudby bez připojení k  
mobilnímu zařízení

### 88 Reminder

### 89 Kalendář

### 90 Bixby

90 Úvod

90 Spouštění služby Bixby

91 Nastavení jazyka

### 91 Počasí

### 92 Upozornění

### 93 Světové hodiny

### 93 Galerie

93 Import a export obrázků

94 Zobrazení snímků

95 Odstranění obrázků

### 95 Najít telefon

### 96 Najít moje hodinky

### 97 SOS zprávy

### 98 E-mail

### 98 Galaxy Store

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!