

Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na

www.philips.com/dictation



VOICE TRACER

DVT2510

DVT2710

CZ Uživatelská příručka

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní informace	5
1.1	Bezpečnostní pokyny	5
2	K této uživatelské příručce	7
2.2	Používané symboly	7
3	Váš diktafon	8
3.1	Nejdůležitější údaje o výrobku	8
3.2	Obsah balení	9
3.3	Přehled	10
3.3.1	Přední a zadní strana	10
3.3.2	Tlačítka	11
3.4	Úvodní obrazovka	12
3.4.1	Přehled nabídek	13
4	První kroky	14
4.1	Vložení baterií nebo akumulátorů	14
4.2	Zapnutí a vypnutí přístroje	15
4.3	První instalace	15
4.3.1	Volba jazyka	15
4.3.2	Nastavení data a času	15
4.4	Zamčení a odemčení tlačítek	16
4.5	Vložení karty microSD	17
4.6	Používání příslušenství	17
4.6.1	Připojení sluchátek	17
4.7	Připojení k počítači	18
4.7.1	Přenos dat mezi přístrojem a počítačem	19
4.7.2	Odpojení přístroje od počítače	19
5	Record (nahrávání)	20
5.1	Nastavení nahrávání	20
5.2	Automatické spuštění nahrávání	21
5.2.1	Použití časovače	21
5.2.2	Použití hlasové aktivace nahrávání	21
6	Přehrávání	22
6.1	Výběr záznamu	22
6.1.1	Vyhledávání záznamu v kalendáři	22
6.2	Přehrávání nahrávky	23
6.3	Změna rychlosti přehrávání	23
6.4	Použití rychlého vyhledávání	23
6.5	Opakované přehrávání / nekonečná smyčka	24
7	Editace a mazání	25
7.1	Editace nahrávky	25
7.1.1	Připojení nové části nebo přepsání nahrávky	25
7.1.2	Dělení nahrávek	25
7.2	Mazání nahrávek v přístroji.	26
8	Nastavení	27
8.1	Možnosti záznamu	27
8.1.1	Volba paměti pro ukládání nahrávek	27
8.1.2	Nastavení kvality záznamu	27
8.1.3	Nastavení citlivosti mikrofonu	28
8.1.4	Nastavení editačního režimu	28
8.1.5	Zapnutí a vypnutí tichého záznamu	29
8.1.6	Nastavení časovače	29
8.1.7	Zapnutí a vypnutí funkce hlasové aktivace nahrávání	30

8.1.8	Automatické dělení záznamu	31
8.1.9	Zapnutí a vypnutí světelné signalizace nahrávání	31
8.2	Nastavení zobrazení	32
8.2.1	Volba jazyka	32
8.2.2	Úprava kontrastu displeje	32
8.2.3	Nastavení funkce podsvícení	32
8.2.4	Nastavení demonstračního režimu	33
8.3	Nastavení přístroje	33
8.3.1	Nastavení data a času	33
8.3.2	Zapnutí a vypnutí funkce ClearVoice	34
8.3.3	Nastavení automatického vypínání	35
8.3.4	Nastavení budíku	35
8.3.5	Zapnutí a vypnutí tónů tlačítek a upozornění	36
<hr/>		
9	Servis	37
9.1	Servisní funkce přístroje	37
9.1.1	Zobrazení informací o přístroji	37
9.1.2	Formátování paměti	37
9.2	Aktualizace firmwaru	38
9.3	Řešení potíží	39
<hr/>		
10	Dodatek	40
10.1	Technické údaje	40

1 Důležité bezpečnostní informace

Neprovádějte žádná nastavení ani změny, které nejsou popsány v této uživatelské příručce. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezproblémový provoz vašeho přístroje. V případě nerespektování bezpečnostních pokynů nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.

1.1 Bezpečnostní pokyny

- Chraňte přístroj před deštěm a vodou, abyste předešli zkratu.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám způsobeným blízkostí topných těles nebo přímým slunečním zářením.
- Chraňte kabely před mechanickým poškozením, a to zejména u zástrček nebo v místech, kde se kabel zapojuje do přístroje.
- Zálohujte si svá data a nahrávky. Výrobce nezodpovídá za ztrátu dat.
- Neprovádějte žádnou údržbu, která není popsána v této uživatelské příručce. Nerozebírejte přístroj za účelem provádění oprav. Opravy přístroje přenechte výhradně certifikovanému servisu.

1.1.1 Baterie a akumulátory

- V přístroji používejte výhradně baterie nebo akumulátory typu AAA.
- Nepokoušejte se baterie znovu nabíjet.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie nebo akumulátory. Vyteklé baterie nebo akumulátory mohou přístroj poškodit.
- Nevyjímejte baterie ani akumulátory během nahrávání. Tím může dojít k poškození nebo ke ztrátě dat. Důsledkem může být nesprávná činnost přístroje.
- Baterie a akumulátory obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí. Použité baterie a akumulátory se musejí odkládat na stanovených sběrných místech.

1.1.2 Paměťové karty

- Přístroj umožňuje používání paměťových karet typu microSD až do velikosti 32 GB.
- Dbejte na to, aby paměťová karta měla dostatečnou přenosovou rychlost. Výrobce nepřebírá žádnou záruku za bezchybnou funkci.
- Při formátování paměťové karty se smažou všechna data, která byla na kartě uložena. Paměťovou kartu formátujte vždy v přístroji, aby bylo zajištěno správné formátování. Formátování paměťové karty v počítači může mít za následek pozdější chyby při zápisu nebo čtení dat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!