

AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTĚNÍ)

Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

Stiskněte tlačítko Auto Clean. (Automatické čištění) a potom stisknutím tlačítka Jet Start zahájíte cyklus čištění. Po dokončení cyklu čištění bude zařízení vydávat zvukový signál každých 10 sekund po dobu 10 minut.

Chcete-li tento zvukový signál zrušit, stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dveře. Nakonec vyjměte nádobu a otřete vnitřní plochy měkkým hadříkem nebo papírovou ubírkou.



CLOCK (HODINY)

Pokyny pro nastavení hodin sportobčů:

- Stiskněte a podržte tlačítko Auto Clean/Clock (Automatické čištění/hodiny) po dobu 3 sekund.
- Nastavte hodiny stisknutím tlačítka Plus/Minus.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Začnou blikat minuty.
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte minuty.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Hodiny jsou nastaveny.

Poznámka:

Při prvním připojení k elektrické síti (nebo po výpadku napájení) spotřebič automaticky přejde do režimu nastavení hodin; v takovém případě postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2.

CHEF MENU (NABÍDKA ŠÉFKUCHAŘE)

Výběr automatických receptů s přednastavenými hodnotami parametrů přípravy pro optimální výsledky vaření.

- Stiskněte tlačítko Chef Menu (Nabídka šéfkuchaře).
- Stisknutím a podržením tlačítka Plus/Minus vyberte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- V závislosti na typu potraviny se na displeji může zobrazit výzva k nastavení hmotnosti. Pomocí tlačítka Plus/Minus nastavte požadované hodnoty.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Poznámka: Úplný popis každého receptu z NABÍDKY ŠÉFKUCHAŘE je uveden v Návodu k použití.

RECEPT	VÝCHOZÍ STAV	RECEPTY CRISP FRY	HMOTNOST (MNOŽSTVÍ)	DELKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pokojová lepiola	Pokojová lepiola		100g	3 min.	
Rýžová směs	Mražené		300-650g	6-11 min.	Nádoby určené do mikrovlnné trouby
Směs těstovin	Mražené		250-550g	5-10 min.	Nádoby určené do mikrovlnné trouby
Zeleninová směs	Mražené		150-600g	4-12 min.	Nádoby určené do mikrovlnné trouby
Zmražené lososy	Mražené		300-600g	26-40 min.	Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby
Mražené pizzy	Mražené		250-750g	6-11 min.	Talíř Crisp



JET START

Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (800 W) po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start.

Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Grill), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spustíte zvolenou funkci.



CRISP

Vyhrazené příslušenství:



Talíř Crisp



Džábek talíře Crisp (v prodejní samostatně)

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat přeceňení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychlé správné teploty a zabře do křupava opékat pokrm.

Následující příslušenství je určeno pro použití s funkcí Crisp:

- Talíř Crisp
- Džábek talíře Crisp (prodává se odděleně) k manipulaci s horkým talířem Crisp.

Tuto funkci použijte k ohřevu a přípravě pizzy a dalších pokrmů obsahujících lácto. Je vhodné také pro přípravu smažených vajec se stárnou, pekáč, brambor, smažených hranolku, hamburgeru a dalších mas atd. bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi máloho množství oleje).

- Stiskněte tlačítko Crisp.
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Před zahájením přípravy pokrmů, které nevyžadují dlouhou dobu přípravy (pizza, kolače ...) doporučujeme Předehřev talíř Crisp po dobu 2 až 3 minuty.



Úplný popis každého receptu z Nabídky šéfkuchaře je uveden v Návodu k použití.



Objemé všechna původní příslušenství Whirlpool. Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.



STEAM MENU (NABÍDKA PÁRA)

Speciální příslušenství:



Paraf

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Paraf lze rovněž použít k vaření těstovin a rýže.

- Stiskněte tlačítko Steam (Pára).
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte úroveň (podle tabulky porci, která je uvedena v úplném návodu na použití).
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

DRUH POKRMU	HMOTNOST
Těstoviny	L1=70g L2=140g L3=210g
Rýže	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
Brambory/korňová zelenina	150 - 500g
Měkká zelenina	150 - 500g
Mražená zelenina	150 - 500g
Rybí filé	150 - 500g
Kurčecí filety	150 - 500g
Ovoce	150 - 500g

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!