

Stručná příručka

Další informace o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránkách www.alcatel-mobile.com. Na těchto webových stránkách rovněž najdete odpovědi na často kladené otázky.



Tento produkt splňuje platný národní limit SAR hodnoty 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 19 této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Abyste nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte hudbu po delší dobu se zvýšenou hlasitostí. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.



- 1 Levé funkční tlačítko
- 2 Seznam hovorů (úvodní obrazovka)
- 3 Zahájení hovoru
- 4 Hlasová schránka (dlouhé stisknutí)
- 5 Zamčení (dlouhé stisknutí tlačítka )
- 6 Právě funkční tlačítko
- 7 Zapnutí/vypnutí telefonu
- 8 Ukončení hovoru

- 9 Tichý režim
- 10 Navigační tlačítko: Menu / potvrzení volby 
- 11 Zvýšení hlasitosti 
- 12 Snížení hlasitosti 
- 13 Nová SMS 
- 14 Budík 
- 15 Svítílno 

1.1 Tlačítka

-  Navigační tlačítko
-  Potvrzení výběru (stiskněte prostředek tlačítka)
-  Uskutečnění hovoru
-  Zobrazení seznamu hovorů (úvodní obrazovka)
-  Zapnutí/vypnutí telefonu (dlouhé stisknutí)
-  Ukončení hovoru
-  Návrat na úvodní obrazovku
-  Levé funkční tlačítko
-  Právě funkční tlačítko

Volání do hlasové schránky (dlouhé stisknutí)

1.2 Ikony stavového řádku ⁽¹⁾

-  Úroveň nabití baterie.
-  Úroveň síly signálu.
-  Tichý režim: Telefon nezvoní, nepípá ani nevibruje.
-  Režim Letadlo.
-  Jsou připojena sluchátka.
-  Je nastaven budík.
-  Zmeškané hovory.
-  Stav připojení GPRS.
-  Roaming.
-  Nepřečtené zprávy SMS.
-  Úložisko zpráv je zaplněné.
-  Přesměrování hovorů.
-  Hudba aktivována.

1.2 Ikony stavového řádku ⁽¹⁾

- U modelu 1066G:**
-  Úroveň nabití baterie.
-  Úroveň síly signálu.
-  Tichý režim: Telefon nezvoní, nepípá ani nevibruje.
-  Režim Letadlo.
-  Jsou připojena sluchátka.
-  Je nastaven budík.
-  Zmeškané hovory.
-  Stav připojení GPRS.
-  Roaming.
-  Nepřečtené zprávy SMS.
-  Úložisko zpráv je zaplněné.
-  Přesměrování hovorů.
-  Hudba aktivována.

⁽¹⁾ Ikony a vyobrazení uvedené v této příručce slouží pouze pro informační účely.


U modelu 1066D:

-  Úroveň síly signálu.
-  Přesměrování hovorů.
-  Stav připojení GPRS.
-  Roaming.

2 Začínáme.....

2.1 Nastavení

Sejmutí a nasazení zadního krytu



Vyjmutí a vložení baterie



Vložení a vyjmutí karty TF



Vložení a vyjmutí karty SIM

1066G



1066D



Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů, a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatačte na ni a vysuňte ji.

U modelů se dvěma kartami SIM (1) a jednou kartou SIM (2), které podporují jen kartu SIM mini. V žádném případě se do něj nepokoušejte vložit jiný typ karty SIM, například kartu micro či nano. Mohlo by dojít k poškození telefonu. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu micro nebo nano, jinak by mohlo dojít k poškození telefonu.

Nabíjení baterie



Nabíječku baterie připojte k telefonu a do elektrické zásuvky.

- Pokud je baterie zcela vybitá, může se nabíjení spustit až po 20 minutách.
- Nezasunujte zástrčku do síťové zásuvky násilím.
- Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
- Pro nabíjení použijte síťovou zásuvku, která se nachází blízko telefonu a je snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).
- Před prvním použitím telefonu doporučujeme baterii plně nabit (nabíjení potrvá přibližně 3 hodiny) ()
- Pro snížení spotřeby elektrické energie a zamezení plýtvání energií po nabití baterie na plnou kapacitu odpojte nabíječku ze zásuvky, zkrátke dobu podsvícení apod.

⁽¹⁾ pouze 1066D.
⁽²⁾ 1066G

-  Nabíjení je dokončeno, když se zastaví animovaná indikace.

2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko , dokud se telefon nezapne.

2.3 Vypnutí telefonu

Když je zobrazena úvodní obrazovka, podržte klávesu .

3 Hovory

3.1 Volání

Zadejte požadované číslo a stisknutím tlačítka  zahajete hovor. Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslo smazat stisknutím tlačítka . Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Uskutečnění tišňového volání

Pokud je telefon v oblasti pokryté signálem, zadejte číslo tišňového volání a stiskněte tlačítko  pro uskutečnění tišňového volání. Tišňové volání lze provést i tehdy, jestliže nedošlo k vložení karty SIM, zadání kódu PIN nebo odemknutí klávesnice.

3.2 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce ⁽¹⁾

Pro přístup do vaší hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko .

3.3 Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru přijmete hovor stisknutím tlačítka  a potom jej ukončíte stisknutím tlačítka .

1 Váš mobilní telefon.....

7 Nástroje.....

7.1 Budík

Váš telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí odloženého buzení.

7.2 Kalkulačka

Stisknutím tlačítek  spustit/pozastavit přehrávání aktuálního kanálu. Stisknutím tlačítek  a  můžete nastavit hlasitost. Rádio lze poslouchat i při současném používání jiných aplikací.

Chcete-li používat tuto funkci, připojte náhlavní soupravu, která při připojení k telefonu funguje jako anténa.

5 Historie hovorů

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony  na úvodní obrazovce.

6 Hudba

Tato funkce slouží k přehrávání zvukových souborů. Stisknutím tlačítka  můžete zahájit/pozastavit přehrávání ve zvukovém přehrávači. Krátkým stisknutím tlačítka  nebo  lze přejít na předchozí nebo další zvukový soubor. Stisknutím tlačítek  a  lze nastavit hlasitost.

7.5 Falešný hovor

Pomocí této funkce můžete nastavit falešný hovor. Můžete ji využít například k tomu, abyste v libovolnou dobu mohli zdvořile opustit určitou společenskou událost.

7.6 Filtr hovorů

Pomocí této funkce můžete vytvořit seznam zakázaných a povolených kontaktů.

7.7 Svítílno

Svítílnu můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Chcete-li aktivovat svítílnu z úvodní obrazovky, dlouze stiskněte klávesu 5.

7.8 Světový čas

První hodiny zobrazují čas založený na vaší poloze určené při nastavování telefonu. Chcete-li zobrazit čas v dalších místech/časových pásmech, můžete přidat další města.

7.9 Prohlížeč

Tato funkce umožňuje prohlížet internet pomocí mobilního telefonu. Poznámka: Informace o souvisejících poplatcích a potřebných nastaveních vám poskytne mobilní operátor.

7.10 STK

Služba STK slouží jako sada nástrojů karty SIM. Tento telefon podporuje funkci služeb karty SIM. Dostupné služby závisí na kartě SIM a síti. Nabídka služeb se automaticky přidá do nabídky telefonu, pokud jsou dané služby podporovány sítí a kartou SIM.

8 Zprávy.....

8.1 Vytvoření zprávy

Pro vytvoření textové/multimediální zprávy vyberte v hlavní nabídce položku „**Zprávy**“. Zadejte zprávu a odešlete ji příjemci a adresáři karty SIM. Zprávu můžete buď napsat, nebo můžete vložit některý z přednastavených textů z nabídky „**Šablony**“. Chcete-li během psaní zprávy získat přístup ke všem možnostem zpráv, zvolte položku „**Volby**“.

U modelu se dvěma kartami SIM můžete napsat zprávu a odeslat ji příjemci uloženému v seznamu kontaktů na kartě SIM1 nebo SIM2 ⁽¹⁾.

 Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne určitý počet znaků (tento počet závisí na konkrétním jazyku), bude účtována jako několika zpráv SMS. Některé znaky (s diakritikou) mohou zvýšit velikost zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání několika zpráv SMS.

9 Multimédia.....

9.1 Fotoaparát

Tato funkce umožňuje pořizovat snímky. Stisknutím ikony  pořídíte snímek. Poté ho můžete nastavit jako tapetu nebo použít jako obrázek příchozího hovoru u osoby ve vašich **Kontaktech**.

9.2 Galerie

Pomocí této funkce lze prohlížet obrázky.

9.3 Záznam zvuku

Pomocí této funkce lze nahrávat zvukové soubory. Telefon podporuje formáty WAV a AMR. Vámi pořízená zvuková nahrávka se automaticky uloží jako zvukový soubor.

9.4 Video

Tato funkce slouží k přehrávání videosouborů. Stisknutím tlačítka  můžete spustit/pozastavit přehrávání v přehrávači videa. Krátkým stisknutím směrového tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost a stisknutím směrového tlačítka doleva nebo doprava můžete vybrat předchozí či další video.

10 Mé soubory.....

Telefon nabízí úložiště pro soubory uživatele a podporuje paměťové karty. Můžete zvolit paměťové karty o různé kapacitě. Pomocí funkce Správce souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě spravovat různé adresáře a soubory.

11 Kontakty

11.1 Správa kontaktů

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony  na úvodní obrazovce.

11.2 Přidání kontaktu

Vyberte nabídku „**Nový kontakt**“ a poté kontakt uložte do telefonu nebo na kartu SIM.

12 Nastavení.....

V hlavní nabídce vyberte nabídku  a potom výběrem požadované funkce proveďte vlastní nastavení telefonu: **Profil, Nastavení telefonu, Nastavení hovorů, Síť, Regulace a bezpečnost, Zabezpečení, Obnovit tovární nastavení** ⁽¹⁾ atd.

⁽¹⁾ Nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Data uživatele budou vymazána. Obnovení a resetování telefonu potvrdíte zadáním výchozího hesla 0000.

⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

⁽¹⁾ pouze 1066D.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!