

SIEMENS



Automatická pračka WM14T640BY

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití a instalaci



4 242003 724590

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro koupi pračky značky Siemens.
Věnujte, prosím, pár minut přečtení tohoto návodu a seznámte se s výhodami Vaší pračky. Abychom splnili požadavky vysoké kvality značky Siemens, každý přístroj, který opouští náš výrobní závod, je z hlediska funkčnosti a nezávadnosti pečlivě přezkoušen.
Další informace k našim produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na našich internetových stránkách nebo obdržíte v našem zákaznickém servisu. Pokud tento návod k použití a instalaci neodpovídá Vašemu typu přístroje, bude na rozdíl upozorněno v textu s následujícím označením.



Před uvedením pračky do provozu si tento návod k použití a instalaci nejdříve pečlivě přečtěte!

Pravidla zobrazení

Varování!

Symbol varování upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud na toto upozornění nebude brán zřetel, může dojít ke zranění nebo ke smrti.

Pozor!

Toto upozornění signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud na toto upozornění nebude brán zřetel, může dojít k poškození majetku a/nebo životního prostředí.

Upozornění /Tip

Pokyny k optimálnímu využití přístroje a jiné užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo spojovníkem.

Obsah

	Použití podle určení	4		Obsluha přístroje	16
	Bezpečnostní pokyny	5		Příprava pračky	16
	Elektrická bezpečnost	5		Volba programu/zapnutí přístroje	16
	Nebezpečí úrazu	5		Změna předvolby	16
	Bezpečnost dětí.	5		Změna přednastavení programu	16
	"Ochrana životního prostředí	7		Vložení prádla do bubnu	17
	Balení/starý přístroj.	7		Dávkování a plnění pracími	
	Úsporná doporučení	7		a ošetřovacími prostředky	17
	Seznámení se s přístrojem	8		Start programu	17
	Pračka	8		Dětská pojistka/uzamčení během	
	Ovládací panel	9		provozu.	17
	Prádlo	11		Dodatečné přidání prádla	18
	Příprava prádla	11		Změna programu	18
	Třídění prádla	11		Přerušení programu	18
	Škrobení.	11		Ukončení programu	18
	Barvení/bělení.	12		Vyjmutí prádla a vypnutí přístroje	18
	Namáčení	12		Inteligentní systém dávkování	19
	Prací prostředek	12		Intelligentní systém dávkování	
	Výběr správného pracího prostředku	12		v násypce na prací prostředek	19
	Úspora energie a pracího prostředku	12		Uvedení do provozu/naplnění	
	Předvolby programu	13		zásobníku	19
	Teplota	13		Každodenní používání	20
	Počet odstředivých otáček	13		Základní nastavení	21
	Odložený start	13		Ruční dávkování	22
	i-DOS nastavení	14		Nastavení přístroje	22
	Program - Paměť	14		Zapnutí režimu pro nastavení	22
	Přednastavení programu	15		Změna nastavení zvukové signalizace	23
	SpeedPerfect	15		Změna intenzity osvětlení dotekového	
	EcoPerfect	15		displeje	23
	Lehké žehlení	15		Zap./vyp. funkce upozorňující na	
	Voda & máchání+	15		čištění bubnu	23
	Předpírka	15		Senzorika	23
				Množstevní automatika	23
				Kontrolní systém nevyváženosti.	23
				VoltCheck.	23
	Čištění a údržba	24			
	Plášť pračky/ovládací panel	24			
	Prací buben	24			
	Odstraňování vodního kamene	24			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!