



Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být připojeno pouze k uzemněné zásuvce, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných předpisů.

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Horní víko s úchytem
2. Skleničky s víčky
3. Přívodní kabel se zástrčkou
4. Otočný ovladač
5. Typový štítek (na spodní straně přístroje)
6. Světelný indikátor

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům a v souladu s bezpečnostními požadavky je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a zda již zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte přístroj tekutinami, ani jej do nich neponořujte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Po každém použití skleničky důkladně vymyjte.
- **Upozornění:** V případě nesprávného použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.
- **Upozornění:** Přístroj se při provozu zahřívá a po určitou dobu po použití zůstává horký.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou například:
 - zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní)
- Děti (od 3 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze od 8 let věku a pod dohledem odpovědné osoby.
- Vždy uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 3 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození. Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Před použitím zařízení umístěte na rovný protiskluzový povrch, odolný vůči skvrnám a pocákání.
- Chraňte přístroj i přívodní kabel před horkými povrchy či tepelnými zdroji.
- **Vždy odpojte zařízení ze zásuvky elektrické sítě:**
 - v případě špatného fungování přístroje,

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!