

DE Bedienungsanleitung
UK Operational manual
FR Manuel
FI Manuaalinen
HU Használati útmutató
SI Navodila za uporabo
HR Korisnički priručnik

MATRIX

S&S

POWERSTORE

ihv Online-Konsum



MOW 800

ROBOTER-RASENMÄHER
ROBOTIC LAWN MOWER
TONDEUSE ROBOTIQUE
ROBOTIRUOHONLEIKKURI
ROBOT FÜNYÍRÓ
ROBOTSKA KOSILNICA
ROBOTSKA KOSILICA

AUTOMOWTIC®

WARNUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE

WARNUNG - Der Mähroboter kann bei falscher Anwendung gefährlich sein.



WARNUNG - Verwenden sie den Mähroboter niemals, wenn sich andere Personen, vor allem Kinder oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und stellen Sie sicher, dass Sie deren Inhalt verstanden haben, bevor Sie den Mähroboter verwenden.



WARNUNG - Halten Sie während des Betriebs einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem Gerät ein.



WARNUNG - Bedienen Sie das Sperrgerät bevor Sie mit der Maschine arbeiten oder diese hochheben.



Passwort entsperren



Batterien können bei unsachgemäßer Entsorgung in den Wasserkreislauf gelangen, was für das Ökosystem gefährlich sein kann. Entsorgen Sie Altbatterien nicht als unsortierten Hausmüll.



WARNUNG - Fahren Sie nicht auf der Maschine



Nicht anzünden



Batterien sollten recycelt werden. Entsorgen Sie keine Batterien. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrer örtlichen Sammel- oder Recyclingstelle.



Waschen Sie die Maschine nicht mit einem Hochdruckreiniger.



Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese in entsprechenden Einrichtungen. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.



Gerät der Klasse III

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Anweisungen zu verstehen, bevor Sie den Roboter-Rasenmäher verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort zum Nachschlagen auf! Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit Behinderungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Sie dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder wenn Sie Anweisungen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Heben Sie den Mähroboter nicht an, wenn er in der Ladestation geparkt ist. Das kann die Ladestation und / oder den Mähroboter beschädigen. Drücken Sie STOP und ziehen Sie ihn aus der Ladestation, bevor Sie ihn anheben.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände oder Pflanzen (z. B. heruntergefallene Kiefernzapfen) auf dem Rasen befinden, die den Mähroboter beschädigen könnten.

Der Mähroboter funktioniert nicht, wenn der Neigungswinkel mehr als 28° beträgt.

Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn der Mäher nicht verwendet wird.

Es ist wichtig, den Mähroboter während der Arbeit zu überwachen, um mögliche Gefahrensituationen zu vermeiden.

Drücken Sie in Notsituationen den roten Notauschalter oben am Rasenmäher.

Bitte schalten Sie den Mäher aus, wenn Sie ihn nicht benutzen. Wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn bitte alle 3 Monate auf.

VERSIONSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern über acht Jahren und von Menschen mit Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts erhalten und die mit seiner Verwendung verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieser Mähroboter mäht Gras auf offenen und ebenen Flächen. Er darf nur mit der vom Hersteller empfohlenen Ausrüstung verwendet werden. Alle anderen Nutzungsarten sind falsch. Die Anweisungen des Herstellers bezüglich Betrieb / Wartung und Reparatur sind genau zu befolgen.

Schalten Sie den Hauptschalter am Mähroboter aus, wenn sich andere Personen, insbesondere Kinder und Haustiere, in der Nähe befinden. Wenn sich andere Personen oder Haustiere in der Nähe des Mähbereichs befinden, empfehlen wir, den Rasenmäher so zu programmieren, dass er in Zeiten verwendet wird, in denen sich keine Personen in der Nähe befinden.

Der Mähroboter darf nur von Personen betrieben, gewartet und repariert werden, die mit dessen Eigenschaften und Sicherheitsvorschriften bestens vertraut sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie den Mähroboter verwenden.

Das ursprüngliche Design des Mähroboters darf nicht verändert werden. Alle Änderungen erfolgen auf eigene Gefahr.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Steine, Äste, Werkzeuge, Spielzeug oder andere Gegenstände auf dem Rasen befinden, die die Klingen beschädigen könnten. Gegenstände auf dem Rasen können dazu führen, dass der Mähroboter an ihnen hängen bleibt. Möglicherweise muss das Objekt entfernt werden, bevor der Mähroboter weiter mähen kann.

Starten Sie den Mähroboter gemäß den Anweisungen. Vergewissern Sie sich, dass Sie Hände und Füße von dem Mähroboter fern halten, sobald dieser mit der Arbeit beginnt. Niemals Hände und Füße unter den Mähroboter bringen.

Lassen Sie Personen, die nicht wissen, wie der Mähroboter funktioniert und sich verhält, diesen nicht verwenden.

Der Mähroboter darf niemals mit Menschen oder anderen Lebewesen kollidieren. Wenn eine Person oder ein anderes Lebewesen in den Weg des Mähroboters gerät, muss dieser sofort angehalten werden.

Legen Sie nichts auf den Mähroboter oder dessen Ladestation.

Verwenden Sie den Mähroboter nicht mit einer defekten Messerscheibe oder einem defekten Gehäuse. Er sollte auch nicht mit defekten Klingen, Schrauben, Muttern oder Drähten verwendet werden. Verwenden Sie den Mähroboter nicht, wenn der Hauptschalter nicht funktioniert.

MATRIX garantiert nicht die volle Kompatibilität zwischen dem Mähroboter und anderen drahtlosen Systemen, wie z.B. Fernbedienungen, Funksendern, Hörschleifen, unterirdischen elektrischen Zäunen oder ähnlichem.

Der integrierte Alarm ist sehr laut. Seien Sie vorsichtig, besonders wenn der Mähroboter in Innenräumen betrieben wird.

NIEMALS

- An einem kalten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Gerät stattdessen bei Raumtemperatur auf.
- In der Nähe eines Wärme abstrahlenden Objekts, hoher Temperatur oder Feuer abstellen.
- Das Produktgehäuse entfernen (Garantieverfall).
- Einen direkten Schlag oder starke Erschütterung auf das Gerät ausüben.
- Das Gerät verwenden, wenn dessen Stecker beschädigt ist.
- Das Gerät oder die Peripheriegeräte mit nassen Händen berühren.
- In nassem Gras oder während eines Gewitters verwenden.
- Kinder oder Haustiere in der Nähe der Ausrüstung aufhalten lassen.
- Hände oder Füße in die Nähe der Klingen bringen.
- Den Rasenmäher anheben, während sich die Klingen bewegen.
- Den Rasenmäher verwenden, wenn einer der Sicherheitsmechanismen beschädigt ist.
- Das Ladegerät verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Das Ladegerät abstecken, indem Sie am Kabel ziehen. Fassen Sie den Stecker fest an und ziehen Sie ihn heraus.
- Versuchen, ein defektes Netzkabel oder den Mähroboter selbst zu reparieren. Geben Sie diesen immer für autorisierten Service beim Händler ab.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!