

**Model č.: V8278**

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

**UPOZORNENIA**

1. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať len v prípade, že bolo umiestnené alebo nainštalované do svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohy, a že sú pod dozorom dospelé osoby alebo im bolo používanie zariadenia vysvetlené tak, aby ho dokázali bezpečne používať a uvedomovali si možné riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do siete, regulovať, čistiť ani vykonávať akúkoľvek údržbu.
2. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie vo vnútornom prostredí.
3. Iskry vo vnútri motora môžu zapáliť horľavé výpary alebo prach. Nevysávajte ani nepoužívajte vysávač v blízkosti horľavých alebo zápalných tekutín (napr. benzínu alebo iných palív, kvapalných zapaľovačov, čistiacich prípravkov, olejových farieb), plynov (napr. zemného plynu, vodíka), výbušného prachu (uhľového prachu, magnézieového prachu, prachu z obilia, strelného prachu) alebo akýchkoľvek zdrojov dymu a ohňa.
4. Nikdy nevysávajte toxické materiály, pretože výpary a prach môžu spôsobiť ohrozenie zdravia.
5. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie omietky, cementu a podobných látok, ktoré môžu pri kontakte s vodou stvrdnúť a brániť tak normálnemu fungovaniu spotrebiča.
6. Tento produkt nie je hračka. Keď je používaný deťmi alebo v blízkosti detí a domácich miláčikov, je potrebný prísny dohľad. Zariadenie nikdy nepoužívajte na zvieratá.
7. Zapájajte len do zdroja, ktorý zodpovedá technickým špecifikáciám produktu.
8. Poškodený napájací kábel alebo nabíjačka musia byť okamžite vymenené, ale výlučne odborne spôsobilou a kvalifikovanou osobou.
9. Pokiaľ zariadenie nefunguje, ako by malo, bolo vystavené silnému nárazu, spadlo Vám, bolo poškodené, ponechané vonku alebo Vám spadlo do vody, nepoužívajte ho.
10. O žiadnu opravu ani úpravu sa nepokúšajte svojpomocne a zaistite, aby všetky opravy vykonával výlučne odborne spôsobilý technik.
11. Držte produkt v bezpečnej vzdialenosti od vyhrievaných povrchov.
12. Pri odpájaní zástrčky zo siete ju uchopte za hlavné telo; neťahajte za kábel.
13. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčku ani samotný spotrebič do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
14. Pravidelne odstraňujte nahromadený prach, vlasy a podobne, pretože výrazne znižujú saciu silu a/alebo celkový výkon zariadenia.
15. Zariadenie by nikdy nemalo byť zapnuté ani zapojené do elektrickej siete, keď ho práve nepoužívate.
16. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.

**ČASTI** (pozrite: OBRÁZKY, Pic. 1)

1. Rúčka
2. Západka rukoväte
3. Hlavné telo
4. Vypínač
5. Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach
6. Filter
7. Nádoba na prach
8. Tryska
9. Hlavica na podlahu

10. Štrbinová hubica
11. Kefa

#### PRED POUŽITÍM:

Pred montážou a demontážou príslušenstva vždy najprv vysávač odpojte z elektrickej siete.

1. Zasuňte spodný koniec rukoväte do hlavného tela a zaistite ju zatlačením západky smerom nahor (budete počuť kliknutie). (pozrite: Pic.2)
  - Ak chcete vytiahnuť rukoväť z hlavného tela, potiahnite západku smerom von a vytiahnite rukoväť z hlavného tela. (pozrite: Pic. 2)
2. Zapojte podlahovú hlavicu do hlavného tela tým, že ju vložíte do trysky. Vyberiete ju vytiahnutím z trysky. (pozrite: Pic. 3)

#### POUŽITIE

##### Týčový vysávač

1. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
2. Zapnite ho stlačením vypínača. (pozrite: Pic.4)
  - Opätovným stlačením vypínača vysávač vypnete.
3. Zariadenie používajte vo vzpriamenej polohe ako týčový vysávač na vysávanie podlahy a kobercov. (pozrite: Pic.5)

##### Ručný vysávač

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené z elektrickej siete.
2. Potiahnite západku rukoväte smerom von a vytiahnite rukoväť z hlavného tela (pozrite: Pic. 2). Vyberte podlahovú hlavicu a zapojte do trysky štrbinovú hubicu.
3. Zapojte hlavné telo do elektrickej siete a potom vysávač zapnite.
4. Používajte zariadenie ako ručný vysávač na vyčistenie gaučov, schodov a ťažko dostupných miest.

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu po každom použití vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite filter.

- Pred čistením a vykonávaním akejkoľvek údržby vždy najprv vypnite vysávač a odpojte ho z elektrickej siete.
- Vyčistite vonkajšiu časť zariadenia vlhkou handričkou. Pred použitím dôkladne osušte.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.

Keď máte pocit, že slabne sací výkon, vyprázdňte nádobu na prach. V opačnom prípade sa výrazne zníži efektívnosť spotrebiča.

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite von nádobu na prach. (pozrite: Pic. 7)
2. Vyberte filter.
3. Vyprázdňte prach z nádoby. (pozrite: Pic. 8)
4. Vyčistite prachový filter a nádobu na prach pod tečúcou vodou. Dôkladne osušte.
  - Nepoužívajte abrazívne ani chemické čistiace prostriedky.
5. Vložte filter naspäť do nádoby na prach.
 

**NIKDY** nepoužívajte vysávač bez správne osadeného prachového filtra.
6. Pripojte nádobu na prach k hlavnému telu (kliknutie).

#### SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Pred odovzdaním vysávača do autorizovaného servisného centra prosím skontrolujte nasledujúce tipy na vyriešenie bežných ťažkostí.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	MOŽNÉ RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je zástrčka pevne zapojená do napájacieho zdroja.</li> <li>2. Skontrolujte, či je zapnutý vypínač na zariadení.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapojte zástrčku do napájacej zásuvky a uistite sa, že je zapnutý prívod elektriny.</li> <li>2. Potom zapnite vysávač stlačením vypínača.</li> </ol>
Slabý sací výkon.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či nie je vysávač niekde upchatý alebo poškodený.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie je plná nádoba na prach.</li> <li>3. Skontrolujte, či prachový filter nepotrebuje vyčistiť.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Okamžite odstráňte prekážku.</li> <li>2. Vypnite zariadenie a odpojte ho z elektrickej siete. Vyprázdňte nádobu na prach.</li> <li>3. Vyčistite prachový filter.</li> </ol>
Zariadenie sa prehrieva.	Skontrolujte, či nie je niekde upchaté.	Vypnite a odpojte vysávač zo siete. Vyberte prachový filter a skontrolujte, či sa v otvore pre prívod vzduchu nenachádzajú nejaké častice. Ak áno, vyčistite ich.
Z vysávača vychádza prach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozrite sa, či nie je plná nádoba na prach.</li> <li>2. Uistite sa, že je nádoba na prach správne osadená do hlavného tela.</li> <li>3. Skontrolujte, či je v nádobe prachový filter.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyprázdňte a vyčistite nádobu na prach.</li> <li>2. Správne osadte nádobu na prach do hlavného tela.</li> <li>3. Nainštalujte do nádoby prachový filter.</li> </ol>

#### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!