

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A307FN/DS

Czech. 09/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 12 Baterie
- 15 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 17 Paměťová karta (micro SD karta)
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 22 Účet Samsung
- 24 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 26 Popis obrazovky
- 37 Oznamovací panel
- 39 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 42 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 43 Vyhledávač
- 44 Telefon
- 49 Kontakty
- 53 Zprávy
- 55 Internet
- 57 Fotoaparát
- 70 Galerie
- 75 AR emoji
- 80 Více oken
- 83 Samsung Health
- 86 Galaxy Wearable
- 86 Samsung Members
- 86 Samsung Notes
- 87 Kalendář
- 89 Rádio
- 90 Záznamník
- 91 Moje soubory
- 91 Hodiny
- 93 Kalkulačka
- 93 Game Launcher
- 95 Podpora her
- 97 Bixby Home
- 100 Reminder
- 104 Dětský režim
- 106 SmartThings
- 110 Sdílení obsahu
- 111 Samsung Global Goals
- 111 Aplikace Google

Nastavení

- 113 Úvod
- 113 Připojení
 - 115 Wi-Fi
 - 117 Bluetooth
 - 119 NFC a platba
 - 121 Spořič dat
 - 121 Aplikace jen s mobilními daty
 - 122 Správce SIM karet
 - 122 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 123 Další nastavení připojení
- 126 Zvuky a vibrace
 - 126 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 127 Samostatný zvuk aplikace
- 127 Oznámení
- 128 Zobrazení
 - 129 Filtr modrého světla
 - 129 Noční režim
 - 130 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 131 Spořič obrazovky
- 131 Pozadí a motivy
- 132 Zamknout displej
 - 133 Smart Lock
- 133 Biometrika a zabezpečení
 - 135 Rozpoznání obličeje
 - 138 Rozpoznávání otisků prstů
 - 141 Samsung Pass
 - 144 Zabezpečená složka
- 149 Účty a zálohování
 - 150 Samsung Cloud
 - 151 Google
- 151 Rozšířené funkce
 - 152 Odkaz na Windows
 - 153 Pohyby a gesta
 - 154 Dual Messenger
- 155 Digitální pohoda
- 157 Péče o zařízení
 - 157 Optimalizace zařízení
 - 158 Baterie
 - 159 Úložiště
 - 159 Paměť
 - 159 Zabezpečení
- 160 Aplikace
- 160 Obecná správa
- 161 Usnadnění
- 162 Aktualizace softwaru
- 162 Uživatelská příručka
- 163 O telefonu

Dodatek

- 164 Řešení problémů
- 169 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!