

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS

Obsah

Základy

- 5 Nejdříve si přečtěte
- 8 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 11 Rozvržení a funkce zařízení
- 17 Nabíjení baterie
- 21 Nano SIM karta a eSIM
- 23 Zapínání a vypínání zařízení
- 24 Výchozí nastavení
- 25 Rozpoznání otisků prstu
- 28 Rozpoznání obličeje
- 30 Fotoaparát

Aplikace a funkce

- 47 Úvod
- 48 Účet Samsung
- 49 Popis obrazovky
- 57 Oznamovací panel
- 59 Zadávání textu
- 61 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 63 Telefon
- 66 Kontakty
- 68 Zprávy
- 70 Internet
- 71 Více oken
- 74 Bixby
- 76 Bixby Vision
- 77 Bixby Routines
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Health
- 81 Samsung Members
- 81 Samsung Global Goals
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalendář
- 83 Reminder
- 84 Moje soubory
- 84 Hodiny
- 84 Kalkulačka
- 85 SmartThings
- 85 Smart View
- 86 Music Share
- 88 Odkaz na Windows
- 89 Aplikace Google
- 90 Pero S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
- 93 Samsung Notes
- 96 Galerie
- 100 Zóna AR
- 106 Záznamník
- 108 Game Launcher
- 109 Game Booster
- 110 Sdílení obsahu
- 112 Samsung DeX
- 118 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 120 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Nastavení

- 122 Úvod
- 123 Účet Samsung account
- 123 Připojení
 - 124 Wi-Fi
 - 126 Bluetooth
 - 127 NFC a bezkontaktní platby (modely s podporou NFC)
 - 128 Spořič dat
 - 128 Aplikace jen s mobilními daty
 - 129 Mobilní hotspot
 - 129 Další nastavení připojení
- 131 Zvuky a vibrace
 - 131 Kvalita zvuku a efekty
 - 132 Samostatný zvuk aplikace
- 132 Oznámení
- 133 Displej
 - 134 Plynulost pohybu
 - 134 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 135 Pozadí
- 135 Motiv
- 136 Domovská obrazovka
- 136 Zamknout displej
 - 137 Smart Lock
 - 137 Always On Display
- 138 Biometrika a zabezpečení
 - 139 Samsung Pass
 - 141 Zabezpečená složka
 - 144 Zabezpečené Wi-Fi
- 145 Soukromí
- 146 Umístění
- 146 Účty a zálohování
 - 147 Samsung Cloud
 - 147 Google
- 148 Rozšířené funkce
 - 149 Pohyby a gesta
 - 150 Dual Messenger
- 151 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 151 Péče o baterii a zařízení
 - 151 Optimalizace zařízení
 - 152 Baterie
 - 152 Úložiště
 - 153 Paměť
 - 153 Ochrana zařízení
- 153 Aplikace
- 153 Obecná správa
- 154 Usnadnění
- 155 Aktualizace softwaru
- 155 O telefonu

Dodatek

- 157 Usnadnění
- 171 Řešení problémů
- 176 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!