



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Myčka nádobí

SPV4EKX20E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Etažér na nože	23
Všeobecné pokyny	4	Výšky koše na nádobí.....	23
Použití k určenému účelu.....	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5	Před prvním použitím	23
Bezpečné použití	6	Provedení prvního uvedení do provozu.....	23
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti.....	9		
Zabránění věcným škodám	11	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace	11	Přehled nastavení tvrdosti vody	24
Bezpečné použití	11	Nastavení odvápňovacího zařízení	24
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Speciální sůl	24
Likvidace obalu	12	Vypnutí odvápňovacího zařízení....	25
Úspora energie.....	12	Regenerace odvápňovacího zařízení	26
Aquasenzor	12		
Efficient Dry	12		
Instalace a připojení	13	Leštící zařízení	26
Rozsah dodávky	13	Leštítidlo	26
Instalace a připojení spotřebiče	13	Nastavení množství přidávaného leštítidla	27
Přípojka pro odtok.....	13	Vypnutí leštícího zařízení	27
Přípojka pitné vody.....	13		
Elektrické připojení.....	14		
Seznámení	15	Mycí prostředek	27
Spotřebič	15	Vhodné mycí prostředky	27
Ovládací prvky.....	16	Nevhodné mycí prostředky	28
Programy	18	Upozornění k mycím prostředkům	28
Upozornění pro zkušební ústavy	19	Naplnění mycího prostředku	29
Favourite ☆	19		
Přídavné funkce	20	Nádobí	30
Vybavení	20	Poškození sklenic a nádobí	30
Horní koš na nádobí.....	20	Uložení nádobí	31
Spodní koš na nádobí.....	21	Vyklopení nádobí	31
Košík na příbory	22		
Etažér.....	22		
Sklopné trny	22		
		Základní ovládání	32
		Otevření dvírek spotřebiče	32
		Zapnoutí spotřebiče	32
		Nastavení programu.....	32
		Nastavení přídavné funkce.....	32
		Nastavení časové předvolby	32
		Spuštění programu.....	32
		Zastavení programu	33
		Přerušení programu	33
		Vypnutí spotřebiče.....	33

Základní nastavení	34	Zákaznický servis	57
Přehled základních nastavení.....	34	Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	58
Změna základních nastavení.....	36	Záruka AQUA-STOP	58
Home Connect	36	Technické údaje	59
Rychlé spuštění Home Connect.....	37	Informace o nezávislém a Open Source software	59
Home Connect Nastavení	37		
Dálkový start ☰	37		
Vzdálená diagnostika	38		
Aktualizace softwaru	38		
Ochrana údajů.....	38		
Prohlášení o shodě	38		
Čistění a ošetřování	39		
Čištění mycí vany	39		
Čisticí prostředky.....	39		
Rady k čištění spotřebiče.....	39		
Čistící program ✎.....	39		
Systém sítek	40		
Čištění ostříkovacích ramen	42		
Odstranění poruch	43		
Bezpečnost spotřebiče	43		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	44		
Výsledek mytí	46		
Problém Home Connect.....	52		
Pokyny v indikačním poli.....	53		
Poruchy funkce.....	53		
Mechanické poškození.....	54		
Zvuky	55		
Čištění čerpadla odpadní vody	56		
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	56		
Demontáž spotřebiče	56		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	57		
Přeprava spotřebiče	57		
Likvidace starého spotřebiče	57		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!